# **ROS 2 Robot Project**

#### Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

### 1. Raspberry Pi Imager Programını Kurma

Raspberry Pi imager programını bilgisayarınıza kurmak için buraya tıklayın.

# 2. Ubuntu Server İmajını İndirme

En güncel Ubuntu 22.04.x Server imaj dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

#### 3. SD Kart Hazırlama

Raspberry Pi'ye Ubuntu 22.04 Server kurulumunu gerçekleştirmek için bu talimatları takip edin.

#### 4. Kurulum ve Ayarlar

#### Robot için Kullanılan Tanımlamalar

• Hostname: ros2robot

• SSH: Enable

Username: ros2-robot

• Password: robot.81

- Configure Wireless LAN: Raspberry'nin açılırken bağlanmasını istediğiniz WiFi'nin SSID ve şifresini giriniz. Bu kısımlar için daha sonradan manuel müdahale edilecektir.
- Wireless LAN Country: TR

### Server için Kullanılan Tanımlamalar

Hostname: ros2server

• SSH: Enable

Username: ros2-server

Password: server.81

- Configure Wireless LAN: Raspberry'nin açılırken bağlanmasını istediğiniz WiFi'nin SSID ve şifresini giriniz. Bu kısımlar için daha sonradan manuel müdahale edilecektir.
- Wireless LAN Country: TR

### 5. WiFi Şifre Kontrolü

WiFi şifre bilgisi düzgün yazılmamış olabilir. Bunu kontrol etmek için yazma işlemi bittikten sonra SD kartı bilgisayarınızdan çıkarıp tekrar takın. SD kartın system-boot dizinine gidin ve network-config dosyasını açın. Imager programında kaydettiğiniz WiFi

şifresini kontrol edin. Gerekli kontrolü veya değişikliği yaptıktan sonra SD kartı bilgisayarınızdan çıkarıp Raspberry'nize takabilirsiniz.

# 6. Raspberry'ye SSH ile Bağlanma

Raspberry'ye SSH ile uzaktan bağlanmak için IP bilgisi gerekecektir. Bu yüzden SD kartı Raspberry'ye takıp, güç vermeden önce ağınıza bağlı cihazların listesini ve IP adreslerini kontrol edin. Raspberry'yi çalıştırın ve ilk kurulumun tamamlanmasını bekleyin (5 ila 10 dakika sürebilir). Ağınıza yeni bir cihaz bağlandıysa, Raspberry'nin kurulumu düzgün bir biçimde tamamlanmış demektir. Ağınıza yeni bağlanan cihazın IP adresini bir yere kaydedin.

### 7. SSH ile Bağlanma

Herhangi bir SSH aracı (Windows: Putty, Ubuntu: Terminal) ile Raspberry'ye bağlanmak için IP adresini ve kullanıcı şifresini kullanın.

### 8. Güncellemeler ve Yeniden Başlatma

Raspberry'nin konsoluna eriştikten sonra, gerekli güncellemelerin yapılması ve Raspberry'nin yeniden başlatılması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki komutu konsolda çalıştırınız:

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
```

Güncelleme bittikten sonra çıkan pencereleri Enter tuşuna basarak geçiniz. Raspberry'yi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız:

```
sudo reboot
```

Raspberry yeniden başlayıp tekrar ağınıza bağlandıktan sonra SSH ile IP adresini ve sifrenizi kullanarak tekrar Raspberry'nin komut satırına erisin.

#### 9. Proje Dosyalarını İndirme ve Kurulum

Gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra, proje ve kurulum dosyalarını indirmek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

```
sudo apt install git -y \
git clone https://github.com/enverk/ros2robot.git ~/ros2robot/src/ros2robot
```

Proje dosyalarında gerekli kurulumlar bulunmaktadır. Kurulumları yapabilmek için öncelikle dosyaların yürütülebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

# Robot İçin:

```
sudo chmod +x ~/ros2robot/src/ros2robot/installer/robot_installation.sh
~/ros2robot/src/ros2robot/installer/robot_installation.sh
```

Server İçin:

sudo chmod +x  $\sim$ /ros2robot/src/ros2robot/installer/server\_installation.sh  $\sim$ /ros2robot/src/ros2robot/installer/server\_installation.sh

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra kurulum gerçekleştirilmiş olacaktır.