
README

- skinuti sve fajlove (opcija Clone or download -> Download ZIP)
- ekstraktovati sve u isti folder
- nakon otvaranja MATLAB-a navigirati u folder gdje je sve ekstraktovano (opcija Browse for folder)



adm delta(y)

• vraća matricu admitansi za simetričan potrošač spojen u deltu čija je admitansa svake faze y

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_{a} \\ \underline{I}_{b} \\ \underline{I}_{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\underline{y} & -\underline{y} & -\underline{y} \\ -\underline{y} & 2\underline{y} & -\underline{y} \\ -\underline{y} & -\underline{y} & 2\underline{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{V}_{a} \\ \underline{V}_{b} \\ \underline{V}_{c} \end{bmatrix}$$

adm delta 012(y)

 vraća matricu admitansi za simetričan potrošač spojen u deltu čija je admitansa svake faze y u domenu simetričnih komponenti

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_0 \\ \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3\underline{y} & 0 \\ 0 & 0 & 3\underline{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{bmatrix}$$

adm gr wye(z, z g)

- vraća matricu admitansi za simetričan potrošač spojen u uzemljenu zvijezdu čija je impedansa svake grane z a zvijezda je uzemljena preko impedanse z_g
- ukoliko je zvijezda uzemljena direktno, postaviti z_g na nulu

```
adm_gr_wye_012(z, z_g)
```

• isto samo u simetričnim komponentama

```
c_to_xc(C, f)
```


vraća X_c = (-j) * (1 (wC))

calc_parallel(z)


- računa paralelnu vezu svih elemenata u vektoru z
- z se zadaje kao [3+i*2 1-i*3 3], dakle kao vektor 1xn

calc_resistance(n, type)

- type: mora biti ili 'P' ili 'S' (paralelno ili serijski)
- n: predstavlja broj blokova koji su spojeni u type, svaki blok može biti sastavljen od više komponenti spojeni suprotno od type
- primjer:



- ovdje je n = 3, type = 'P': tri bloka spojena u paralelu
- primjer:



- opet je n=3, type='S'
- pošto je n=3, dobit ćete tri puta da unosite impedansu
- to može biti jedan kompleksan broj, npr. 10+i*10
- ili vektor kompleksnih brojeva, npr. [10+i*10 10 1-i*1]
- ako je type='S', podrazumijeva se da, ako unosite za jedan blok vektor impedansi, da se misli na impedanse spojene u PARALELU
- isto tako, ako je type='P', unošenje vektora za jedan blok znači da unosite komponente spojene u SERIJU
- malo zamršeno ali radi vrlo jednostavno nakon par unosa

d2r (degree)

• pretvara uneseni broj u radijane iz ugaonih stepeni

$diag_3(Z)$

- kreira dijagonalnu matricu dimenzija 3x3 gdje se na svakom mjestu na glavnoj dijagonali javlja isti element Z
- korisno za matrice koje opisuju impedansu generatora

imag ar(abs, real)

računa imaginarni dio nekog broja ako je poznata apsolutna vrijednost i realni dio

imp gr wye(z, z g)

- vraća matricu admitansi za simetričan potrošač spojen u uzemljenu zvijezdu čija je impedansa svake grane z a zvijezda je uzemljena preko impedanse z_g
- ukoliko je zvijezda uzemljena direktno, postaviti z_g na nulu

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{z} + \underline{z}_g & \underline{z}_g & \underline{z}_g \\ \underline{z}_g & \underline{z} + \underline{z}_g & \underline{z}_g \\ \underline{z}_g & \underline{z} + \underline{z}_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_a \\ \underline{I}_b \\ \underline{I}_c \end{bmatrix}$$

imp_gr_wye_012(z, z_g)

• isto ali u simetričnim komponentama

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{z} + 3\underline{z}_g & 0 & 0 \\ 0 & \underline{z} & 0 \\ 0 & 0 & \underline{z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_0 \\ \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

l_to_x1(L, f)

• računa impedansu zavojnice kao X_l = j * w * L

$[I_g, Y_g] = norton_gen(E_g, Z_g)$

- vraća Nortonov ekvivalent naponskog generatora opisanog sa E_g i Z_g (trofaznog, vjerovatno ovo radi i za jednofazni)
- funkcija se poziva kako je navedeno u naslovu

pi ekv diag(z s0, y sh0, z s1, y sh1)

- vraća matricu PI-ekvivalenta koja se nalazi na glavnoj dijagonali (Y_11 ili Y_22)
- ulazni parametri su serijska impedansa nulte i pozitivne sekvence te admitansa šanta nulte i pozitivne sekvence

$$\underline{Y}_{ii}^{(abc)} = \underline{Y}_{jj}^{(abc)} = \underline{T}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{z}_{s}^{(0)}} + \frac{\underline{y}_{sh}^{(0)}}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\underline{z}_{s}^{(1)}} + \frac{\underline{y}_{sh}^{(1)}}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{\underline{z}_{s}^{(1)}} + \frac{\underline{y}_{sh}^{(1)}}{2} \end{bmatrix} \underline{T}$$


pi_ekv_off_diag(z_s0, z_s1)

- vraća matricu PI-ekvivalenta koja se nalazi mimo glavne dijagonale (Y_12 ili Y_21)
- ulazni parametri su serijska impedansa nulte i pozitivne sekvence te admitansa šanta nulte i pozitivne sekvence

$$\underline{Y}_{ij}^{(abc)} = \underline{Y}_{ji}^{(abc)} = \underline{T}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\underline{z}_{s}^{(0)}} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{\underline{z}_{s}^{(1)}} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{\underline{z}_{s}^{(1)}} \end{bmatrix} \underline{T}$$

pi_ekv(z_s0, y_sh0, z_s1, y_sh1)


- vraća kompletan PI-ekvivalent
- ulazni parametri su serijska impedansa nulte i pozitivne sekvence te admitansa šanta nulte i pozitivne sekvence



plot_phasor(A, name)

- baš basic skiciranje fazorskog dijagrama na osnovu samog fazora neke vrijednosti (A) i njegovog imena (name)
- primjer

```
U1 = 100 * exp(-i*(pi/3));
U2 = 150 * exp(i*(pi/6));
plot_phasor(U1, 'U1');
plot_phasor(U2, 'U2');
```



r2d(radian)

• pretvara radian u degree

real ai(abs, imag)

- računa realni dio kompleksnog broja ukoliko je poznata apsolutna vrijednost i imaginarni dio
- identički jednaka funkciji koja računa imaginarni dio s poznatim abs i real

result(A, b)

- inspirisana Zadatkom 1 iz Primjera za vježbu na C2
- naime, u zadatku se računa vektor x pa se iz njega izvlače sve promjenljive od interesa
- ova funkcija omogućava da se rezultati direktno spreme u vektore dimenzija 3x1
- naprimjer, ukoliko smo riješavali sistem sa 4 nepoznata vektora (svaki je dimenzija 3x1), vektor x bi trebao imati 12 elemenata. Recimo da su nepoznati vektori V1, V2, I1 i I2. Tada je rezultat moguće smjestiti u njih na ovaj način:

```
[V1, V2, I1, I2] = result(A,b)
```

symm gen(E ll, phi a)

- generiše vektor dimenzija 3x1 na osnovu LINIJSKOG napona E_ll i ugla faze A
- ostale faze kasne ili prednjače fazi A za 120 stepeni prateći DIREKTNI REDOSLIJED FAZA

symm_gen_inv(E_ll, phi_a)

- generiše vektor dimenzija 3x1 na osnovu LINIJSKOG napona E_ll i ugla faze A
- ostale faze kasne ili prednjače fazi A za 120 stepeni prateći INVERZNI REDOSLIJED FAZA

to phase (V)

 vraća vektor V_abc na osnovu vektora V, prebacujemo se iz domena simetričnih komponenti u fazne koordinate

to symm(V)

 vraća vektor V_012 na osnovu vektora V, prebacujemo se iz domena faznih koordinata u domen simetričnih komponenti

y to phase (Y)

• vraća matricu Y_abc na osnovu matrice Y, prebacujemo se iz domena simetričnih komponenti u fazne koordinate

```
y to symm(Y)
```

• vraća matricu Y_012 na osnovu matrice Y, prebacujemo se iz domena faznih koordinata u simetrične komponente

```
z_to_phase(Z)
z_to_symm(Z)
```

• rade isto što i gore navedene matrice za admitanse

srrees_varijable

- workspace, učitava se jednostavno dvoklikom
- sadrži neke osnovne varijable potrebne za proračun (matrica T, operator a, frekvencija od 50 Hz i sl)