

Sistemas electrónicos digitales

Tema 3: Programación en ensamblador





Índice del tema

- Introducción
- Instrucciones de Procesamiento de Datos
- Instrucciones de Transferencia de Datos
- Instrucciones de Control
- Ejemplo de programa en ensamblador





Introducción

- Instrucción de 32 bits -> 4 billones de combinaciones
- Juego de instrucciones:
 - Nuestro objetivo es el juego de instrucciones estándar de ARM
 - Posibilidad de comprimir instrucciones en palabras de 16 bits con alta densidad de código
 - Algunos cores soportan extensiones al juego de instrucciones, enfocadas a procesamiento de señales (DSP)
- Programación a nivel de usuario
- Clasificación de las instrucciones
 - Instrucciones de procesamiento de datos
 - Instrucciones de transferencia de datos
 - Instrucciones de control





Instrucciones de Procesamiento de Datos

Reglas:

- Incluyen las operaciones aritméticas, lógicas, de comparación y de movimiento entre registros
- Todos los operandos son de 32 bits (excepto en *Long Multiply* donde el resultado es de 64 bits)
- Todos los operandos están en registros o codificados en la instrucción (operando inmediato)
- Formato de tres direcciones: los operandos fuentes y el destino se especifican de manera independiente
- La primera dirección corresponde al destino
- Un operando estará siempre almacenado en registro
- Ejemplo

$$r0 := r1 + r2$$

; El ";" se utiliza para introducir

; comentarios en el programa





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Inst. Aritméticas con operandos en registros

Operandos de 32 bits sin signo o en complemento a 2

- El estado del procesador se modifica en el valor del registro destino y, opcionalmente, en los indicadores N, Z, C, V
- Salvo determinadas excepciones, el PC puede usarse como operando fuente o destino (retorno de subrutina)





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Inst. Lógicas y de movimiento de registros con operandos en registros

Instrucciones lógicas

AND r0, r1, r2 ; r0 := r1 and r2

ORR r0, r1, r2 ; r0 := r1 or r2

EOR r0, r1, r2 ; r0 := r1 xor r2

BIC r0, r1, r2 ; r0 := r1 and not r2

 Actúa como "bit clear". Cada bit del operando r2 activo a 1 provoca la "puesta a cero" del correspondiente bit del operando r2

Instrucciones de movimiento de datos

- La transferencia se realiza entre registros
- Omiten el primer operando fuente
- Copia directa o en complemento a 1

MOV r0, r2 ; r0 := r2

MVN r0, r2 ; r0 := not r2





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Inst. de Comparación con operandos en registros

- No se modifica ninguno de los operandos y se omite la dirección del destino
- Únicamente se utilizan para activar los códigos de condición
- Instrucciones de comparación

```
CMP r1, r2; set cc on r1 - r2
```

CMN r1, r2; set cc on r1 + r2

TST r1, r2; set cc on r1 and r2

TEQ r1, r2; set cc on r1 xor r2





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Instrucciones con operando inmediato

El operando inmediato se especifica usando "#"

Ejemplos:

ADD r0, r1, #5; r0 := r1 + 5

ADD r0, r0, #1; equivalente a r0++

AND r0, r1, #&FF; #& (operando inmediato hex.)

Operando inmediato codificado en la instrucción por lo que el valor es limitado:

- Valor inmediato = $(0 \dots 255) \times 2^{2n}$ donde $0 \le n \le 12$
- Cubre todas las potencias de 2, si bien hay valores que no se pueden codificar:
 - Valor de un byte en cualquier posición de los 4 bytes de un registro





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Instrucciones con operando en registros desplazados I

El ARM no especifica instrucciones propias de desplazamiento y rotación, si bien se pueden usar para desplazar o rotar el segundo operando:

ADD r1, r2, r3, LSL #3 ; r1 := r2 + 8 * r3 r3 se desplaza ; 3 veces a la izquierda, lo que ; equivale a multiplicar por 8

- La ejecución de estas operaciones se realiza en un sólo ciclo de reloj
- Es posible indicar el desplazamiento a través de un tercer registro

ADD r5, r1, r2, LSL r3; r5 := r1 + r3 * 2^{r2}


Únicamente los 8 bits menos significativos de r2 son útiles





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Instrucciones con operando en registros desplazados II

Operaciones de desplazamiento y rotación disponibles:







Instrucciones de Procesamiento de Datos: Códigos de condición

- Las instrucciones de procesamiento pueden activar los códigos de condición:
 - Las instrucciones de comparación siempre activan los códigos
 - Para activar los códigos de condición hay que poner el sufijo "s" al nemónico correspondiente
 - Suma de dos operandos de 64 bits almacenados en {r1r0} y {r3r2} (manejo de datos de 64 bits):

· ADDS r2, r2, r0 ; Si hay acarreo se activa C

· ADC r3, r3, r1 ; y se suma a la parte alta

- Instrucciones aritméticas y de comparación
 - Activan todos los flags
- Instrucciones lógicas:
 - Únicamente activan N y Z, excepto en RRX donde C se actualiza





Instrucciones de Procesamiento de Datos: Instrucciones de multiplicación

Particularidades:

- No soportan dato inmediato como segundo operando
- El registro de resultado no puede coincidir con el registro del primer operando. Opción de usar sufijo "s" (flag V se mantiene)

MUL r4, r3, r2 ; r4 :=
$$(r3 \times r2)_{[31:0]}$$

- El resultado de la operación son 64 bits. Sin embargo, únicamente se almacenan los 32 bits menos significativos
- Existe una variable que posibilita la operación de multiplicación y acumulación:

```
MLA r4, r3, r2,r1; r4 := (r3 \times r2 + r1)_{[31:0]}
```

- No soportan dato inmediato como segundo operando
- Optimización: multiplicación por una constante (r0*35)

```
MOV r1, #35 ; El código se puede optimizar mediante:
```

MOV r2, r0 ADD r0, r0, r0, LSL #2 ; r0' :=
$$5 \times r0$$

MUL r0, r1, r2 RSB r0, r0, r0, LSL #3 ;
$$r0'' := 7 \times r0' = 35 \times r0$$





Instrucciones de Transferencia de Datos: Tipos

- Transferencia desde o hacia un registro único
 - Admiten tamaños de operando byte, halfword o word
- Transferencia desde o hacia múltiples registros:
 - Ideales para salvar y recuperar registros de trabajo, principalmente en puntos de entrada y salida de rutinas
- Intercambio de información, SWAP
 - Permite el intercambio de información entre un registro y una posición de memoria
 - Realizan una operación de *load* y *store* durante su ejecución
 - Especialmente pensadas para implementar "semáforos"
- Modos de direccionamiento en el ARM
 - El acceso a un dato en memoria implican el uso de un registro
 - Todos los modos de direccionamiento se basan en direccionamiento indirecto por registro, con muchas variantes







Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro I

- Direccionamiento indirecto por registro:
 - La dirección efectiva está contenida en un registro (base)

STR r0, [r1]; $mem_{32}[r1] := r0$

LDR r2, [r1]; r2 := $mem_{32}[r1]$





■ El puntero debe apuntar a la posición de memoria o, en su defecto, a una dirección dentro de un rango de 4Kbytes





Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro II

- Inicialización del registro puntero:
 - Se puede usar una instrucción de movimiento de datos
 - Uso de pseudo-instrucciones → ADR (se traduce por una simple instrucción de suma o resta)

```
COPY

ADR r1, TABLE1 ; r1 apunta a TABLE1

ADR r2, TABLE2 ; r2 apunta a TABLE2

LDR r0, [r1] ; Carga el primer valor de TABLE1 y

STR r0, [r2] ; lo almacena en TABLE2

...

TABLE1 ... ; Localización de TABLE1

TABLE2 ... ; Localización de TABLE1
```

- Uso de etiquetas:
 - Simplifica la programación a nivel ensamblador





Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro III

Actualización de los punteros:

Mediante instrucciones simples de suma/resta

COPY ADR r1, TABLE1; r1 apunta a TABLE1

ADR r2, TABLE2; r2 apunta a TABLE2

LDR r0, [r1]; Carga el primer valor de TABLE1 y

STR r0, [r2]; lo almacena en TABLE2

ADD r1, r1, #4; Avanza r1 hacia la segunda palabra

ADD r2, r2, #4; Avanza r2 a la segunda posición

. . .

TABLE1 ... ; Localización de TABLE1

• • •

TABLE2 ... ; Localización de TABLE1





Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro con desplazamiento I

- La dirección efectiva se calcula mediante la suma del registro base más un offset inmediato
- Múltiples posibilidades
 - Direccionamiento preindexado:

```
LDR r0, [r1, #4]; r0 := mem<sub>32</sub>[r1 + 4]
```

Direccionamiento preindexado con autoindexación:

```
LDR r0, [r1, #4]!; r0 := mem_{32}[r1 + 4] (! indica autoindexación); r1 := r1 + 4 (no requiere ciclos adicionales)
```

Direccionamiento postindexado:

```
LDR r0, [r1], #4 ; r0 := mem_{32}[r1]
; r1 := r1 + 4 (no requiere ciclos adicionales)
```


Útil en el manejo de vectores, tablas, etc.





Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro con desplazamiento II

Direccionamiento preindexado:







Instrucciones de Transferencia de Datos: Direccionamiento Indirecto de registro con desplazamiento III

Autoincremento de los punteros:

Mediante instrucciones simples de suma/resta

COPY ADR r1, TABLE1; r1 apunta a TABLE1

ADR r2, TABLE2; r2 apunta a TABLE2

LDR r0, [r1], #4; carga y actualiza el puntero

STR r0, [r2], #4; almacena y actualiza el puntero

. . .

TABLE1 ... ; Localización de TABLE1

• • •

TABLE2 ... ; Localización de TABLE1

Desplazamiento:

- Dato inmediato codificado en la instrucción
- Puede usarse un registro y, opcionalmente, someterlo a un desplazamiento antes de calcular la dirección efectiva





Instrucciones de Transferencia de Datos: Selección del tamaño del operando

Selección del tamaño del operando:

La carga de operandos tamaño *byte* o *halfword* se consigue añadiendo modificadores a las instrucciones vistas:


```
LDRB r0, [r1]; r0 := mem_8[r1] \rightarrow Load \ byte \ sin \ signo
```

LDRH r0, [r1]; r0 := $mem_{16}[r1] \rightarrow Load\ halfword\ sin\ signo$

LDRSB r0, [r1]; r0 := $mem_8[r1] \rightarrow Load \ byte \ con \ signo$

LDRSH r0, [r1]; r0 := $mem_{16}[r1] \rightarrow Load \ halfword \ con \ signo$

Las direcciones de operandos *halfword* deben estar alineadas en direcciones pares







Instrucciones de Transferencia de Datos: Transferencia por bloque

- Transferencia hacia/desde múltiples registros
 - Carga el contenido de posiciones de memoria consecutivas en varios registros


```
LDMIA r1!, \{r0,r2,r5\} ; r0 := mem_{32}[r1] ; r2 := mem_{32}[r1 + 4] ; r5 := mem_{32}[r1 + 8] ; r1 := r1 + 8 "el puntero se actualiza" STMIB r1, \{r0-r2\} ; mem_{32}[r1 + 4] := r0 ; mem_{32}[r1 + 8] := r1 ; mem_{32}[r1 + 12] := r2
```


- Los operandos siempre serán de 32 bits
- El orden de los registros entre llaves es irrelevante
- No son instrucciones puramente RISC, aunque son hasta cuatro veces más rápidas que su implementación mediante instrucciones de transferencia simple





Instrucciones de Transferencia de Datos: Transferencia por bloque y su relación con la pila





Muy útil en mecanismos de llamada y retorno de rutinas

		Ascending		Descending	
		Full	Empty	Full	Empty
ment	Before	STMIB STMFA			LDMIB LDMED
Increment	After		STMIA STMEA	LDMIA LDMFD	
Decrement	Before		LDMDB LDMEA	STMDB STMFD	
Decre	After	LDMDA LDMFA			STMDA STMED

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA



Instrucciones de Transferencia de Datos: Manejo de la Pila I

Control de la pila:

- No existen instrucciones específicas para el manejo de la pila. Ésta se gestiona con instrucciones de transferencia, simple o por bloques
- El funcionamiento es tipo LIFO
- El ARM permite un control total a la hora de implementar la pila, ésta puede hacerse en orden creciente o decreciente
 - Ascending-stack
 - Descendig-stack
- Del mismo modo, el *Stack Pointer* puede apuntar al último dato almacenado en la pila o bien a la primera posición libre en la pila
 - Full-stack
 - Empty-stack





Instrucciones de Transferencia de Datos: Manejo de la Pila II

Gestión de la pila por transferencias simples

Almacenamiento de un dato en la pila

STR r0, [r13, #4]!;
$$mem_{32}[r13 + 4] := r0; r13 := r13 + 4$$

Recuperación de un dato desde la pila

LDR r0, [r13], #-4; r0 :=
$$mem_{32}[r13]$$
; +4]; r13 := r13 - 4

• En el ejemplo expuesto se trata de una pila *full-ascending*. Posibilidad de implementar cualquier combinación

Gestión de la pila por transferencias de bloque

Preservar el contexto de los registros r2 a r9

```
STMFD r13!, {r2-r9}; Salva los registros en la pila
```

 Para la correcta gestión de la pila, los modos de almacenamiento y recuperación, deben ser los duales, lo que asegura que la pila queda en su estado inicial tras recuperar los datos





Instrucciones de Control: Instrucción Branch

- Permiten determinar qué instrucción/es se van a ejecutar. No modifican ni transfieren datos
- La instrucción más común dentro de esta categoría es la instrucción de salto. Existen dos tipos de salto
 - Salto incondicional: Siempre se realiza el salto al ejecutar la instrucción

```
B LABEL ; Salta a la instrucción etiquetada como ; LABEL ...
```

Salto condicional: El salto se ejecuta sólo si se cumple una determinada condición, basada en los flags de estado

```
; for (i=0; i<10; i++){...}

MOV r0, #0 ; Inicialización de un contador

LOOP ADD r0, r0, #1 ; Incremento del contador

CMP r0, #10 ; Compara con límite

BNE LOOP ; Repetimos bucle si no es igual
```

Sistemas Electrónicos Digitales. 3º Ingeniería de Telecomunicación



Instrucciones de Control: Condiciones de salto I

Saltos condicionales

Salto	Interpretación	Definición	
B BAL	Unconditional Always	Siempre se realiza el salto Siempre se realiza el salto	
BEQ	Equal	La comparación es igual o el resultado es cero	
BNE	Not equal	La comparación no es igual o el resultado no es cero	
BPL	Plus	Resultado positivo o cero	
ВМІ	Minus	Resultado menor o negativo	
BCC BLO	Carry Clear Lower	Operación aritmética produce acarreo Inferior; Comparación sin signo	
BCS BHS	Carry Set Higher or Same	Operación aritmética no produce acarreo Superior o igual; Comparación sin signo	
BVC	Overflow Clear	No hay overflow; Aritmética entera con signo	
BVS	Overflow Set	Hay overflow; Aritmética entera con signo	
BGT	Greater Than	Mayor que; Aritmética entera con signo	
BGE	Greater or Equal	Mayor or igual; Aritmética entera con signo	





Instrucciones de Control: Condiciones de salto II

Saltos condicionales

Salto	Interpretación	Definición	
BLT	Less Than	Menor que; Aritmética entera con signo	
BLE	Less or Equal	Menor o igual; Aritmética entera con signo	
BHI	Higher	Superior; Comparación sin signo	
BLS	Lower or Same	Inferior o igual; Comparación sin signo	

■ Ejemplo de uso: if (r0 == 5) {r1=2*r1-r2}

```
CMP r0, #5 ; Activación de los flags BNE NEXT ; if (r0 == 5) ADD r1, r1, r1 ; \{r1 = 2*r1 = 2*r1 - r2\}
```

Optimización:

NFXT

NEXT

```
CMP r0, #5 ; Activación de los flags BNE NEXT ; if (r0 == 5) RSB r1, r2, r1, LSL #1 ; r1 = 2*r1 - r2
```





Instrucciones de Control: Ejecución condicional de las instrucciones

- ARM permite la ejecución condicional de cada instrucción
 - Ejemplo: ejecución con salto y comparación

```
CMP r0, #5 ; Activación de los flags BNE NEXT ; if (r0 == 5) ADD r1, r1, r1 ; \{r1 = 2*r1 - r2\} NEXT ...
```

Ejemplo: ejecución condicional de instrucciones

```
CMP r0, #5 ; if (r0 == 5)

ADDEQ r1, r1, r1 ; \{r1 = 2*r1 = 2*r1 - r2\}
```

- Se consigue añadiendo el sufijo de condición a la instrucción (antes de cualquier otro modificador tal como "S", "B" o "H")
- Posibilidad de escribir código compacto

```
CMP r0, r1 ; if ((a == b) \&\& (c == d)) CMPEQ r2, r3 ; (a == b) \&\& (c == d) ; (a == b) \&\& (c == d) ; (a == b) \&\& (c == d)
```





Instrucciones de Control: Llamadas a subrutinas I

Llamadas a subrutinas:

- En las llamadas a subrutinas, el procesador debe almacenar la dirección de retorno en la Pila. El ARM no tiene control automático de la Pila, por lo que no salvará la dirección de retorno
- La llamada a subrutina en el ARM se ejecuta mediante la instrucción BL (*Branch and Link*)

```
SUBR ; Llamada a SUBR ; Punto de retorno de SUBR ; Punto de entrada a SUBR ; Punto de entrada a SUBR ; Retorno de SUBR ; Retorno de SUBR
```

Anidamiento de subrutinas; Estado de la máquina

	BL	SUB1	; Llamada a SUB1
SUB1		; Punto de retorno de SUB1 ; Salvar el estado de la máquina	
	BL	SUB2	; Cuerpo de la rutina ; Llamada a SUB2
OUDO			; Punto de retorno de SUB2
SUB2	111		; Punto de entrada a SUB2





Instrucciones de Control: Llamadas a subrutinas II

- Uso de r14 dentro de un mismo modo:
 - Al disponer de un único registro r14, éste debe almacenarse en la pila en caso de anidamiento de rutinas
 - Anidamiento de subrutinas; Estado de la máquina

		BL	SUB1	; Llamada a SUB1
	CUD1	CTMCD	r171 (r0 r0 r1/1)	; Punto de retorno de SUB1
	SUB1	STMFD	115; {10-12, 114}	; Salvar el estado de la máquina ; Cuerpo de la rutina
		BL	SUB2	; Llamada a SUB2
		111		; Punto de retorno de SUB2
$\sqrt{}$		LDMFD		; Recuperar el estado
1_		MOVE	pc, r14	; Retorno de SUB1
	SUB2	111		; Punto de entrada a SUB2
		111		; Cuerpo de la rutina
		MOVE	pc, r14	; Retorno de SUB2

- Posibilidad de recuperar directamente el PC desde la pila

 LDMFD r13!, {r0-r2, pc} ; Recuperar el estado y la

 : dirección de retorno
- Full-descending es la manera más común de implementar la pila en el ARM. !Tú decides!



Instrucciones de Control: Supervisor calls

- Supervisor: programa que opera en modo privilegiado y tiene acceso a recursos que en modo usuario no son accesibles, por ejemplo recursos de entrada/salida. En la mayoría de los casos el supervisor corresponde al Sistema Operativo
- Para ejecutar un rutina en modo supervisor se utiliza la instrucción SWI, también denominada llamadas a supervisor
 - Llamada al Supervisor para sacar un carácter por pantalla SWI SWI_WriteC ; output rO_[7:0]
 - Punto de retorno de un programa de usuario SWI SWI Exit ; Retorno al programa monitor
 - Vector de interrupción del SWI 0x0000008
 - Selección de la función mediante la tarea indicada





Instrucciones de Control: Tablas de salto I

Útiles cuando se desea saltar a una rutina, dentro de un conjunto de rutinas, dependiendo de un valor determinado en tiempo de ejecución

Salto a una rutina dependiendo del valor de r0

```
JUMPTAB ; Llamada a rutina de selección

TO, #0

BEQ SUBO
CMP rO, #1

BEQ SUB1 ; Compara con 0

CMP rO, #1

BEQ SUB1 ; De ser igual se salta a SUB1
```

Solución optimizada: uso del PC como registro PG

I lamada a rutina de selección

	BL	JUMPTAB	; Liamada a rutina de selecci
JUMPTAB	ADR	r1, SUBTAB	; r1 → SUBTAB
	CMP	r0, #SUBMAX	; Check for overrun
	LDRLS	PC. [r1.r0. [S] #2]	; Carga en PC la dirección
SUBTAB	B	ERROR	; Salta a tratar el error
	DCD	SUBO	; SUB0 entry point
	DCD	SUB1	; SUB1 entry point
	DCD	SUB2	; SUB2 entry point





Instrucciones de Control: Tablas de salto II

Uso de la pseudo-instrucción DCD

Provoca que el ensamblador reserve una palabra inicializada al valor de la expresión que se especifica a su derecha

Solución estudiada : optimizada con frecuencia de salto

BL JUMPTAB ; Llamada a rutina de selección

r1, SUBTAB **JUMPTAB** ADR : r1 → SUBTAB rO, #SUBMAX ; Check for overrun CMP PC, [r1,r0, LSL #2]; Carga en PC la dirección LDRLS Salta a tratar el error ERROR **SUBTAB** DCD ; SUB0 entry point SUB0 ; SUB1 entry point DCD SUB1 ; SUB2 entry point DCD SUB2

Solución alternativa: optimizada con frecuencia de error

CMP r0, #SUBMAX ; Check for overrun
BHI ERROR ; Salta a tratar el error
LDR PC, [r1,r0, LSL #2] ; Carga en PC la dirección





Ejemplo de programa en ensamblador: "Hello Word"

Código en C de "Hello Word"

```
main()
int
                                   : Cabecera
                                   ; Punto de entrada del programa
        printf("Hello Word");
                                   ; Cuerpo del programa
         return 0;
                                   ; Final del programa
                                   ; Final del código de programa
                 Hellow, CODE, READONLY
        AREA
                                            : Cabecera
                                   ; SWI Output character in r0
SWI WriteC
                 0.8
           FQU
SWI Exit
                                   ; SWI Finish program
           EQU
                 &11
                                   ; Punto de entrada del programa
        ENTRY
START
        ADR
                 r1, TEXT
                                   : r1 → TEXT
                 r0, [r1], <mark>#1</mark>
LOOP
        LDRB
                                   ; Lee carácter (byte)
        CMP
                 r0, #0
                                   ; Comprobar si es último
        SWINE
                 SWI WriteC
                                   ; Imprime carácter
        BNF
                 LOOP
                                   ; Seguimos en el bucle
                                   ; Final de programa
        SWI
                 SWI Exit
                 "Hello Word", &Oa, &Od, O
TEXT
        END
                                   ; Final del código de programa
```





Ejemplo de programa en ensamblador: Comentarios

- Comentarios al programa desarrollado
 - Uso de la directiva AREA para la declaración del código. Uso de atributos *CodeName*, *CodeType*, *CodeMode*AREA Hellow, CODE, READONLY
 - Uso de la directiva EQU para la declaración de símbolos. En códigos extensos estos símbolos pueden estar declarados en otros módulos y ser incluidos en el programa
 - Sintaxis: SymbolName EQU Value
 - Uso de la directiva ENTRY para la declaración del punto de entrada al programa. PC → ENTRY
 - Uso de la *pseudo-instrucción* "=" para la declaración "inicializada" de variables en memoria. Uso de una etiqueta para su referencia. Cadena de caracteres → delimitador "0" TEXT = "Hello Word", &Oq, &Od, O
 - Uso de la directiva END para finalizar el ensamblado





Ejemplo de programa en ensamblador: Block Copy

Copia de una zona de memoria (TABLE1) en otra zona (TABLE2)

