CeBot-Nano Uygulama 3. Piksel Ledlerin Farklı Renklerde Çalıştırılması

ÖnBilgi:

CeBot-Nano üzerinde barındırdığı işaretçilerden biriside ledlerdir ve özel bir yapısı olan Piksel ledler kullanılmıştır. Bu ledler vasıtasıyla CeBot-Nano içerisindeki durumları dış dünyaya aktarabilir. CeBot-Nano'nun beyni pozisyonunda bulunan Arduino Nano D13 çıkışı ile CeBot-Nano'nun önün kısmında bulunan iki piksel led ayrı ayrı kumanda edilebilir. Piksel ledler yapısı gereği tek bir kanaldan kontrol edildiği halde tüm renklerde ışık verebilir. Böylelikle CeBot içerisinde yada dışarısındaki bir durumu bize görsel bir mesaj olarak aktarabilir



Uygulama:

İlk olarak CeBot-Nano'nun USB kablo ile bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Ardından Bilgisayarınızda "mBlock" uygulamasını açın. Eğer bu iki maddeyi gerçekleştirdiyseniz şimdi artık Ledler üzerinden istediğimiz renkleri oluşturabiliriz.



Not 1:

Piksel ledlerin çalışmasını anlamak hiç de zor değildir. Bu ledlerde 4 farklı pin vardır. Birincisi pozitif "+" besleme ucu. İkincisi şasi "gnd" besleme ucu (elektriğin dönüş yolu). Üçüncü olarak pikselin rengini belirleyen "Data giriş" ucudur. Dördüncü ucu ise daha sonraki ledlere gönderilecek renk bilgisi için "Data çıkış" ucudur. Elektriksel bağlantıları yapıldığında piksel ledler data ucundan gelen bilgiye göre renk verir.

Not 2:

CeBot-Nano tümleşik bir yapıya sahip olduğu için başka bağlantı yapmamıza gerek yoktur. Ledler tümleşik olarak Arduino Nano'nun D13 pinlerine bağlı olduğu için ledleri farklı renklerde yakabilmek için bu pini kullanacağız.

mBlock programında aşağıda resimde gösterilen komut bloğunu oluşturduktan sonra CeBot-Nano'ya gönderirsek ön tarafta araba farı gibi bulunan piksel ledlerden her ikisini de 1 saniye aralıklarla sırasıyla kırmızım yeşil ve mavi renklerde yandığını görebileceğiz.

Şimdi gaha kalabalığı hemencecik geçelim.

mBot Programı
sürekli tekrarla

kart ledler hepsi kır 255 yeş 0 mav 0

1 saniye bekle
kart ledler hepsi kır 0 yeş 255 mav 0

1 saniye bekle
kart ledler hepsi kır 0 yeş 0 mav 255

fazla laf yapmadan kodlama kısmına


İpucu:

MBlock programında yapacaklarımız oldukça basittir. CeBot-Nano bilgisayarımıza USB kablo ile fiziksel olarak bağlayalım,

İlk olarak "Uzantılar" menüsünden hem "Arduino" hemde "Makeblock" seçeneklerini seçelim. Böylelikle her iki kütüphane fonksiyonları da kullanabilir hale gelir.

İkinci aşamada "Bağlan" menüsünden, CeBot'un bağlı olduğu portu seçelim. (Com1 vs.) Ardından "Kartlar" menüsünden "mBot (mCore)" seçeceğini seçelim.

Son olarak Projeyi yüklemek için "Düzenle" menüsünden "Arduino Kipi"ni açarak ve "Arduinoya Yükle" butonunu kullanarak yükleyebiliriz. Ardından D13 pinine bağlı olan



ledlerin 1 saniye aralıklarla farklı renklerde yanıp söndüğünü görebileceğiz.

Sonuç:

Bu uygulamada CeBot-Nano üzerinde bulunan piksel lerleri ile CeBot-Nano içerisindeki bir durumu yada dışarıdan algıladığı bir burumla ilgili bize ışık ile ikaz edebilecek şekilde

programladık. Gelecek uygulamalarda piksel ledleri ve buzer gibi işaretçileri bolca kullanacağız.

Ne Öğrendiniz?