81 DATA LED(7) OUT

lout

lout

lout

OUT

OUT

OUT

OUT

lout

82 SPK OUT

83 ADDR_LED(0)

84 ADDR LED(1)

85 ADDR LED(2)

88 ADDR LED(4)

87 ADDR LED(3) OUT

92 ADDR_LED(5) OUT

94 ADDR_LED(7) OUT

93 ADDR_LED(6)

97

102

106

107

98 SPI DIN

99 SPI_SCLK

100 SPI DOUT

101 SPI_CS

104 ACC_LED

105 SIO_TXD

D7 ランプ

スピーカ

A0 ランプ

A1 ランプ

A2 ランプ

A3 ランプ

A4 ランプ

VCCINT

VCCAUX

A5 ランプ

A6 ランプ

A7 ランプ

μSD 挿入検出

μ SD DAT1

SPI データ入力

SPI クロック出力

SPI データ出力

SPI セレクト出力

SIO 送信データ

GND

μSD アクセスランプ

 μ SD DAT2

VCCO

117 VGA_BLUE

119 VGA_RED

120 RESET_SW

121 EXT_OUT(7)

123 EXT_OUT(6)

124 EXT_OUT(5)

126 EXT_OUT(4)

127 EXT_OUT(3)

131 EXT OUT(2)

132 EXT_OUT(1)

133 EXT_OUT(0)

134 EXT_IN(7)

137 EXT_IN(6)

138 EXT_IN(5)

139 EXT IN(4)

140 EXT_IN(3)

141 EXT_IN(2)

142 EXT_IN(1)

143 EXT_IN(0)

129

118 VGA GREEN OUT

OUT

lout

OUT

OUT

OUT

lout

OUT

OUT

lout

OUT

OUT

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

IN(PULLUP)

ディスプレイ青 ディスプレイ緑

ディスプレイ赤

VCCO

VCCO

VCCINT

VCCAUX

GND

GND

RESET スイッチ

拡張ポート4番ピン

拡張ポート6番ピン

拡張ポート8番ピン

拡張ポート10番ピン

拡張ポート12番ピン

拡張ポート14番ピン

拡張ポート16番ピン

拡張ポート18番ピン

拡張ポート3番ピン

拡張ポート5番ピン

拡張ポート7番ピン

拡張ポート9番ピン

コンパレータ OUT1 コンパレータ OUT2

コンパレータ OUT3

コンパレータ OUT4

HS(GND)

ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈
1	ADC_REF(7)	OUT	ADC ラダー MSB	37			PRGM	73			NC	109			тск
2	ADC_REF(6)	OUT	ADC ラダー	38			NC	74			NC	110			TDI
3			GND	39			INIT	75			NC	111	SIO_RXD	IN	SIO 受信データ
4			VCCO	40	LEFT_SW	IN(PULLUP)	← スイッチ	76			VCCO	112	PS2_DAT	INOUT(PULLUP)	キーボードデータ
5	ADC_REF(5)	OUT	ADC ラダー	41	RIGHT_SW	IN(PULLUP)	→ スイッチ	77			GND	113			GND
6	ADC_REF(4)	OUT	ADC ラダー	42			VCCO	78	DATA_LED(4)	OUT	D4 ランプ	114	PS2_CLK	INOUT	キーボードクロック
7	ADC_REF(3)	OUT	ADC ラダー	43	RUN_LED	OUT	RUN ランプ	79	DATA_LED(5)	OUT	D5 ランプ	115	VGA_VSYNC	OUT	ディスプレイ垂直同期
8	ADC RFF(2)	OUT	ADC ラダー	44	Z I FD	ОПТ	フランプ	80	DATA LED(6)	Тоит	D6 ランプ	116	VGA HSYNC	OUT	ディスプレイ水平同期

9 ADC_REF(1)

10 ADC REF(0)

11 JP_IN(0)

12 JP_IN(1)

14 BREAK SW

15 STEP_SW

17 STOP_SW

21 SETA SW

22 INCA_SW

23 DECA SW

24 WRITE SW

26 DATA_SW(7)

27 DATA SW(6)

29 DATA_SW(5)

30 DATA_SW(4)

32 DATA_SW(3)

33 DATA_SW(2)

34 DATA SW(1)

35 DATA SW(0)

16 RUN SW

ADC ラダー

INOUT(PULLUP) ジャンパー上段

INOUT(PULLUP) ジャンパー下段

IN(PULLUP)

専用ピン、電源ピン、未配線ピン

ADC ラダー LSB

BREAK スイッチ

STEP スイッチ

RUN スイッチ

STOP スイッチ

VCCINT

VCCAUX

SETA スイッチ

INCA スイッチ

DECA スイッチ

WRITE スイッチ

D7 スイッチ

D6 スイッチ

D5 スイッチ

D4 スイッチ

D3 スイッチ

D2 スイッチ

D1 スイッチ

D0 スイッチ

VCCAUX

VCCO

VCCINT

45 S LED

46 C_LED

47 MM LED

48 PC LED

50 SP_LED

51 G2 LED

55 CLK_IN

56 G1_LED

57 G0 LED

58 DATA LED(0)

62 DATA LED(3)

69

59 DATA_LED(1) OUT

61 DATA LED(2) OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

lout

S ランプ

C ランプ

мм ランプ

PC ランプ

SP ランプ

G2 ランプ

VCCINT

VCCAUX

9.8304MHz

G1 ランプ

GO ランプ

DO ランプ

D1 ランプ

M1(GND)

D2 ランプ

D3 ランプ

M0(VCC)

CCLK

DONE

GND