AKADEMIKPORT Fritzing ile Devre Tasarımı



fritzing

Kitapçık Hakkında

"AkademikPort Fritzing ile Devre Tasarımı" Eğitimi AkademikPort'un açık kaynaklı elektronik kitapçığı olarak yayınlanmıştır. Bu kitapçıkta açık kaynaklı devre tasarım programı olan Fritzing'in bileşenlerinin kulllanımını ve kolay bir şekilde devre tasarımı yapmayı öğreneceksiniz. Eğitim sayesinde elektronik kart prototiplerinizi kolayca oluşturabileceksiniz.

21. Yüzyıla yakışan bir toplum olmamız dileğiyle...

Not: Eğitim esnasında herhangi bir programa zarar verilmemiştir.

Emre ARSLAN

AkademikPort Kurumsal İlliskiler Koordinatörü

www.akademikport.com

HAZIRLAYANLAR Ömer Tuğcu Muhammed İcmal Kazez

GRAFİK TASARIM Hüseyin Güner



AkademikPort Fritzing ile Devre Tasarımı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(AkademikPort Fritzing ile Devre Tasarımı elektronik kitabı yazar isimleri belirtilip, lisasns şartlarına uyularak paylaşılabilir fakat ticari bir faaliyette kullanılamaz.)

To view a copy of this license visit:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

www.akademikport.com

Akademikport Fritzing ile Devre Tasarımı	
Fritzing Başlangıç	1
Breadboard Bölümü	2
Şematik Bölümü	5
Baskı Devre Bölümü	6
Baskı Devre Kartına Metin ve Çizim Ekleme	8
Kayıt ve Çıktı İşlemleri	9
Ve Sonuna Geldik-Kaynak-Notlar	10

1


Fritzing Nedir?

Kendi devre kartınızı yapmak başlangıçta biraz göz korkutucu gözükebilir. Öncelikle devrenizi tasarlamanız, breadboard üzerinde test etmeniz, elektronik kart üzerindeki elemanların yerleşim planını yapmanız ve son olarak kartınızı asit işleminden geçirerek basmanız gerekir. Fakat neyseki Fritzing programı yardımınıza koşuyor.

Fritzing, Windows, Mac ve Linux üzerinde çalışan açık kaynak kodlu bir PCB tasarım programıdır. Eagle veya Kicad'ın aksine Fritzing programı arayüzü son derece gerçekçi ve elektronik elemanların kart üzerinde kolayca dizayn edilebildiği bir programdır. Bugün size bu programın nasıl kullanıldığını ve ilk profesyonel devre kartınızı nasıl tasarlayacağınızı göstereceğim.

Fritzing Kurulumu


Fritzing programının indirme linkine giderek işletim sisteminizi seçin. Gösterilen talimatlara uyarak bilgisayarınıza programı kurmaya başlayın. Program ile birlikte, kullanacağınız devre elemanları kütüphanesi de bilgisayarınıza yüklenecektir. Kütüphanede bulabileceğiniz teller, anahtarlar ve dirençler gibi basit devre elemanlarının yanı sıra Arduino kartları ve sensörleri gibi özel bileşenleri de tasarımlarınıza ekleyebilirsiniz.



Program Açılış Ekranı

Programı çalıştırdığınızda karşınıza ilk olarak resimdeki ekran gelecektir. Ana ekranda bir Breadboard resmi görünecektir. Bu sayede devreyi simülasyon şeklinde tasarlama imkanınız olacaktır. Dosya bölümünden kaydetme, yeni dosya açma, örnek proje açma ve asitle oluklanabilir kağıt ortamına aktarma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Düzenle/Değiştir kısmından ileri, geri, kes, kopyala, yapıştır gibi işlemleri yapabilirsiniz

Eleman. Göster, Pencere ve Yönlendirme sekmelerinden tasarım düzenlemelerinizi yapabilir. Merak ettiğiniz yada sorun yaşadığınız konularda Yardım sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekmelerin altında bulunan Breadbord, Şematik, Baskı Devre ve Kod kısımları sizin hangi alanda çalışacağınıza yardımcı oluyor. Tasarladığınız devrenin düzenleme ya da önizlemesini buradan rahatlıkla yapabilirsiniz.




Elemanlar Alanı

Ekranın sağ tarafında tüm devre elamanları ve seçenekler ile birlikte menü çubuğu bulunur. Eğer bir bileşeni özelleştirmek istersek araç çubuğunun altta kalan ikinci kısmında karşımıza gelen eleman özelliklerini değiştirebiliriz. Elemanlar alanının sol tarafında "CORE" bölümü temel bilesenleri. "MINE" kendi devre elemanlarınızı beirtmektedir. Ayrıca elektronik geliştirme kartları, shield ve sensörleri de içeren Fritzing; Arduino, Sparkfun, Seeed Studio, INTEL gibi firmaların ürünlerine bu sekmelerden hızlıca ulaşarak çalışma alanına istediğiniz devre elemanı yada kartı ekleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza yönelik bir çok model ve çeşit bulunmaktadır. Doğru seçim için seçtiğiniz elemanın şematik ve pcb görünümlerini incelemeyi unutmayınız.




Başlangıç olarak basit bir LED yakma devresini tasarlamak için kullanmak istediğimiz elamanı seçerek breadboard'umuza doğru sürüklüyoruz. Devremizde bir dirence ihtiyaç duyacağız. Şekilde gösterildiği gibi direncimizi seçerek kartımıza doğru sürüklüyoruz. İlk elamanınızı kartınıza yerleştirdikten sonra şekilde breadboard üzerinde görülen açıklama yazıları kaybolacaktır.

Breadboardlarda ortadaki dikey sutunlar birbirleri ile bağlantılıdır. Breadboard üzerine şekilde gösterildiği gibi yerleştirdiğimiz direnç, ayrıca bacaklarının bulunduğu iki dikey sutundaki tüm girişler ile de bağlantılıdır. Bağlantıya sahip tüm girişler programda yeşil renk ile gösterilir.



Elemanları Özelleştirme


Seçtiğimiz direnci araçlar sekmesindeki ayarlarını değiştirerek projemize uygun değer, toleransta kullanabiliriz. Direncimizi 220 ohm değerine getirelim. Yandaki şekilde görüldüğü gibi direncimiz bir bacağı devremizin toprak hattına bağlanacak şekilde döndürülmüştür. Herhangi bir devre elamanının yönünü breadboard'a yerleştirme aşamasında döndürmek için üzerine tıkladığınızda karşınıza çıkan döndür seçeneğine tıklayın. Böylece eleman saat yönünde 90 derece dönecektir.




Şimdi LED 'imizi ekleyelim, araç kutusundan LED sembolüne tıklayarak çalışma alanımıza sürüklüyoruz.


Şekilde görüldüğü gibi devremizde direncimizin hemen yanına yerleştiriyoruz. Ayrıca yeşil hatları takip ederek direcimizin ve LED 'i mizin güç kaynağı ve birbirleri ile henüz herhangi bir bağlantısının bulunmadığını görüyoruz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi devremizdeki eksik yolları kablolar ile birbirine bağlıyoruz. Kart üzerinde tıkladığımız herhangi bir deliğin mavi bir renk aldığını ve hattı çekeceğimiz kart üzerindeki diğer bir delik ile bağlantıya hazır olduğunu görüyoruz.

Birbirine bağlamak istediğimiz ilk hattımıza tıklıyoruz ve diğer noktaya doğru telimizi sürüklüyoruz. Şekilde görüldüğü gibi bu aşamada LED'imizin pozitif bacağı ile Breadboard' umuzun üst hattını bağladık






Şimdi LED'imizin negatif bacağı ile direncimizi şekildeki gibi bağlıyoruz. Tebrikler, ana devremiz tamamlandı.




Dizaynımızın sonunda devremize güç kaynağı eklememiz gerekecektir.Bunun için program ekranının sağ tarafında bulunan elemanlar kısmındaki 'güç' bölümünden bataryamızı seçip sürükleyerek breadboard üstünde yerleştirmemizi yapabiliriz.

 Aşağıda gösterildiği gibi pozitif kablonun üst hatta, negatif kablonunda board'umuzun toprak hattında olacak şekilde konumlandığından emin olun.



Tebrikler, az önce sadece birkaç eleman seçip onları doğru yerlere sürükleyerek tüm bir devre tasarladınız. Breadboard özelliğinin diğer PCB tasarım programlarında bulunmaması Fritzing programını gerçek hayatta devrenizin nasıl görüleceği konusunda size eşsiz bir bakış açısı kazandırıyor.




Şematik Bölümü

5


Şematik

Şekilde görüldüğü gibi sırasıyla Breadboard, Schematic ve PCB sekmelerinin bulunduğu araç çubuğunda Schematic sekmesine tıklayarak breadboard üzerinde kurduğumuz devremizi tasarım formatına dönüştüreceğiz.

Şematik kısmına tıkladığınızda karşınıza devrenizin şematik formatı görünür. Fritzing programı bağlantılarınızın doğru olup olmadığını kontrol eder ama devre elemanlarının yerleşiminin daha estetik olması için manuel olarak istenilen şekilde konumlandırılmasına imkan sağlar. Böylece hem bağlantılarınız hemde devre elemanlarınızı rahatlıkla görüp tespit edebirsiniz.




Şematik kısmında gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bağlantı noktalarının göründüğü yerlere ister manuel olarak istenirse de programın kendi özelliği olan 'AutoRoute' özelliğini kullanarak yol çizimlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.




6

Baskı Devre Düzeni

Programımızın üst tarafında bulunan 'PCB' yani 'Baskı Devre' bölümüne geçtiğimizde, kurmak istediğimiz devrenin bakır plaka üzerindeki şeklini simülasyon olarak göreceğiz. Bu bölümde aynı şematik gösterimde olduğu gibi yolların birleşim noktaları belli ancak elektronik elemanlar belli bir düzende genelde olmazlar.Burada elektrik elemanları istenilen şekilde yerleştirebilirsiniz. Elemanlarınızı bakır plakanın sınırları içerisinde yerleştirmeniz lazım. Yerleştirme ve gerekli düzeltmeler yapılınca da birleşim noktalarını ister manuel olarak ister 'AutoRoute' seçeneğine tıklayarak otomatik olarak yolları çizip birleştirmenizi sağlamış olursunuz.








Katman Düzenleme


Mümkün olduğu kadar küçük bir alan kullanarak devremizi kurmak istediğimiz için yeşil alanı bileşenlerimizin tamamını içerecek son boyuta küçülteceğiz bu işlemi yaşil karenin köşelerinden sürükleyerek yapacağız.

Bakır alan üzerindeki herhangi bir bileşene tıklayarak bileşene ait özelliklerin yer aldığı paneli açın. Layer bölümüne gidin ve "one layer(single sided)" seçeneğini seçin. Fabrikalar tarafından üretilen devre kartları sandiviçe benzeyen birden fazla katlı yapılar oluşturabilirler fakat biz ucuz, kolay ve yaygın olduğu için tek katlı kartlar üreteceğiz.


Şu anda teknik olarak programda fonsiyonel olup işine yarayacak olan bilgileri öğrendiniz. Devre basıma hazır durumda fakat bakır ve kartı israf etmeden önce birkaç dakikanı ayırarak devrenin senin düşündüğün gibi sorunsuz çalıştığına emin ol.







Şematik Görünüm



Breadboard Görünüm

PCB Görünüm

Baskı Devre Kartına Metin ve Çizim Ekleme

8

Kartı Özelleştirme

Özel metin ve çizimlerin Fritzing projesinin içine yüklenmesi kolaydır. Araçlar sekmesinde aşağıya inerek PCB Görünüm başlıklı seçenekleri tüm yol boyunca aşağı kaydırın. En sağda kalan, simgesinde "F" olan seçeneğe tıklayın ve çalışma alanınıza sürükleyin.



Tıpkı bir gemi inşaatından sonra insanların onu istedikleri gibi boyaması gibi genellikle devre kartlarına da son şekilleri verilirken bakırdan simgeler, reklamlar, metinler eklenir. "F" seçeneği bize bu imkan için çalışma alanı sağlar.




Alana tıklayarak açılan sekmedeki özellikler doğrultusunda kendi isteğinize göre metinler veya amblemler oluşturabilirsiniz.





F seçeneğinin sürüklenerek devre kartının üstüne konulması

Özelleştirme Bölümü



Resim dosyası yükle kısmından istediğimiz görüntüyü baskı devre kartına işleyebiliriz.

Dışa Aktarma


Devre kartımızın son şeklini aldırdıktan sonra son olarak tüm kontrolleri yapıp "Export for PCB" yani 'Asitle Oluklanabilir Devre (PDF) 'kısmına tıklayarak dosyamızı kaydedebiliriz (AutoRoad imlecinin hemen sağ tarafında).

Asitle Oluklanabilir Baskı Devre (PDF)...
Asitle Oluklanabilir Baskı Devre (SVG)...
Genişletilmiş GERBER (RS-274X)...

I Devre için dışa i

Kayıt Bölümü

Dosyayı istediğiniz yere kaydedin. Dosyanızı PDF formatında uygun ölçülerde çizilmiş bir devre olarak göreceksiniz. Bu bizim baskımız için ilk maskemiz olacak.



PDF Dosya Görünümü



No Donation

● € 10

0 € 25

○ € 50

Donate & Download

Bağış

Bu eğitimde açık kaynak kodlu olarak ücretsiz bir şekilde yayınlanan Fritzing devre tasarım programı hakkında bilgiler verdik. Açık kaynak kodlu yazılım ve donanımların artarak gelişmesini istiyorsanız sizde sol tarafta gösterildiğ gibi Fritzing programını indirmeden önce bağışta bulunabilirsiniz.

Açık kaynak kültürünün artması dileğiyle...

Ve Sonuna Geldik.



Sitemizi ziyaret edebilirsiniz!

Mühendisler, Teknik Elemanlar, Maker'lar, Hacker'lar, hobi elektronik seven herkes için açık kaynaklı bir çok yerli ve yabancı kaynaktan yararlanarak "*AkademikPort Fritzing ile Devre Tasarımı*" eğitimini hazırladık. Daha çok eğitim ve projelere ulaşmak için *kitap.akademikport.com* adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.

Emre ARSLAN AkademikPort Kurumsal İllişkiler Koordinatörü

Kaynak	
www.wonderhowto.com	
www.akademikport.com	
wwww.elektrikport.com	
www.fritzing.org	
Notlar	

