
Modélisations & activités pédagogiques

Bertrand MAURY

LMO, Université Paris-Saclay & Ens Paris, PSL Univ.

- 1) Pourquoi la concentration de CO2 donne-t-elle une indication fiable sur la concentration d'aérosols ?
- 2) Quelles informations peut-on tirer des mesures du CO2 ?

2) Modéliser l'évolution du taux de CO2



V : volume de la pièce


$$c$$
 [1] fraction de CO2 dans l'air

RV = Taux de nouvellement horaire, en m^3

N : nombre de personnes

F : production de CO2 par personne (~20 L par heure)

$$\frac{d \ cV)}{dt} = RV \ c_{xt} \quad c) + N$$



Pour aller plus loin : Quelques remarques sur le taux de renouvellement horaire

B. Maury, B. Semin, S. Faure

Que représente-t-il?

Comment l'estimer ?

Comment l'utiliser?

Taux de renouvellement horaire

Que représente-t-il ?

Il caractérise la qualité de ventilation d'une salle dans des conditions d'utilisation données (fenêtres / portes fermées ou ouvertes, présence d'une VMC active ou pas, ...), indépendamment du nombre d'occupants.

Si Q est le débit d'air extérieur rentrant dans la pièce par heure, et V le volume de la pièce, alors

$$R = Q/V$$

Il est exprimé en h-1

Par exemple $R = 3 h^{-1}$ pour une salle de 100 m³ signifie que 300 m³ d'air extérieur rentre dans la pièce par heure. La même quantité d'air intérieur est sortie de la pièce dans le même temps.

Attention (principe de dilution) : $R = 1 h^{-1}$ ne signifie pas que l'air a été entièrement renouvelé au bout d'une heure. En réalité il reste autour d'un tiers de l'air initial.

L'inverse de R est un temps caractéristique. Par exemple R = 3 signifie qu'au bout d'1/3 d'heure (20 mn), l'air a été significativement renouvelé (aux 2/3).

Pour R entre 10 et 15, tel que recommandé en milieu hospitalier, ce temps descend à \sim 5 mn.

Taux de renouvellement horaire

Comment l'estimer ?



Approche « plateau » : dans des conditions d'utilisation données, pour un nombre de personnes donné, le taux de CO2 finit par se stabiliser à une certaine valeur C_p . L'écart de C_p au taux extérieur C_{ext} est inversement proportionnel au taux de renouvellement R, plus précisément

$$C_p - C_{ext} = \frac{nF}{RV}$$

Où


- n est le nombre de personnes présentes,
- F la production individuelle (par heure), de CO2, exprimée en volume équivalent: F = 20 L h-1 = 0.02 m³ h-1
- V est le volume de la pièce


On en déduit donc l'expression de R en fonction de ces paramètres et de l'écart au taux extérieur (les taux doivent être ici être exprimés en fraction entre 0 et 1, c'est à dire que le nombre de ppm doit être divisé par 1 million)

$$R = \frac{nF}{V(C_p - C_{ext})}$$

Taux de renouvellement horaire

Approche plateau








Taux de renouvellement horaire

Comment l'utiliser ?

Utilisation 1 : si l'on connait R, on peut prévoir ce que sera le taux pour un nombre de personnes arbitraire. Par exemple, pour la même salle, à mi-jauge (13 étudiants), on aura a priori un taux de 800 + 600 = 1400 ppm








Taux de renouvellement horaire

Formule à 3 points (mode expert)

Ne nécessite aucune connaissance sur n ni V. Il faut juste être sûr que les conditions sont inchangées sur la plage de temps étudiée



$$\hat{R} = R_{\text{ref}} \frac{\log \left(\frac{c_2 - c_0}{c_1 - c_0} - 1\right) - \log \left(\frac{t_2 - t_0}{t_1 - t_0} - 1\right)}{\log \left(\frac{1 - e^{-R_{\text{ref}}(t_2 - t_0)}}{1 - e^{-R_{\text{ref}}(t_1 - t_0)}} - 1\right) - \log \left(\frac{t_2 - t_0}{t_1 - t_0} - 1\right)}$$

 $R = 2.7 h^{-1}$

Taux de renouvellement horaire

Caractérise la qualité de ventilation d'une salle, dans des conditions d'utilisation donnée (indépendamment du nombre de personnes présentes)

Facilement estimable (une fois pour toute) à partir de mesures de CO2, même sans disposer de la courbe

Permet d'estimer à l'avance un taux de CO2 en fonction de l'affluence attendue

