

Arquitectura e Ingeniería de Computadores

Modulo III. Multiprocesadores

Tema 7. Introducción a los computadores paralelos

Lección 1






¿Por qué arquitecturas paralelas?



Evolución del rendimiento de los procesadores (1)



Evolución del rendimiento de los procesadores (2)

- Antes de los años 80: 1.25 anual.
 - Los factores principales de diseño que afectan a las prestaciones son:
 - Mejoras tecnológicas.
 - Disminución del "feature size" (λ)
 - Aumento de la velocidad de los transistores (proporcional a λ)
 - Aumento de la velocidad de reloj (proporcional a λ)
 - Aumento del número de transistores (proporcional a λ^2)
 - Aumento del tamaño del chip en si mismo (waffer scale integration)
 - A finales de los 70 se comienza a utilizar microprocesadores.



Evolución del rendimiento de los procesadores (3)

- Mediados de los 80 2002 : 1.52 anual.
 - Mejoras tecnológicas.
 - La ley de Moore se sigue cumpliendo
 - Tamaño del transistor: De 10µm en 1971 a 180nm en 2002.
 - Desarrollo de la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computers)
 - Mejoras arquitectónicas: paralelismo a nivel de instrucción (ILP) y caches.

Procesador escalar (segmentado)



Procesador superescalar

- Planificación estática
- Planificación dinámica
- Planifi din + Especulación

Procesador VLIW

IPC mayor igual 1

IPC menor 1

Las mejoras arquitectónicas han permitido mejorar en un factor de 7 lo que se conseguirá únicamente con mejoras tecnológicas.



Evolución del rendimiento de los procesadores (4)

- 2002 actual : 1.2 anual.
 - Mejoras tecnológicas
 - Hasta ahora se ha cumplido la ley de Moore
 - Tamaño del transistor: De 180nm en 2002 a 45nm en 2009.
 - Aumento notable de la potencia de cálculo disponible: un microprocesador actual hace lo mismo que un supercomputador hace 10 años.
 - Alcanzado límites en ILP
 - Se exploran nuevos paralelismos: a nivel de tarea (TPL)

Procesador Multithread (MT)




Procesador Simultaneo Multithread (SMT)



Evolución del rendimiento de los procesadores (5)

Actualmente:

- La experiencia demuestra que la ley empírica de Moore se cumple. Pero:
 - Las prestaciones finales se ven muy afectadas por otras consideraciones de diseño, muchas de ellas relacionadas con el software.
 - Es concebible que finalmente se llegue a los límites de las actuales tecnologías de semiconductores, necesitándose un cambio cualitativo imprevisible.
 - Paralelismo en la ejecución de operaciones como única forma de sobrepasar la Ley de Moore.
- la mejora de las prestaciones debe buscarse en el empleo de varios procesadores en el mismo chip





Memoria (1)


Consideraciones sobre la memoria

- El volumen de datos asociados a las necesidades actuales crece de una forma exponencial.
- La velocidad de acceso a memoria crece mucho más lentamente que la velocidad a la que se puede operar con los datos.
- Cada vez mayor distancia con la velocidad del procesador:



Memoria (2)

- Soluciones para enmascarar latencias de acceso a memoria
 - La jerarquía de memoria
 - Paralelismo en la ejecución
 - Procesadores escalares con planificación dinámica y especulación
 - Procesadores superescalares
 - Procesadores multithread
 - Simultáneos multithread
 - Paralelismo en el acceso a los datos
 - Diferentes bancos de memoria
 - Múltiples procesadores acceden a módulos de memoria independiente





Las aplicaciones presentan paralelismo a distintos niveles:

Nivel de programa

Los diferentes procesadores multithread ejecutar en paralel Simultáneos multithread

olicación se pueden ntre ellos

- Nivel de funciones
 - Un programa está constituido por funciones. Las funciones que no presentan dependencias se pueden ejecutar en paralelo
- Nivel de bucle
 - Se pueden ejecuta eliminen las depen

Procesadores escalares

con planificación dinámica y especulación

Procesadores superescalares


- Nivel de operación
 - Todas las instrucciones que no presenten dependencias se pueden ejecutar en paralelo.



que se


Actualmente hay aplicaciones que:

- Requieren una potencia mayor que la que proporciona un sistema uniprocesador:
 - Bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores de Internet
 - Aplicaciones científicas y de ingeniería
 - Tratamiento de imágenes y gráficos
- Requieren alta tolerancia a fallos
 - Centrales nucleares, aplicaciones médicas
 - Un fallo implica riesgo de vida
 - Investigaciones espaciales
 - Un fallo implica perdida de tiempo y dinero





Aplicaciones (3)



Demanda: Aplicaciones "Grand-Challange"

- Evolución climática-Predicción meteorológica
- Genómica y Proteómica (Industria farmacéutica)
- Industrias Aeronáutica y Automovilística
- Industria Militar (Proyecto ASCI departamento defensa US)
- Industria Entretenimiento
- Procesamiento Transaccional





interceptor

telecomando











Ejemplo 1: meteorología (1)

Evolución climática-Predicción meteorológica.

- Necesidades de memoria y cálculo
 - El clima es una función de la longitud , latitud, altura, tiempo
 - Para cada uno de estos puntos se debe calcular temperatura, presión, humedad, y velocidad del viento (3 componentes)
 - Conocido clima(i,j,k,t), el simulador debe proporcionar el valor clima(i,j,k,t+∆t)

Predicción 1 Minuto

→ 8 Gflops


■ Predicción del tiempo a 7dias en 24 horas → 56 Gflops

■ Predicción de clima a 50 años en 30 días → 4.8 Tflops




Modelo Climático Regional: modelo atmosférico con una resolución alta (50 km o menos) aplicado a un área limitada del globo

Está anidado en la malla de un Modelo Climático Global





Ejemplo 1: meteorología (3)





Aplicaciones : Entertainment y Commercial Computing (1)

