

TEMA 4 Control de Acceso al Medio

Profesor: Rubén Santiago

Despacho: 332 Tutorías: MXV 10 - 12



Trasparencias y material elaborado por el Profesor Rafael Moreno Vozmediano

Parte III: Interconexión de Redes Ethernet

2

- ■Introducción: Hubs y Switches
- ■Interconexión de Redes: Repetidores y Hubs
- Interconexión de Redes: Switches
 - Repetidores
 - Hubs
 - Switches
- **■** Ejemplos de Topologías
- Rendimiento y Análisis de Topologías

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet ■ Implementaciones físicas de redes Ethernet ■ Hubs vs. Switches **SWITCH HUB** ■ Dispositivo repetidor Dispositivo conmutador ■ Retransmite (repite) la información ■ Retransmite la información por todas las salidas únicamente por la salida adecuada ■ Existencia de colisiones ■ Libre de colisiones (necesario CSMA/CD) (no es necesario CSMA/CD) ■ Transmisión half-duplex ■ Transmisión full-duplex ■ Privacidad baja ■ Privacidad elevada

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

■ Interconexión de redes Ethernet (1)


Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

■ Dominio de colisión

- Un dominio de colisión es un conjunto de máquinas de una red de tipo Ethernet que pueden producir colisiones entre sí.
- Cada vez que se produzca una colisión dentro de un dominio de colisión, afectará a todos los ordenadores conectados a ese dominio pero no a los ordenadores pertenecientes a otros dominios de colisión.
- - Todos las máquinas conectadas a un segmento Ethernet 10BASE2 forman un dominio de colisión
 - Todos las máquinas conectadas a un Hub Ethernet 10BASE-T forman un dominio de colisión
 - Cada rama de un switch 100BASE-TX constituye un dominio de colisiones distinto (las colisiones no se retransmiten por los puertos del switch).

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

- Interconexión de redes Ethernet (2)
 - Interconexión de varios segmentos 10BASE2
 - Se pueden unir varios segmentos 100BASE2 mediante repetidores
 - Esto permite ampliar el alcance de la red (limitada a 185 m)
 - Un repetidor es un dispositivo de nivel físico
 - Cualquier señal que recibe por una de sus entradas, la regenera, la amplifica y la retransmite por el resto de salidas



- Limitaciones en el uso de repetidores
 - 1) No pueden existir más de 4 repetidores en el camino entre dos estaciones cualesquiera (la longitud de la red puede alcanzar 925 m)
 - 2) La red no puede contener lazos cerrados
- Dominio de colisión
 - Todas los segmentos unidos mediante repetidores forman un único dominio de colisión


Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

CL


- Interconexión de redes Ethernet (3)
 - Interconexión de varios HUBs 10BASE-T
 - Se pueden conectar varios hubs para ampliar el tamaño de la red.
 - La conexión entre dos hubs se realiza mediante un cable cruzado
 - La longitud máxima del cable es de 100 m.
 - Limitaciones en la conexión de varios hubs en una red 10BASE-T
 - El número máximo de hubs que pueden existir en el camino entre dos estaciones cualesquiera es de 4
 - No pueden existir caminos que formen lazos cerrados.
 - Dominio de colisión
 - Las estaciones de una red 10BASE-T formada por varios HUBs interconectados entre sí, forman un único dominio de colisión



Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

■ Interconexión de redes Ethernet (4)

- Interconexión de varios HUBs 100BASE-TX
 - Se pueden conectar un máximo de 2 hubs 100Base-TX (Clase I) para ampliar el tamaño de la red.
 - La longitud máxima del cable de unión es de 5 m.
 - Dominio de colisión
 - Las estaciones de una red 100BASE-TX formada por varios HUBs interconectados entre sí, forman un único dominio de colisión



Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

et ~

■ Interconexión de redes Ethernet (5)

- Interconexión de redes Ethernet mediante switches
 - Se pueden conectar varios switches para aumentar el tamaño de la red
 - La longitud del cable entre 2 switches 100BASE-TX es 100m.
 - Limitaciones
 - No existe límite al número de switches que se pueden conectar entre sí
 - Combinación de hubs y switches
 - Se pueden combinar hubs y switches de distintas velocidades (10, 100 y 1000 Mbps)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

9

■ Funcionamiento de los switches (1)

- Tipos de switches
 - Switch de almacenamiento y reenvío (store-and-forward)
 - El switch acepta la trama, la almacena temporalmente y la reenvía hacia la salida adecuada
 - Ventaias
 - Puede realizar la comprobación de errores y descartar tramas erróneas
 - Puede interconectar dispositivos de diferente velocidad (por ej. 10 y 100 Mbps) y adaptar fácilmente las distintas velocidades de transmisión
 - Desventajas
 - Introduce retardos adicionales al tener que almacenar la trama completa
 - Switch de truncamiento (cut-through)
 - El switch lee la dirección MAC de destino (que aparece en los primeros bits de la trama) e inmediatamente comienza a reenviar la trama por la salida adecuada
 - Ventajas
 - Menores retardos, ya que no almacena la trama
 - Desventajas
 - Puede reenviar tramas corruptas (erróneas)
 - Dificultad para interconectar dispositivos de distintas velocidade

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

10

■ Funcionamiento de los switches (2)

- Auto-aprendizaje del switch
 - Cada switch tiene una tabla de conmutación (switching table)
 - Almacena las direcciones MAC asociadas a cada puerto
 - Cada entrada de la tabla de conmutación contiene:
 - Dirección MAC
 - Nº de puerto
 - Marca de tiempo
 - Las entradas antiguas (no usadas) son descartadas (TTL ~60 min)
 - La tabla de conmutación se aprende de forma automática
 - El auto-aprendizaje se realiza a partir de las tramas recibidas por el switch
 - Cuando el switch recibe una trama con dirección origen MAC-X a través del puerto P
 - El switch añade a su tabla que la dirección MAC-X está asociada al puerto P
 - Durante el proceso de aprendizaje
 - Si el switch recibe una trama dirigida a la dirección MAC-Y y todavía no conoce el puerto asociado a esa dirección, entonces envía la trama por todas las salidas (broadcast)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.


- Proceso de autonegociación
 - ¿Qué es la autonegociación?
 - Cuando un computador con tarjeta Fast Ethernet (10/100 Mbps) o Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) se conecta a un hub o switch, se autoconfigura en el modo de transmisión más óptimo
 - Velocidad (10, 100 o 1000 Mbps)
 - Modo de transmisión (half-duplex o full duplex)
 - La prioridad de la autonegociación es la siguiente


Prioridades de autonegociación		
Α	1000BASE-T	full duplex
В	1000BASE-T	half duplex
С	100BASE-T2	full duplex
D	100BASE-TX	full duplex
Ε	100BASE-T2	half duplex
F	100BASE-T4	half duplex
G	100BASE-TX	half duplex
Н	10BASE-T	full duplex
I	10BASE-T	half duplex


Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet Interconexión de redes Ethernet (6) Interconexión de redes Ethernet mediante switches Ejemplo 1: Cableado en un edificio Planta 3 Planta 1 DOBINIO TO DOBI









- Modelos de validación de topologías CSMA/CD
 - Modelo 1: Uso de valores máximos estándar para cada tipo de segmento y de combinación
 - Distancia máxima entre concentradores Clase II = 5m.
 - Long. max segmentos de cobre = 100 m.
 - Long max. segmentos de fibra = 412 m.
 - Modelo 2: Cálculo de los retardos reales a partir de los datos disponibles
 - Retardos de cada clase de concentrador y de las NIC.
 - Retardo de cada segmento en función del tipo de medio y de su longitud: retardo aproximado ida y vuelta de 1,11 □s por cada 100 m. (sup. Vpropagación = 0,6 c = 180.000 km/s)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.





■ Rendimiento de Redes Ethernet

- Rendimiento vs velocidad
 - A igual topología física la distancia en bits aumenta y el rendimiento baja- con la velocidad.
 - Ejemplo: dos estaciones conectadas a un hub con 100 m de cable cada una:

Velocidad	Distancia	Riesgo colisión (trama 530 bytes)
10 Mb/s	25 bytes	4% (25/530)
100 Mb/s	39 bytes	7% (39/530)
1000 Mb/s	457 bytes	86% (457/530)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

Redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

■ Rendimiento de Redes Ethernet

- Rendimiento: % de uso útil de la red.
 - Aumentando tamaño de tramas: con 64 bytes riesgo de colisión el 100% del tiempo, con 1518 solo el 4% (primeros 64).
 - Minimizando distancias, especialmente entre servidores (que generan más tráfico); si la distancia es menor el riesgo de colisión será menor.
 - Reduciendo número de estaciones en cada dominio de colisiones; a menos estaciones, menos colisiones. (p.e., pueden sustituirse hubs por switches).

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.