

#### **TEMA 4 Control de Acceso al Medio**

Profesor: Rubén Santiago

Despacho: 332

Tutorías: MXV 10 - 12



Trasparencias y material elaborado por el Profesor Rafael Moreno Vozmediano

# Parte IV: Redes Inalámbricas (WLAN)

2

- **■** Introducción
- Estándar 802.11
  - Tipos de Redes
  - Servicios 802.11
  - Control de Acceso al Medio
  - Implementaciones Físicas
  - Formato de la trama

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Č

■ Principales tecnologías de redes inalámbricas

Tecnología	Banda de frecuencias	Velocidad máxima	Organización
802.11	2.4 GHz 5 Ghz	54 Mbps	IEEE
Hiper LA N	5 GHz	54 Mbps	ETSI
Home RF	2.4 GHz	2 Mbps	HRFWG (Intel)
Bluetooth	2.4 GHz	2 Mbps	Bluetooth SIG
WiMax	< 11 GHz	70 Mbps	IEEE 802.16a

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

4


#### ■ Redes WLAN

- WLAN = Wireless Local Area Network (Red de área local inalámbrica)
  - Conjunto de dispositivos que se comunican entre sí dentro de un área geográfica limitada utilizando medios de transmisión inalámbricos, sin necesidad de cables.
  - Ventajas:
    - Movilidad
    - Facilidad y rapidez de instalación
    - Reducción del coste de infraestructura y mantenimiento
    - Escalabilidad (fácil crecimiento de la red)
  - Inconvenientes:
    - Velocidad
    - Seguridad
- Principal estándar de redes WLAN
  - IEEE 802.11
    - Popularmente conocido como WiFi (Wireless Fidelity)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

#### 5 Redes LAN inalámbricas (WLAN) ■ El estándar 802.11 (1) ■ El estándar 802.11 define ■ Tipos de redes WLAN Con infraestructura • Sin infraestructura (ad-hoc) Conjuntos de servicios • Conjunto básico de servicios básicos (BSS, Basic Service Set) • Conjunto extendido de servicios (ESS, Extended Service Set) ■ El protocolo de control de acceso al medio • Función de coordinación distribuida (DCF, Distributed Coordination Function) ■ Basada en CSMA/CA ■ Con extensión RTS/CTS • Función de coordinación centralizada (PCF, Point Coordination Function) Basada en sondeo Las implementaciones físicas soportadas ■ 802.11 ■ 802.11a ■ 802.11b ■ 802.11g El formato de trama

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.




#### ■ Tipos de redes WLAN 802.11

#### ■ Red WLAN con infraestructura

- Las estaciones inalámbricas se comunican a través de un punto de acceso (AP, Access Point)
  - Cada AP tiene un identificador
  - La conexión de un estación a un AP se denomina asociación
- El AP funciona como una especie de HUB inalámbrico
  - La estación emisora envía su trama de datos al AP
  - El AP retransmite la trama de datos a la estación destinataria

#### ■ Red WLAN sin infraestructura (ad-hoc)

- Las estaciones inalámbricas se comunica directamente entre sí, sin necesidad de un AP
- Este modo de funcionamiento es similar, en cierto modo, al utilizado en redes Bluetooth



WLAN sin infraestructura (ad-hoc)



Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

#### ■ Conjunto de servicios de redes WLAN 802.11 (2)

#### ■ Conjunto básico de servicios (BSS, Basic Service Set)

- Un BSS es el bloque constitutivo básico de una WLAN
  - Está formado por un conjunto de estaciones móviles y, opcionalmente, un AP
- Un BSS puede ser una red WLAN con o sin infraestructura
  - Un BSS sin infraestructura (ad-hoc) es una red aislada, que no puede comunicarse con otras redes
  - Un BSS con infraestructura se puede comunicar con otras redes a través del AP

BSS sin AP (red ad-hoc)



Station Station Station

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

4

# Redes LAN inalámbricas (WLAN) Conjunto de servicios de redes WLAN 802.11 (2) Conjunto extendido de servicios (ESS, Extended Service Set) Un ESS está compuesto de varios BSSs unidos a través de sus respectivos APs mediante una red de distribución La red de distribución suele ser una red cableada, y puede usar cualquier tipo de tecnología (por ejemplo, Ethernet) Un ESS puede estar formado por estaciones móviles y fijas Las estaciones móviles forman parte de algún BSS Las estaciones fijas están conectadas a la red cableada

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

10

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (1)
  - Problema de las redes WLAN
    - No es posible utilizar CSMA/CD debido a la dificultad de detectar colisiones
      - La transmisión usa señales analógicas (microondas), por tanto no es posible comparar la señal transmitida con la señal escuchada
      - El punto de acceso no utiliza puertos físicos como un HUB Ethernet, y por tanto no puede detectar colisiones de forma lógica
  - Técnicas MAC en redes WLAN 802.11
    - Función de coordinación distribuida (DFC, Distributed Coordination Function)
      - El control de acceso al medio se lleva a cabo de forma distribuida entre todas las estaciones de la red
        - Puede utilizarse en entornos con o sin infraestructura
        - Se basa en el protocolo CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance)
      - Existen dos modos de funcionamiento alternativos
        - DCF básico
        - DCF con extensión RTS/CTS
    - Función de coordinación centralizada (PCF, Point Coordination Function)
      - El control de acceso al medio se lleva a cabo de forma centralizada mediante el AP
        - Sólo se puede utilizar en redes con infraestructura
        - Es un protocolo basado en sondeo libre de colisiones

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

11

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (2)
  - Técnicas MAC en redes WLAN 802.11 (cont.)
    - Parámetros temporales usados en DCF y PCF
      - El funcionamiento de DCF y PCF se basa en tres parámetros temporales
        - SIFS (short inter-frame spacing): espaciado inter-trama corto
        - PIFS (PCF inter-frame spacing): espaciado inter-trama PCF o intermedio
        - DIFS (DCF inter-frame spacing): espaciado inter-trama DCF o largo

SIFS < PIFS < DIFS

Función de coordinación	Parámetros temporales	
DCF	SIFS	
	DIFS	
PCF	SIFS	
	PIFS	

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.


Profesor: Rafael Moreno Vozmediano


# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

12


- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (3)
  - Función de coordinación distribuida
    - Se basa en el protocolo CSMA/CA, que tiene el siguiente funcionamiento:
      - 1. Cuando una estación quiere transmitir, primero escucha el medio
        - Si el medio está ocupado, pasa a 2
        - Si el medio está libre, la estación continúa escuchando el medio durante un intervalo DIFS. Después de este intervalo:
          - Si el medio continúa libre, la estación comienza a transmitir.
          - Si el medio está ocupado, pasa a 2
      - 2. Si el medio está ocupado
        - La estación espera a que el medio quede libre.
        - Una vez que éste queda libre, la estación NO transmite inmediatamente, sino que espera un intervalo DIFS y pasa a 3
      - 3. Una vez transcurrido el intervalo DIFS
        - Si el medio está ocupado, vuelve a 2.
        - Si el medio está libre, la estación genera un número aleatorio N, y espera N ranuras temporales (periodo de contienda) escuchando el medio
          - Si transcurrido el periodo de contienda el medio sigue libre, la estación transmite
          - Si durante el periodo de contienda otra estación ocupa el medio, la estación aborta su cuenta, espera a que el medio quede libre, luego espera un tiempo DIFS y luego continúa con la cuenta

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.






# Redes LAN inalámbricas (WLAN) Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (6) Función de coordinación distribuida (cont.) El problema de la estación oculta Supongamos la siguiente situación: Las estaciones B y C no se ven entre sí Supongamos que la estación B está transmitiendo a la estación A Area de cobertura de B La estación C quiere transmitir a A y detecta el canal libre (ya que no recibe la señal de B) La estación C transmite a la estación A y se produce una colisión Area de cobertura de B Area de cobertura de C Area de cobertura de C



17

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (8)
  - Función de coordinación distribuida con extensión RTS/CTS (cont.)
    - Observación
      - En caso de existir una estación oculta, la trama CTS llega a todas las estaciones dentro del área de cobertura de la estación receptora:



- Problema sin resolver:
  - La estación C no puede ver la trama de datos de B →A, por tanto ¿cómo sabe la estación C cuánto tiempo debe esperar para poder ocupar el canal?
- Solución:
  - Utilizar el vector de reserva de red (NAV, Network allocation Vector)


Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

18

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (9)
  - Función de coordinación distribuida con extensión RTS/CTS (cont.)
    - El vector de reserva de red (NAV, Network allocation Vector)
      - El vector de reserva se usa para evitar que otras estaciones (incluidas las estaciones ocultas) intente ocupar el canal durante el periodo de transmisión
      - Cuando la estación emisora envía la trama RTS, incluye un parámetro que indica el tiempo que el canal estará ocupado (NAV-RTS)
        - NAV-RTS llega a todas las estaciones en el área de cobertura de la estación emisora
      - Cuando la estación receptora devuelve la trama CTS, también incluye el tiempo que resta por ocupar el canal (NAV-CTS)
        - NAV-CTS llega a todas las estaciones en el área de cobertura de la estación receptora



Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

19

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (10)
  - Función de coordinación centralizada
    - La función de coordinación centralizada (PCF) sólo puede usarse en redes con infraestructura
      - El punto de acceso (AP), también llamado coordinador central, se encarga de controlar el acceso al medio mediante una técnica de sondeo
    - La técnica PCF tiene prioridad sobre la DCF
      - El funcionamiento de PCF se basa en los intervalos PIFS v SIFS (SIFS < PIFS < DIFS)</li>
      - Mientras se está realizando un ciclo de sondeos (con intervalos PIFS y SIFS), no es posible que ninguna estación consiga ocupar el medio usando DCF
    - Para evitar que la transmisión mediante PCF ocupe permanentemente el canal
      - El tiempo se divide en ranuras denominada supertramas
      - Cada supertrama comienza con el envío de una trama especial denominada beacon
        - La trama beacon (enviada por el coordinador central) contiene parámetros de funcionamiento (velocidad de transmisión, técnica de modulación empleada, información de sincronización, etc.)
      - Durante la primera parte de una supertrama (periodo PCF / libre de colisiones)
        - El coordinador central emite un ciclo de sondeos para que las estaciones asociadas al AP puedan transmitir mediante PCF
      - Durante el tiempo que resta de supertrama (periodo DCF / con posibilidad de colisión)
        - El coordinador central se mantiene inactivo, permitiendo que otras estaciones se comuniquen mediante DCF

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

20

- Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (11)
  - Función de coordinación centralizada (cont.)
    - Funcionamiento (1)
      - Tramas heacon
        - Al comienzo de una supretrama el coordinador central espera un intervalo PIFS y transmite una trama beacon
      - Tramas de sondeo (CF-Poll o CF-Poll+Data)
        - El coordinador central envía una trama de sondeo (CF-Poll) a cada una de las estaciones asociadas al AP
        - En caso de que haya que enviar datos a la estación, las tramas de sondeo pueden ir acompañadas de datos (CF-Poll+Data)
      - Tramas de confirmación de sondeo (CF-ACK o CF-ACK+Data)
        - Cuando una estación recibe una trama de sondeo, transcurrido un intervalo SIFS, responde con una trama de confirmación de sondeo (CF-ACK), si no tiene datos para enviar
        - En caso de que la estación tenga datos para enviar, responderá con trama confirmación de sondeo + datos (CF-ACK+Data)
      - Intervalos entre sondeos
        - Si el coordinador central recibe una confirmación de la estación sondeada (CF-ACK), deja transcurrir un intervalo SIFS y pasa a sondear a la siguiente estación
        - Si no hay respuesta de la estación sondeada, el coordinador central deja transcurrir un intervalo PIFS y pasa a sondear a la siguiente estación

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

#### Redes LAN inalámbricas (WLAN) ■ Control de acceso al medio en redes WLAN 802.11 (12) Función de coordinación centralizada (cont.) Funcionamiento (2) Trama de fin de periodo libre de colisión (CF-End) • Al finalizar el ciclo de sondeos, el coordinador central envía una trama CF-End, para indicar que ha finalizado el periodo libre de colisión Durante el tiempo que resta de supertrama, las estaciones que usen DCF puede comunicarse entre sí Ejemplo Estaciones 1, 2, 3 y 4 asociadas al AP SIFS UD4 UD1 UD2 Estaciones 1, 2, 3 y 4 NAV Resto de estacione Periodo libre de colisión (PCF) DDx = Tramas de bajada (CF-Poll o CF-Poll+Data) (DCF) UDx = Tramas de subida (CF-ACK o CF-ACK + Data)

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

22

#### ■ Implementaciones físicas de las redes WLAN 802.11 (1)

Principales implementaciones físicas

Estándar	Año	Banda de frecuencias	Técnica de transmisión	Tipo de modulación	Velocidad de transmisión
		2,4 GHz	FHSS	FSK	1 y 2 Mbps
802.11	1997	2,4 GHz	DSSS	PSK	1 y 2 Mbps
		Infrarrojos		PPM	1 y 2 Mbps
802.11a (*)	1999	5,725 GHz	OFDM	PSK y QAM	6 a 54 Mbps
802.11b	1999	2,4 GHz	DSSS	PSK	5,5 y 11 Mbps
802.11g	2002	2,4 GHz	OFDM	Otras	22 y 54 Mbps

(\* Solo en EEUU)

#### Glosario:

FHSS = Frecuency Hop Spread Spectrum (Espectro expandido con salto de frecuencias)

DSSS = Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro expandido de secuencia directa)

OFDM = Orthogonal frequency-division multiplexing (Multiplexación por división de la frecuencia ortogonal)

PPM = Pulse Position Modulation (Modulación por por posición de pulsos)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

23

- Implementaciones físicas de las redes WLAN 802.11 (2)
  - Técnicas de espectro expandido
    - Consisten en enviar una señal de datos de ancho de banda B utilizando un espectro de frecuencias, B<sub>SS</sub>, mucho mayor que la frecuencia de la señal original
      - Siendo B<sub>SS</sub> >> B
    - Ventajas del espectro expandido
      - Reducen las interferencias con otras señales que utilicen frecuencias similares
      - Dificultan la captación de la señal por parte de usuarios no autorizados
    - Principales técnicas de espectro expandido
      - Espectro expandido con salto de frecuencias (FHSS, Frecuency Hop Spread Spectrum)
      - Espectro expandido de secuencia directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum)

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.


Profesor: Rafael Moreno Vozmediano


## Redes LAN inalámbricas (WLAN)

24

#### ■ Implementaciones físicas de las redes WLAN 802.11 (3)

- Espectro expandido con salto de frecuencias (FHSS)
  - Se utiliza un canal de transmisión de un ancho de banda superior al ancho de banda de la señal a transmitir
    - El canal de transmisión se divide en varios subcanales de distintas frecuencias
    - Cada bit o grupo de bits de la señal original se transmite por un subcanal distinto, cambiando (saltando) de una frecuencia a otra cada vez que se envía un nuevo bit o grupo de bits
  - El emisor y el receptor deben seguir la misma secuencia de saltos
    - Esta secuencia se suele generar de forma pseudo-aleatoria a partir de una semilla
    - El receptor debe conocer el algoritmo de generación de la secuencia y la semilla para poder recibir correctamente la señal







26

#### ■ Implementaciones físicas de las redes WLAN 802.11 (5)

- Multiplexación por división de la frecuencia ortogonal (OFDM)
  - OFDM divide el ancho de banda del medio en varios canales, de forma similar a FDM, pero con una importante diferencia:
    - Todos los subcanales son utilizados por la misma fuente al mismo tiempo
    - Es muy parecido a la técnica de multitono discreto utilizado en ADSL
  - Funcionamiento (en 802.11a)
    - El ancho de banda disponible se divide en 52 canales de 20 MHz cada uno
      - 48 canales para transportar datos
      - 4 canales para información de control
    - En cada instante, por cada canal se envía un grupo de N bits
      - En total se envían 48 grupos de N bits en paralelo
      - El número de bits enviado por cada canal (N) varía en función de la técnica de modulación empleada
    - Pueden emplearse distintas técnicas de modulación. Las más comunes son:
      - BPSK (1 bit por baudio)
      - QPSK (2 bits por baudio)
      - 16-QAM (4 bits por baudio)
      - 64-QAM (6 bits bits por baudio)
    - Las velocidades de transmisión alcanzables dependen de la técnica de modulación
      - De 6 a 54 Mbps

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.





29

- Formato de la trama 802.11 (1)
  - Campos de la trama MAC 802.11
    - Campo FC (control de trama): está compuesto de 11 subcampos:
      - Versión de protocolo: permite el funcionamiento simultáneo en una celda de dos versiones del protocolo.
      - Tipo: datos (=10), control (=01), gestión (=00).
      - Subtipo: ejemplos de subtipos, para campo tipo=10, son RTS (=1011), CTS (=1100), ACK (=1001).
      - A DS/De DS: indica si la trama se dirige o proviene de un sistema de distribución (DS).
         Se usa para determinar el papel de las cuatro direcciones de la cabecera de la trama
      - Más fragmentos: se fija a 1 en todas las tramas de datos y gestión si a continuación irá otro fragmento de la trama.
      - Reintento: se fija a 1 si la trama es la retransmisión de una trama previa.
      - Gestión de energía: se establece tras la transmisión con éxito de una trama: 1 indica que la estación se pondrá en el modo de ahorro de energía, 0 indica que la estación permanecerá activa.
      - Más datos: se pone a 1 tanto si el coordinador como la estación tienen más datos por enviar tras esta trama.
      - WEP: indica que se está haciendo uso del mecanismo estándar de seguridad WEP del 802.11.
      - Orden: si se fija a 1, las tramas recibidas deben ser procesadas en orden.

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

# Redes LAN inalámbricas (WLAN)

30

- Formato de la trama 802.11 (1)
  - Campos de la trama MAC 802.11 (cont.)
    - Campo D (Duración/ID)
      - Indica -en microsegundos- cuánto tiempo ocuparán el medio la trama y su confirmación.
      - También se usa para establecer la duración del NAV.
    - Campos de Dirección 1 a 4
      - Se explica más adelante
    - Control de secuencia
      - El esquema de confirmación empleado puede provocar duplicados de tramas o fraomentos.
      - El campo de control de secuencia se usa tanto de las tramas de datos como de las ACK para mantener un número de secuencia.
    - Campo Datos:
      - Puede transportar 0-2312 bytes
    - Campo FCS
      - CRC de 48 bits.

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet.

31

- Formato de la trama 802.11 (1)
  - Campos de la trama MAC 802.11 (cont.)
    - Significado de las direcciones MAC (1)

A DS	De DS	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Dirección 4
0	0	Destino	Origen	ID de BSS	No usado
0	1	Destino	AP emisor	Origen	No usado
1	0	AP receptor	Origen	Destino	No usado
1	1	AP receptor	AP emisor	Destino	Origen

- Casos
  - Caso 1 (00)
    - La trama va de una estación origen a otra destino dentro del mismo BSS sin pasar por un sistema de distribución
  - Caso 2 (01)
    - La trama procede de un AP y va dirigida a la estación. La estación origen está en un BSS distinto (sistema de distribución por red de cable)
  - Caso 3 (10)
    - La trama procede de una estación y va dirigida a un AP. La estación destino está en un BSS distinto (sistema de distribución por red de cable)
  - Caso 4 (01)
    - La trama va de un AP a otro AP a través de un sistema de distribución inalámbrico

Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet. Profesor: Rafael Moreno Vozmedi

#### 32 Redes LAN inalámbricas (WLAN) ■ Formato de la trama 802.11 (1) ■ Campos de la trama MAC 802.11 (cont.) Significado de las direcciones MAC (2) Sistema de distribución (red de cable) BSS BSS BSS-ID BAT b) Caso 2 a) Caso 1 Sistema de distribución (red de cable) Sistema de distribución (red inalámbrica) BSS AP2 AP2 AP1 B A AP1 BSS c) Caso 3 d) Caso 4 Tema 4. Redes de área local (LAN): las subcapas MAC y LLC; redes LAN Ethernet. Profesor: Rafael Moreno Vozmediano

