

# Arquitectura e Ingeniería de Computadores

Modulo III. Multiprocesadores

Tema 7. Introducción a los computadores paralelos

Lección 2-3





## **Arquitecturas Paralelas (1)**

2

#### Computador Paralelo

 Colección de elementos de procesamiento que cooperan y se comunican para resolver problemas grandes (cálculo, almacenamiento) "rápidamente". (Almansi and Gottlieb 1989)

#### Objetivos

- Rendimiento / Eficiencia
- Tolerancia a fallos

#### Esta definición da lugar a muchas preguntas:

- ¿Cuántos procesadores?
- ¿Cómo de potente cada procesador?
- ¿El número puede crecer de una manera sencilla: es escalable el sistema?
- ¿Cuánta memoria?
- ¿Cómo se comunican y cooperan dichos elementos?
  - ¿Cómo se transmiten los datos entre los procesadores?
  - ¿Qué tipo de interconexión conecta los distintos procesadores?
- ¿Qué abstracción (primitivas) proporciona el hardware /software al programador?



#### **Arquitecturas Paralelas Ayer**

- Históricamente, la computación paralela ha consistido en una serie de modelos rivales y arquitecturas divergentes, sin una línea de desarrollo predecible.
- La incertidumbre arquitectural ha paralizado el desarrollo del software paralelo

#### **Arquitecturas Paralelas Hoy**

 Extensión de la noción clásica de la arquitectura de computadores, para soportar comunicación y cooperación.

#### **Arquitectura Convencional + Arquitectura de Comunicaciones**


- Repertorio de Comunicaciones (Abstracción):
  - Operaciones de Comunicación y Sincronización Básicas disponibles a nivel usuario.
- Microarquitectura/Organización: Implementa la Abstracción



## **Arquitecturas Paralelas (3)**

## Estudio de la arquitectura de un sistema con multiprocesadores

- Partes a estudiar
  - El nodo de computo (procesador)
  - El sistema de memoria
  - El sistema del sistema de red de comunicación



## Los habéis visto en el 1º parcial:

- Estas facetas están polacionadas vescialandas contración din + espec,
  - El grado de solapamiento depende de la implementación concreta.
     Superesculares,
- Presentan varias alternativas de diseño que multithread proporcionan distintas prestaciones.

  simultáneos multithread



Forma clásica de organizar las computadoras:

## Taxonomía de Flynn (1966)

- Se basa en el número de instrucciones y de la secuencia de datos que la computadora utiliza para procesar información
- Clasificación
  - SISD (Single Instruction Single Data)
    - El modelo tradicional de computación secuencial. Uniprocesadores
  - SIMD (Single Instruction Multiple Data)

Arquitecturas paralelas

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)




6

## **Arquitecturas Paralelas (5)**

- SIMD (Single Instruction Multiple Data)
  - Todos lo procesadores ejecutan la misma instrucción, pero cada uno con diferente dato.

**Ejemplo:** Sumando dos matrices A + B = C. Siendo A y B matrices de 2x2 y teniendo 4 procesadores:



- Computadoras vectoriales
- Rendimiento adecuado en programas numéricos
- Paralelización automática viable


- MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
  - Cada procesador puede ejecutar su propia secuencia de instrucciones y tener sus propios datos.
  - Los sistemas MIMD se clasifican en:
    - Sistemas de Memoria Compartida.
    - Sistemas de Memoria Distribuida.
  - Más flexible que SIMD y de mayor interés para nosotros
  - Procesamiento de propósito general
  - Paralelización automática complicada



## **Arquitecturas Paralelas (7)**

Clasificación de las arquitecturas paralelas MIMD


- Sistemas con memoria distribuida (DM) o multicomputadores
  - Cada procesador tiene su propio espacio de direcciones
    - Si un procesador requiere los datos contenidos en la memoria de otro procesador, deberá enviar un mensaje solicitándolos
    - El acceso a memoria remota puede ser lento
  - El programador necesita conocer donde están almacenados los datos





#### Clasificación de las arquitecturas paralelas MIMD

- Sistemas con memoria compartida (SM) o multiprocesadores
  - Todos los procesadores comparten el mismo espacio de direcciones
    - Cada procesador tiene acceso a toda la memoria
    - Tiempos de acceso a memoria uniformes
    - Lecturas y escrituras de todos los procesadores tienen exactamente las mismas latencias;
    - El acceso a memoria es por medio de un canal común.
  - El programador no necesita conocer donde están almacenados los datos






## **Arquitecturas Paralelas (9)**

10

# Clasificación de las arquitecturas paralelas MIMD

- Multicores
  - Sistemas con memoria compartida
  - Los distintos procesadores están en el mismo chip
    - Comunicación entre los procesadores muchos más rápida, no es necesario usar la red de interconexión





- Diferencias entre ambas arquitecturas
  - los multiprocesadores (memoria compartida)
    - Mayor latencia
    - Menor escalabilidad
    - El mecanismo de comunicación entre procesadores sencillo

# Multiprocesadores (memoria compartida)


- Proporcionan soporte en Hvv para incrementar las prestaciones del SW de sincronización
- Programación (herramientas, programador) sencillas
  - No es necesario distribuir la carga de trabajo
- los multicomputadores (memoria distribuida)
  - Menor latencia
  - Mayor escalabilidad
  - El mecanismo de comunicación entre procesadores complejo
    - Implementar Mecanismos explícitos en SW para poder comunicarse
  - Sincronización
    - Se aprovechan los mecanismos de comunicación
  - Programación (herramientas, programador) complejas
    - Ubicar en la memoria local de cada procesador el código que se va a ejecutar y los datos que este código utiliza.



12


## **Arquitecturas Memoria Compartida (1)**

## Escalabilidad



#### Dance-hall

- Red Escalable (multietapa...)
- Es una arquitectura simétrica y escalable, pero la memoria está igual de lejos de todos los procesadores



NUMA: Memoria Distribuida

- •El controlador de memoria determina:
  - Acceso local
  - Transacción Red (mensaje con controlador de memoria remoto)



#### Modelo de Programación: Nuevo concepto

- ¿Cómo se comparte la información?
- ¿Cómo transferir la información entre distintas partes de un programa que se ejecuta en paralelo?
- ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación de actividades?
- ¿Qué primitivas de sincronización hay para coordinar actividades?

#### Paralelizar una aplicación:

- Partir de un código secuencial
  - Uso del compilador, en el recae la responsabilidad
  - La paralelización depende del código
- Partir de la definición del problema de una manera paralela,
  - Uso de librerías paralelas
  - Más esfuerzo para el programador



14

# Programación paralela (2)

# Modos de programación paralela

- Paralelismo de datos SPMD (Single-Program Multiple-Data)
  - Todos los códigos que se ejecutan en paralelo se obtiene compilando el mismo programa
  - Cada copia trabaja con datos distintos y se ejecuta en un procesador diferente
- Paralelismo de tareas SPMD (Multiple-Program Multiple-Data)
  - La aplicación a compilar se divide en unidades independientes
  - Todos los códigos que se ejecutan en paralelo se obtiene compilando las distintas unidades independientemente
  - Cada unidad trabaja con un conjunto de datos y se asigna a un procesador diferente.

#### Arquitecturas Paralelas (Ayer) :

- Las arquitecturas paralelas se diferencian en el estilo de programación que más favorece su implementación HW.
- Se integra en el concepto de arquitectura
  - Modelo de Programación
  - Arquitectura de Comunicaciones
- Clasificación

#### Estilo de programación / Arquitectura paralela

- Variables Compartidas / Memoria compartida
- Paso de Mensajes / Memoria distribuida
- Paralelismo de Datos / Procesadores matriciales
- . . . .




# **Arquitecturas Memoria Compartida (1)**

Estilo de programación / Arquitectura paralela

## Variables Compartidas / Memoria compartida

- Características
  - Se aplica en procesadores con memoria compartida ya que los diferentes procesos comparten variables.
  - Comunicaciones entre procesos implícitas: operaciones LOAD/STORE
  - Sincronizaciones entre procesos: primitivas que ofrece el SW:
    - (cerrojos, semáforos...)






### Estilo de programación / Arquitectura paralela

## Paso de Mensaje / Memoria distribuida

- Características
  - Cada procesador tiene su espacio de direcciones propio (memoria local)
  - Comunicación explícita mediante operaciones send/recv
    - Sobrecarga: Construir la cabecera del mensaje; copiar los datos en el buffer de la red; enviar el mensaje; copiar los datos en el buffer receptor.
  - Las comunicaciones están integradas en el sistema de E/S en lugar de en el sistema de memoria
  - Los mensajes se aprovechan para sincronizar procesos






## Arquitecturas con Paralelismo de Datos (1)

Estilo de programación / Arquitectura paralela


#### Paralelismo de datos / Procesadores vectoriales

- Características
  - El programador escribe un programa con construcciones que permiten aprovechar el paralelismo de datos
    - Blucles
    - Operandos no escalares: vectores, matrices,.....
  - Sincronización implícita la genera el compilador







Clasificación histórica



20 Resumen (2)



- Clasificación tiene menos sentido en la actualidad :
  - SW: Los distintos modelos de programación se soportan en las diferentes Arq
    - Paso de mensajes se soporta fácilmente en las máquinas con memoria compartida (buffer compartido, locks y Flags)
    - En las máquinas de paso de mensajes, se puede establecer un espacio de direcciones virtual compartido
  - HW: convergencia entre las estructuras hardware utilizadas en el diseño de:
    - Las arquitecturas de paso de mensajes
    - Las arquitecturas de memoria compartida escalables





## Aspectos de diseño en arquitecturas paralelas

- Identificación (Naming):
  - ¿Cómo se comunican los datos y/o el destino?
- Operaciones:
  - ¿Qué operaciones se puede realizar sobre dichos datos?
- Sincronización (Ordering):
  - ¿Cómo se coordinan los productores y consumidores de los datos?
- Rendimiento:
  - Latencia: ¿Cuánto se tarda en establecer la comunicación?
  - Ancho de Banda: ¿Cuántos datos pueden comunicarse por segundo? ¿Cuántas operaciones por segundo?

#### La latencia es problemática cuando los procesadores son rápidos

- Afecta al rendimiento.
  - El procesador tiene que esperar
- Afecta a la facilidad de programación.
  - Requiere pensar en las comunicaciones para limitar la penalización

#### Soluciones:

- Reducir la frecuencia de los eventos de latencia elevada
  - Cambios algorítmicos, distribución de cómputos y datos, conmutar a otras tareas
- Reducir la latencia de las comunicaciones
  - Almacenar en cache los datos compartidos
  - Diseño del interfaz de la red



24

#### Rendimiento: Ancho de banda

Necesidades locales y globales

#### Ancho de banda local/privado:

- Distribuir la memoria entre los elementos de proceso
- Cambios en las aplicaciones, uso de caches locales, diseño del sistema de memoria

### Ancho de banda global

- Red de interconexión escalable
- Memoria y caches distribuidas
- Interfaces de red eficientes
- Evitar contención

## Cost = Freq x (Overhead + Lat + Length/BW - Overlap)

- Dónde
  - Frequency = nº de comunicaciones por unidad de trabajo
    - Algoritmo, emplazamiento, replicación
  - Overhead = ciclos empleados en el comienzo/gestión
    - Copias, eventos
  - Latency = tiempo empleado en mover los bits de fuente a destino
    - Asistente comunicaciones, topología, encaminamiento, congestión
  - Transfer time = Lat + Length/BW
    - Asistente comunicaciones, enlaces, congestión
  - Overlap = porción que se solapa con trabajo útil
    - Asistente comunicaciones, operaciones comunicación, diseño procesador



# Prestaciones en arquitecturas paralelas (1)

- Medidas que sirven para evaluar las prestaciones
  - Tiempo de ejecución:
    - Tiempo de ejecución de una aplicación en el sistema
  - Productividad: (throughput)
    - Número de aplicaciones que el sistema es capaz de procesar por unidad de tiempo
  - Funcionalidad:
    - Cargas de trabajo para las que está orientado el diseño de la arquitectura
  - Tolerancia a fallos:
    - Capacidad de un sistema de mantenerse en funcionamiento ante un fallo
  - Expansibilidad:
    - Posibilidad de expandir el sistema modularmente
  - Escalabilidad:
    - Evolución del incremento (en ganancia) en prestaciones (tiempo de ejecución o productividad) que se consigue en el sistema conforme se añaden recursos



- Medidas que sirven para evaluar las prestaciones
  - RAS (Reliabitly, Availabitly, Serviceabitly)
    - Fiabilidad (reliabitliy)
      - Representa la probabilidad de que un sistema funcione conforme a sus especificaciones durante un periodo de tiempo.
      - Está relacionada la frecuencia de fallos
    - Disponibilidad (availabitliy)
      - Está relacionada con la penalización que suponen los fallos de un sistema
    - Serviciabilidad (serviceabitliy)
      - Mide la facilidad con la que un técnico (HW) puede realizar el mantenimiento (para prevenir o corregir) de un sistema

#### Eficiencia:

- Evalúa en qué medida las prestaciones que ofrece un sistema para sus aplicaciones, se acerca a las prestaciones máximas que idealmente debería ofrecer
- En qué medida se aprovechan los recursos del sistema

