## 功能简介 2020 03 14 Delete Esc 0 Back Home Space PgUp Tab 📇 Pause Pause Caps G Enter PgDn Lock Insert Ζ В N **S**hift **☆Shift** End Fn Ctrl ĺFn Alt Alt Ctrl H 键盘的3个状态(出厂 升级 复位) Win/MAC系统匹配[左/右Fn + 左Alt(Win/Mac)]: alt 同时按住3秒 出厂设置: 自定义层键值和office层相同 option command option 升級后: 恢复到出厂设置 状态灯闪2次/匹配Mac系统, 关机记忆。 command 复位后: 恢复到出厂设置 状态灯闪1次/匹配Win系统,关机记忆。

84静电容(简版)键盘/84EC(S)

## 一. 基本特性

- 1. 静电容式无物理触点,杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼;按键手感轻盈滑顺;静音设计。
- 2. ARM32主控处理器(频率72Mhz), 1000hz上传回报率。
- 3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6),以适应不同按键触发行程体验。
- 4. 两个键盘模式: 第一个是标准(Office)模式,; 第二个是自定义可编程(Program)模式,可自定义每个按键(含:单/组合键,宏,多媒体,操控键等)。
- 5. 双Fn设计:本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn),左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值,并且左/右Fn层键值可与上层键值对调。
- 二. 工作电压及电流: 电压 DC5V; 工作电流40mA。
- 三. 系统要求: USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS 。
- 四. 机械特性: 净重720g: 长318/宽133/高38 mm(含键帽)。

## 五. 简易操作指南:

1. 两层键盘的切换(Office/Program)

本键盘有两层可切换键值的键盘模式,第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的;第二层是自定义的可编程(Program)模式-其每个按键的键值是可以通过"84EC(S)编程软件"来自定义的; 其切换方法 左/右Fn+∰:指示灯亮起持续10秒熄灭,表示键盘处于Program模式/指示灯瞬间熄灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

2. 双Fn键功能

本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn),左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值,并且左/右Fn层键值可与上层键值对调,方法如下: 左Fn+右Fn <u>同时按住3秒</u> , 状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 右Fn层键值与上层键值对调/恢复正常。 右Fn+左Fn <u>同时按住3秒</u> ,状态灯闪3次/状态灯闪1次 = 左Fn层键值与上层键值对调/恢复正常。 关机不记忆。

3. 组合键功能

右Fn+δ 可调触发行程切换,分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】,关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。

右Fn+最级锁住/打开全键盘, 关机不记忆;

左Fn+ ₹ 屏蔽键盘下档数字区功能,即屏蔽了 NumLock 功能: 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响,关机记忆。

 $E/dF_0+$  同时按住3秒 = 锁住/打开Win键, 关机记忆。  $E/dF_0+$  000 锁住/打开App键, 关机记忆。

 $E/E_{\rm TF}$  同时按住3秒 =  $E/E_{\rm TF}$  同时按住3秒 =  $E/E_{\rm TF}$  和Caps键之间的切换,状态灯闪2次/状态灯闪1次 =  $E/E_{\rm TF}$  和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

左/右Fn+左Alt (Win/Mac) 同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配:状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/匹配Win系统。关机记忆。

左/右Fn+(Pa) = 按键击打响应延迟调节,分3档调节按键击打响应延迟,分别是500.300,100ms:对应状态指示灯闪1-3次:默认在第一档:关机不记忆。

左/右Fn+♠ = 按键击打速度调节,分4档调节按键击打速度,分别是×1,×2,×4,×8,对应状态指示灯闪1-4次;USB/蓝牙模式下,×1时恢复正常发码,响应延迟调节无效;默认在第一档;关机不记忆。 左/右Fn+\ 同时按住3秒 = \ |和BackSpace键之间的切换,状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \ |和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

4. 特殊操控键

本键盘在自定义的可编程(Program)模式下,可自定义特殊操控键:

KSP[按键扫描时间调节]在编程软件的操控键中设置,分6档由快到慢调节按键扫描时间(9.8ms, 12ms, 14ms, 16ms, 18ms, 19.6ms),指示灯闪1-6次,关机记忆;默认在第一档。

Rates[USB回报率调节]在编程软件的操控键中设置,分3档由快到慢调节USB回报率1000Hz,500Hz,125Hz,指示灯分别闪1-3次,关机记忆;默认在第一档。

5. 鼠标模拟功能键

左/右Fn+**◆⑤/◆⑤/◆⑥** 分别模拟鼠标的 上/下/左/右 移动。 左/右Fn+**⑤**/**⑥**/**⑥** 分别模拟鼠标的 左/中/右 键。

左/右Fn+co 分4档调节鼠标光标移动一个单元格的时间(光标移动速率),由慢到快分别是USB 8,6,4,2ms;蓝牙 12,9,7,5ms;对应状态指示灯闪1-4次;默认在第一档;关机记忆。

左/右Fn+ Pxo 分4档调节鼠标光标移动一个单元格的像素点(分辨率),由少到多分别是2,3,4,5点;对应状态指示灯闪1-4次;默认在第一档;关机记忆。

六. 指示灯亮度调节:  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

七. USB和PS/2+USB接口的切换:左/右Fn+BackSpace同时按住5秒,状态灯闪1次为USB接口;状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别(关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。

八、强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键「Esc+Ctr1(L)+Delete+方向右键▶ ]5秒后,键盘自动重启恢复出厂设置,此时两层(Office/Program)键盘的键值相同。

注: 【84EC(S)编程软件】请向经销商索

售后维修:广东省珠海市香洲区前山工业园华威路 112号中之华大厦4楼(珠海天亿计算机设备有限公司) 电话0756-2266127