باسمه تعالى

گزارش کار جلسه ی اول آزمایشگاه ریزپردازنده

استاد محمدزاده

عرفان بهرامی (۹۶۲۴۵۱۳)

سوال ١:

الف)

فرض کنید یه میکروکنترلر داریم و یکی از پایه هاش رو به صورت ورودی تعریف کردیم. اگه هیچی به این پایه وصل نباشه و کد شما جوری باشه که وضعیت این پایه رو بخونه. حالا موقعی میخونیم این پایه ۱ هست یا ۰ ؟ معلوم نیست. ممکنه یه لحظه یک باشه ممکنه یه لحظه صفر. برای این که از این وضعیت ها جلوگیری کنیم از مقاومت Pull down یا Pull استفاده میکنیم تا مطمین بشیم که یا صفره اون پایه و یا یک. ضمن این که جریان بسیار کمی هم این مقاومت مصرف میکنه.

با مقاومت Pull up موقعی کلید رو فشار نداده باشیم پایه ورودی در وضعیت منطقی ۱ یعنی سطح ولتاژ VCC که ۵ ولت یا ۳٫۳ ولت میتونه باشه قرار میگیره. به عبارت دیگه یه مقدار جریان بین پایه ورودی و پایه ورودی جا به جا میشه بنابراین پایه ورودی وقتی کلید فشار داده نشده مقداری نزدیک به VCC رو میخونه اما وقتی که کلید رو فشار بدیم مستقیم وصل میشه به زمین و یه مقدار جریان جاری میشه از طریق مقاومت به زمین و پایه ورودی مقدار GND رو میخونه. حتما یادتون باشه که اگه این مقاومت نباشه VCC مستقیم به GND وصل میشه و باعث میشه مدارتون اتصال کوتاه بشه و بعدش چه اتفاقای بدی میتونه بیفته.

ب)

۱-استفاده از pull-up ۲-استفاده از pull-down

ج)

۱) TPI : پروگرام

۲) ISP : پروگرام

۳) Bootloader: پروگرام (فقط Flash)

(১

انواع حافظه در میکروکنترلر AVR: حافظه فلش

حافظه برنامه میکروکنترلر AVR که شامل حافظه فلش قابل برنامه ریزی مجدد درون سیستم برای تراشه برنامه هستند در بهترین آموزشگاه AVR 16 در تهران به صورت کامل توضیح داده می شود. از آنجا که کلیه دستورالعمل های AVR 16 یا ۳۲ بیت

عرض دارند، فلش به صورت K×16۳۲ سازماندهی میشود، برای امنیت نرم افزار، فضای حافظه k>16۳۲ به دو Boot Loader به دو بخش تقسیم میشود – بخش Boot Loader و بخش برنامه در دستگاه. حافظه فلش از دوام و پایداری معمولی حداقل بخش برنامه، با چرخه نوشتن / پاک کردن برخوردار است. جداول دوام و پایداری را میتوان در کل فضای آدرس حافظه برنامه، با Load Program Memory (LPM) اختصاص داد.

انواع حافظه در میکروکنترلر AVR : حافظه داده

حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی شده و قابل پاک کردن الکتریکی داده (EEPROM) به عنوان یک فضای داده جداگانه سازماندهی می شود، که در آن بیتهای واحد قابل خواندن و نوشتن هستند. دسترسی از CPU به EEPROM از طریق رجیسترهای آدرس EEPROM، ثبت اطلاعات EEPROM و ثبت کنترل EEPROM انجام می شود. EEPROM حداقل ۱۰۰۰۰۰ چرخه نوشتن / پاک کردن را دارد.

انواع حافظه در میکروکنترلر AVR : حافظه داده

از طریق باس داده استاندارد می توان به داده ها دسترسی داشت. برای دسترسی سریع و مستقیم به مکانهای انتخابی، یک باس داخلی / ورودی ثانویه وجود دارد.

حافظه داده شامل:

رجيستر

حافظه I / O

حافظه I / O Extended

SRAM داخلي

سوال ۲:

: DDRxر جیستر

یک پورت می تواند هم نقش ورودی داشته باشد و هم نقش خروجی. اما چگونه؟ این کار با برنامهریزی ثبات DDR انجام می گیرد. DDR مخفف عبارت DDR Direction Register می باشد، ثباتی هشت بیتی است. برای هر پورت یک ثبات DDR داریم که هم نام پورت است. به عنوان مثال ثبات DDR مربوط به پورت A به صورت DDRA شناخته می شود. هریک از بیتهای ثبات DDRx یکی از پین های پورت x را کنترل می کند.

رجيستر PORTx :

یکی دیگر از رجیسترهایی که وضعیت صفر/یک پین را کنترل می کند رجیستر PORTx است. هر بیت در این رجیستر پین متناظر در پورت را کنترل می کند. به عنوان مثال بیت پنجم از این رجیستر پین پنجم از پورت مورد نظر را کنترل خواهد کرد. این رجیستر بر حسب این که پورت به عنوان خروجی و یا ورودی تنظیم شده باشد) توسط تنظیم رجیستر (DDRx)، دو وظیفه دارد:

حالت ۱) صفر یا یک کردن پین

حالت ۲) فعال/غیرفعال کردن مقاومتهای پول آپ داخلی

رجيستر PINx :

شامل وضعیت تمام پین های مربوط به آن پورت است. اگر پین مربوطه به عنوان ورودی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx سطح منطقی آن پین را نشان می دهد. و اگر پین مربوطه به عنوان خروجی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx شامل آخرین داده ی خروجی بر روی آن پین می باشد.

الف)

DDRA = 0xAA

ب)

DDRB = PORTB = 0xFF

سوال ۳:

d = 00011111

A = 01111011

H = 01011011

F = 01100011