# 通过 addr2line 分析 ZigBee JN516x 的 crash stack dump

(shaozhong.liang)

#### addr2line 是什么

addr2line (它是标准的 GNU Binutils 中的一部分)是一个可以将指令的地址和可执行映像转换成文件名、函数名和源代码行数的工具。

#### 如何获得 addr2line

Linux 系统一般会集成这个工具,本文重点介绍 Windows 系统下如何获取该工具。方法很多,我这里仅介绍两种方式

- 第一种: 安装 MinGW (网上教程很多,自行搜索),安装后在其安装目录的 bin 文件夹里会包含 addr2line.exe ,此时只用保证环境变量 path 中包含该路径即可:
- 第二种(XP 平台除外): 在本项目的 tools 文件夹中已存放 addr2line.exe ,可以将其直接拷贝至 C:\Windows 下,或者将 CmBacktrace 仓库的 tools 文件夹路径添加至到环境变量 path 中,这样都能保证命令行工具能正常使用 addr2line 命令。

### addr2line 如何使用

使用 addr2line --help 可以看到如下介绍:

\$addr2line --help

Usage: addr2line [option(s)] [addr(s)]

Convert addresses into line number/file name pairs.

If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin The options are:

@<file> Read options from <file>

-a --addresses Show addresses

-b --target=<bfdname> Set the binary file format

-e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)

-i --inlines Unwind inlined functions

-j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses

-p --pretty-print Make the output easier to read for humans

-s --basenames Strip directory names
 -f --functions Show function names
 -C --demangle[=style] Demangle function names
 -h --help Display this information
 -v --version Display the program's version

addr2line: supported targets: pe-x86-64 pei-x86-64 pe-bigobj-x86-64 elf64-x86-64 elf64-l1om elf64-k1om pe-i386 pei-i386 elf32-i386 elf64-little elf64-big elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex

Report bugs to <a href="http://www.sourceware.org/bugzilla/">http://www.sourceware.org/bugzilla/</a>

这里常用的是以下参数

• -e: 指定可执行映像名称

• -a:显示函数地址

• -f: 显示函数名称

例如命令 addr2line -e CmBacktrace.elf -f 08000a60 08000141 0800313f 将会显示名称为 CmBacktrace.elf 的可执行映像,在地址为 08000a60 08000141 0800313f 对应的函数名称及源代码信息。执行结果如下:

\$addr2line -e CmBacktrace.elf -a -f 08000a60 08000141 0800313f
fault\_test\_by\_div0
D:\Program\CmBacktrace\demo\non\_os\app\src/fault\_test.c:38 main
D:\Program\CmBacktrace\demo\non\_os\app\src/app.c:20 \_call\_main ??:?

## 通过 addr2line 分析 ZigBee JN516x 的 crash stack dump

当 JN516x crash 后,将在串口打印输出调用栈信息,通过这些信息可以分析定位出现问题的函数。

APP: Light Power Up

EPCR = a9a2d : EEAR = 7

Stack dump:

4007ec0 : fffffffff

4007ec4 : 000ab3dc

4007ec8 : 00000000

4007ecc : 000af718

4007ed0 : 0000fffe

4007ed4 : 0000000c

4007ed8 : 000ab3d6

4007edc : 04000960

4007ee0 : 00000000

4007ee4 : ffffffff

```
\approx
Administrator: C:\windows\system32\cmd.exe
Directory of D:\NXP
                                                                                   ۸
                                                                                  2017/05/24 15:25
                     <DIR>
2017/05/24
           15:25
                     <DIR>
2017/05/12 20:11
                               2,565 add2fun.txt
2017/05/12 17:09
2017/05/22 10:47
                            978,944 addr2line.exe
                     <DIR>
                                    bstudio_nxp
                            326,719 DimmableLight_JN5169.elf
2017/05/12
           10:47
            18:04
2016/12/17
                     <DIR>
                                    LPCXpresso_8_2_2_650
                                     MKW41Z_ConnSw
2017/01/20
           01:03
                     <DIR>
                                    ProductionFlashProgrammer
2017/05/12
            10:33
                     <DIR>
               3 File(s)
                               1,308,228 bytes
               6 Dir(s)
                          6,505,291,776 bytes free
D:\NXP>addr2line.exe -e DimmableLight_JN5169.elf -f 000ab3dc
os_vAPP_isrAlignmentException
D:\NXP>addr2line.exe -e DimmableLight_JN5169.elf -f 000af718
os_CFunc_ฝ
??:?
```