

如何自定义添加标准 cluster

以安防 IASZone(0x0500)为例:


1. 如下图 profile 组添加 cluster "IASZone".



2.如下图,继续添加 input&output cluster 到 endpoint。



3.在文件 zcl_options.h 中添加条件编译(如下图)



4.开启 Makefile 关于 IAS 的源文件编译配置(如下图)

