

Kurzanleitung – PUDU CC1 Pro

Tägliche Nutzung · Schnell prüfen · Aufgabe starten

Vor dem Start

A

Wasserstand und Batteriestand prüfen.

B

Deckel öffnen und **Filter / Behälter** prüfen.

C

Filter, Walzen, Behälter, Saugleiste und Sensoren reinigen.

D


Wenn alles in Ordnung ist: Aufgabe starten.

E

Bei Störung: Foto / kurzes Video und Uhrzeit aufnehmen.

Reinigung: möglichst täglich, spätestens alle 2 Tage.

Die Markierungen im Bild zeigen die wichtigsten Stellen auf dem Startbildschirm.



1

Wasser

Klar- und Schmutzwasser prüfen.

2

Akku

Vor der Aufgabe Batteriestand prüfen.

3

Automatisch

Gespeicherte Reinigungsaufgabe starten.

4

Mehr

Walzenwechsel, Neustart, Ausschalten.

5

Hilfe

Bedienungs- und Wartungsvideos öffnen.

Aufgabe starten · Station · Wartung

Die richtige Aufgabe wählen und den Roboter einsatzbereit halten



Automatisch reinigen

Aufgabe auswählen

☐ Beispiel: Erdgeschoss – Nassreinigung


☒ Beispiel: 3. OG – Teppich

Starten

Automatisch reinigen öffnen, passende Aufgabe auswählen und auf **Starten** tippen.



Arbeitsstation: „Wasser nachfüllen + Aufladen“ nur auswählen, wenn der Roboter zur Station fahren soll.



... Mehr: Bürstenwalze austauschen, Neustart oder Ausschalten. Der grüne Hilfe-Button öffnet weitere Videos.

Wichtige Hinweise

- Tür zum Laderaum / zur Ladestation während der Reinigung offen lassen.
- Der grüne Hilfe-Button enthält Bedienungs- und Wartungsvideos.
- Darauf achten, dass die Ladestation immer Strom hat.
- Bei Aufgaben mit Arbeitsstation fährt der Roboter automatisch zur Station zurück.

Etage wechseln · Teppichreinigung

Roboter positionieren, richtige Karte und passende Aufgabe auswählen



Roboter direkt unter den Positionscode schieben.

1

Mit dem Aufzug

Roboter in die gewünschte Etage schieben.

2

Karte wechseln

Etage in den Karteneinstellungen auswählen.

3

Aufgabe starten

Passende Aufgabe wählen und Zubehör prüfen.

Karte wechseln

⚙ Einstellungen



🗺 Karte



Karteneinstellungen



Richtige Etage auswählen

Karte

Beispiel: 3. OG



Passende Aufgabe

Beispiel: 3. OG – Teppich

Beim Start erscheint die Zubehörprüfung – so muss der Roboter ausgerüstet sein:

Teppichreinigung



Kehrwalzen



Staubbehälter



Teppichsaugmodul

Nassreinigung



Schrubbwalzen



Filterbox



Saugleiste

Bei beiden Reinigungsarten: Seitenbürste abnehmen.

4 Zubehör bestätigen → Griff absenken → Aufgabe starten.

5 Nach Abschluss fährt der Roboter zum Wartepunkt am Aufzug.

Wichtig: Nass- und Teppichreinigung möglichst an unterschiedlichen Tagen durchführen. Nach der Nassreinigung nicht direkt trocken reinigen – feuchte Bauteile können Verstopfungen verursachen.