

UTP CABLE MAKING

Lecturer Erhan AKAGÜNDÜZ

Gerekli olan malzemeler:

- ✓ RJ-45 konnektörü (Cat5),
- ✓ RJ-45 yalıtkan kapağı,
- ✓ Cat 5e Kablo,
- ✓ RJ-45, RJ-12 konnektörleri için kullanılan sıkıştırma pensesi,
- ✓ Bükümlü çiftlerin temizlenmeleri ve kesilmeleri için alet.






- ✓ Önce hazırlanacak kablo kesilir ve ucuna yalıtkan kapak takılır.
- ✓ Kapaklar, kablonun eğilip bükülmesi esnasında zarar görmesini engeller.




✓ İzolasyonun en dış katını çıkarmak için gerekli olan aletle kablonun üst katı halka olarak kesilir ve çıkarılır.




- ✓ Kablonun konnektöre sokulabilmesi için bükümlü çiftler çözülmelidir.
- ✓ Çiftler, kablonun kılıfının kenarına kadar çözülürler.
- ✓ Çiftlerin bir sıra olarak yerleştirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Bunun için kablo, yassı biçimli yapılır.



- ✓ Çiftler, paralel olarak yerleştirilen iletkenlerden yassı bir katın oluşturulacağı şekilde koyulmalıdır.
- ✓ Kablo sıkma pensesi ile kablonun kılıfının kenarından iletkenlerinin aşağı yukarı 14 mm'lik parçası kesilir.



- ✓ İletkenler, seçilen standarda (**T568A** veya **T568B**) uygun olarak renk sırasına koyulur.
- ✓ Bu sıralamada yaygın olan standart EIA/TIA-T568B'dır.
- ✓ Kablo resnk standardı ise soldan sağa:
 - uruncu- beyaz,
 - uruncu,
 - yeşil-beyaz,
 - mavi,
 - mavi-beyaz,
 - u yeşil,
 - □ kahverengi- beyaz,
 - kahverengi




1. Kısım 2. Kısım


Pin	Çift	Tel	Renk
1	2	1	beyaz/turuncu
2	2	2	turuncu
3	3	1	beyaz/yeşil
4	1	2	mavi mavi
5	1	1	beyaz/mavi
6	3	2	g yeşil
7	4	1	beyaz/kahverengi
8	4	2	Mahverengi kahverengi

Pin	Çift	Tel	Renk					
1	2	1	•	beyaz/turuncu				
2	2	2		turuncu				
3	3	1	•	beyaz/yeşil				
4	1	2	0	mavi				
5	1	1	©	beyaz/mavi				
6	3	2	•	yeşil				
7	4	1	0	beyaz/kahverengi				
8	4	2	0	kahverengi				

- ✓ İletkenler konnektörde, ayrı ayrı kanallarda bulunacakları ve kablonun kılıfının konnektöre en az 6 mm gireceği şekilde ayarlanmalıdır.
- ✓ Konnektörün sabitleyici anahtarı aşağıya yönlendirilmelidir.




- ✓ İletkenler konnektöre sonuna kadar sokulmalıdır.
- ✓ Konnektörün uç kısmında bulunan bıçakların iletkenlerle temas sağlayabilmesi için kablo konnektöre iyice oturtulmalıdır.
- ✓ Konnektör saydam plastikten üretildiğinden dolayı iletkenlerin durumu görsel olarak kontrol edilebilir.
- ✓ Bu aşamadan sonra yapılan hatanın geri dönüşü olmayacağı için iletkenler iyi kontrol edilmelidir.



- ✓ Bükümlü çiftleri konnektörün bıçaklarıyla bağlamak için RJ-45 pensesi kullanılır.
- ✓ Bu işlem ile konnektörün bıçakları konnektörün içine girer.
- ✓ İletkenlerin kılıflarını keserler ve kablonun telleri arasına girerek elektrik kontağını sağlarlar.
- ✓ RJ-45 pensesi sayesinde konnektör kabloya çıkmayacak şekilde monte edilmiş olur.



✓ Konnektörün yalıtkan kapağı takılır.



- ✓ Kablonun konnektöre takılma işlemi tamamlanmış olur.
- ✓ Burada emin olmak için kablo ve konnektör küçük bir kuvvetle zıt yönlere doğru çekilerek montajın sağlamlığı kontrol edilir.



✓ Son olarak üretilen kablonun her iki ucu da kablo test cihazları aracılığıyla test edilir.



- ✓ Kablolar hazırlandıktan sonra çalıştığını test etmek için değişik markaların ürettiği test cihazları kullanılabilir.
- ✓ Kabloların uçlarına takılan iki parça halindeki bu test cihazları test işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.





MAKING CROSSOVER CABLES

1	. k	(IS	ım	2.	KIS	Im
		-				

Pin	Çifti	Tel	Ren	k Pi	n (Çift	Tel		Renk
1	3	1	b eya	z/yeşil 1	2	2	1	0	beyaz/turuncu
2	3	2	yeşil yeşil	2	2	2	2	0	turuncu
3	2	1	D beya	z/turuncu 3	1	3	1	0	beyaz/yeşil
4	1	2	mavi	4		1	2	0	mavi
5	1	1	D beya	z/mavi 5	1	1	1	0	beyaz/mavi
6	2	2	turun turun	cu 6	3	3	2	0	yeşil yeşil
7	4	1	D beya	z/kahverengi 7	4	4	1	1	beyaz/kahverengi
8	4	2	() kahv	erengi 8	4	1	2	0	kahverengi

KAYNAKÇA

Ağ Temelleri Ders Modülleri- MEGEP MEB (2011)