

TP: Transmission de l'information - Les réseaux- Le DMX

PROBLEMATIQUE

Mettre en œuvre des éclairages de scène reliés par un bus DMX512 et vérifier certaines des caractéristiques temporelles d'une trame DMX 512.



CONSIGNES DE SECURITE : Ne jamais regarder directement la source de lumière. Les personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique.

Le faisceau lumineux doit <u>IMPERATIVEMENT</u> être projeté au plafond.

A) Mise en situation

Consultez les pages 2,3,5 et 6 du document ressource « Le DMX 512 » pour répondre à la Q1).



Q1) Choisissez les termes appropriés dans la liste suivante : moteur(s), actionneur(s), projecteur(s), lampe(s), « 1 à 512 informations », « protocole numérique », rhéostat(s), potentiomètre(s), DMX 512, gradateur(s) électronique(s), multiplexage, démultiplexage, lyre, « 1 à 32 » pour compléter le paragraphe suivant.

Le réglage de la luminosité des lampes des projecteurs de spectacle évolue depuis de
nombreuses années. Initialement réalisée par des actionnés manuellement,
il s'est vu doter d'un semblant d'automatismes lorsque ceux-ci ont été équipés de
En remplaçant le rhéostat par un, et les câbles
multiconducteurs, lourds et encombrants, par un mécanisme appelé,
la commande des éclairages de scène à permis la multiplication des projecteurs
traditionnels.
Les années 80 ont vu l'apparition de dispositifs d'éclairages dit « automatiques »
tels que les et les projecteurs de découpe. La commande analogique des
dispositifs d'éclairage a été remplacée par un bus normalisé supportant un
: le Capable de commander de
appareils et de délivrer de différentes codées sur
un octet ; on pourrait presque dire à un directeur de théâtre que ses spectacles ne
tiennent qu'à un fil !

B) Etude de la problématique

B1) <u>Câblage et paramétrage de l'installation</u>

L'objectif de cette partie est de câbler et de configurer le réseau lumière du laboratoire de SI.




Terminez le câblage de l'installation afin de connecter la lyre (iMove 5S), le scan à LED (star LED), la boule à LED (LED ZIRCON) et le projecteur à LED PAR-56 à l'interface USB contrôleur DMX VM116.

Appel prof pour mettre l'installation sous tensione

dans une

Les informations transmises sur un réseau DMX 512 sont contenues dans une **trame**. Celle-ci est constituée d'un en-tête et de **données applicatives** : les **canaux**.

Exemple : trame de 32 canaux



On appel \ll Canal n \gg , la position n d'une valeur V dans la trame. Si par exemple, la valeur transmise à la position n est n0, on dira que le canal n0 est égal à n0. Chaque canal est constitué de n1 bits.

Les récepteurs, connectés à un réseau DMX 512, utilisent un ou plusieurs canaux. Comme chaque récepteur reçoit l'intégralité de la trame, il faut faire en sorte qu'il conserve uniquement les canaux qui le concernent. Pour cela, les récepteurs sont réglés sur le premier des canaux qu'ils doivent conserver. Ce canal est appelé <u>canal de base</u>.

Exemple: La boule à LED ZIRCON possède 6 fonctions pilotables par le DMX alors que la lyre iMove 5S en possède 5. Un canal étant nécessaire pour la commande d'une fonction: ces équipements occupent respectivement six et cinq canaux. Pour réserver les canaux 7 à 11 à la lyre, il faut régler son canal de base avec la valeur 7.




Sur le scan à LED STAR LED, le canal de base se règle avec un « **Dip switch** » (commutateurs). Sur la lyre iMove 5S, la boule LED ZIRCON, et le projecteur à LED PAR-56, on dispose d'un ensemble clavier-afficheur.

A l'aide de la documentation fournie, réglez le canal de base de chacun des appareils en respectant les valeurs ci-dessous :



Equipement	Canal de base
boule LED ZIRCON	1
Lyre iMove 5S	7
PAR-56 à LED	11
Scan STAR LED	16



Q2) Représentez sur l'image le réglage du DIP-switch du scan STAR LED.

Le test de l'installation sera effectué avec le logiciel "DMX-512 Light Controller". Ce logiciel est accessible sur le bureau de votre PC.




B2) Programmation

L'objectif de cette partie du TP est de créer un effet de scène conformément à un cahier des charges.

Description du logiciel DMX-512 Light Controller

Le logiciel « **DMX512 Light Controller** » permet de tester les éléments placés sur le réseau et d'écrire des séquences simples. Au lancement du logiciel, le panneau de contrôle doit ressembler à celui donné ci-dessous.




Initialisez la transmission en changeant le nombre de canaux dans « DMX Channels ». Choisissez par exemple 16 puis réglez sur 32.

 \bullet Identification des canaux DMX de la lyre et identification du comportement des projecteurs PAR56

Chaque « Fader » règle la valeur transmise sur « un canal » entre 0 et 255.

Q3) Déplacez les faders, observez le comportement des différents équipements et complétez le tableau des canaux affectés à la lyre.



Pour vérifier les réponses données à la question précédente, vous pouvez consulter la page 21 du manuel de la lyre iMove 5S. Elle donne la correspondance entre les valeurs numériques des canaux et le comportement de la lyre.


• Programmation d'une séquence

Une **séquence** est une suite de scènes. Pour programmer une **séquence**, il suffit de régler les paramètres de la **scène** avec les « **Faders** » et d'ajouter cette scène à la séquence avec le bouton « Add Scene ».

Programmez la séquence ci-dessous pour voir l'effet du paramètre « Fade time »

		DMX Channels								
Scene	Time [s]	Fade [s]	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.0	5.0	128	128	0	10	0	65	0	0
2	1.0	2.0	128	128	0	21	0	65	0	0
	0.0	0.0								

La séquence précédente peut être représentée par le chronogramme ci-dessous.



B3) Analyse et validation d'une trame DMX512

dessous :

Lisez le paragraphe « Transmission asynchrone » page 9 du dossier ressource « Le DMX 512 ».

Q4) Complétez le paragraphe suivant avec les termes 250kbit/s, « unidirectionnelle série asynchrone », initialisation, 8 bits.


Le protocole DMX 512 définit les caractéristiques d'une transmission d'une trame de 1 à 512 octets avec un débit binaire de et sinformations sont codées sur et sont encadrées par un bit de start et deux bits de stop. Les récepteurs se synchronisent sur l'émetteur à chaque Lisez le paragraphe « Le multiplexage numérique des données » page 10 et 11 du dossier ressource « Le DMX 512 ».


On rappel que la <u>trame d'un canal</u> comprend 11 bits. Elle est organisée comme ci-

bit start b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 bit stop bit stop

Remarque : Le bit de **start** est toujours au « 0 » logique. Les bits de **stop** sont toujours au « 1 » logique.

Q5) Déterminez la valeur transmise par le canal 1 Calculez, en degrés, la valeur de l'angle du PAN correspondant à la valeur transmise sur le canal 1.





C) Synthèse

Le chronogramme suivant sur correspond à une trame DMX 512 transmise à l'aide du logiciel « **DMX512 Light Controller** ».

Q6) Identifiez le « Break », le « Mark After Break » et le « Start Code » de cette trame. Correspond-elle aux réglages de l'écran du logiciel « DMX512 Light Controller ».

