
### Document ressources

### 1 L'isolation thermique des bâtiments

L'isolation thermique consiste à diminuer les transferts de chaleur avec le milieu extérieur par les parois du bâtiment. La thermographie infrarouge permet de visualiser les déperditions importantes de chaleur : une caméra détecte les rayonnements infrarouges émis par les différentes zones (doc. 1).

Matériau	λ (W/m/°C)
air (sec au repos)	0,024
polystyrène	0,039
laine de verre	0,041
bois de sapin	0,15
placoplâtre	0,46
verre	1,13
terre cuite	1,15
béton plein	1,75
marbre	3
fer	72
aluminium	230
cuivre	390

Doc. 2 Valeurs du coefficient de conductivité thermique pour des matériaux du bâtiment.



**Doc. 1** Une maison vue par infrarouge : les parties claires sont révélatrices d'importantes déperditions de chaleur.

## 2 Conductivité thermique des matériaux

La conductivité thermique mesure l'aptitude d'un matériau à transmettre la chaleur par conduction.

Elle est représentée par un coefficient de conductivité  $\lambda$  qui s'exprime en watt par mètre (d'épaisseur) et par degré (W/m/°C).

Le coefficient  $\lambda$  est grand pour les matériaux conducteurs et petit pour les matériaux isolants (doc. 2).

### 3 Résistance thermique d'une couche de matériau

La résistance thermique d'une couche de matériau mesure son aptitude à s'opposer au passage de la chaleur. Elle est notée R et donnée par la relation :

$$R = \frac{e}{\lambda}$$

$$\downarrow$$

$$m^2 \cdot {^{\circ}C/W} \qquad W/m/{^{\circ}C} \qquad m$$

avec e l'épaisseur de la couche et  $\lambda$  la conductivité thermique du matériau constituant cette couche.

- Plus l'épaisseur *e* est grande, plus l'isolation thermique est importante, donc plus *R* est grand.
- Plus la conductivité  $\lambda$  est petite (matériau isolant), plus l'isolation thermique est importante, donc plus R est grand.

La résistance thermique d'une paroi est la somme des résistances thermiques des différentes couches qui la constituent :

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

# Calcul de la résistance thermique d'une paroi


Soit un mur comportant de l'intérieur vers l'extérieur :

- une couche de placoplâtre de 1 cm d'épaisseur ;
- une couche de polystyrène de 8 cm d'épaisseur ;
- une couche de béton de 14 cm d'épaisseur.

## 1 Étape 1

Recherchons les valeurs des conductivités thermiques des matériaux dans les tables.

Matériau	λ en W/m/°C
béton	1,75
placoplâtre	0,46
polystyrène	0,039



## 2 Étape 2

Calculons la résistance thermique de chacun des matériaux à partir de la relation  $R = \frac{e}{\lambda}$  avec e épaisseur exprimée en m.

- Résistance du placoplâtre :  $R_1 = \frac{0.01}{0.46} = 0.02$ .
- Résistance du polystyrène :  $R_2 = \frac{0.08}{0.039} = 2.05$ .
- Résistance du béton :  $R_3 = \frac{0.14}{1.75} = 0.08$ .

## 3 Étape 3

Pour déterminer la résistance thermique de la paroi, on additionne les résistances thermiques des différentes couches qui la constituent.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \text{ soit } R = 0.02 + 2.05 + 0.08 = 2.15 \text{ m}^2 \cdot \text{°C/W}.$$

### 4 Activité

Déterminer la résistance thermique d'un mur constitué d'une couche de placoplâtre de 1 cm d'épaisseur, d'une couche de laine de verre ( $\lambda = 0.041 \text{ W/m/°C}$ ) de 4 cm d'épaisseur et d'une brique de résistance thermique  $0.36 \text{ m}^2 \cdot \text{°C/W}$ .