

Generador de Polsos

Dispositius Programables — Enginyeria de Sistemes TIC

Previs	
Tasca prèvia 1	1
Tasca prèvia 2	
Tasca prèvia 3	2
Tasca prèvia 4	
Tasca prèvia 5	
Tasca prèvia 6	
Tasca prèvia 7	
Tasca prèvia 8	
Tasca prèvia 9	6
Tasques	6
Tasca 10	6
Tasca 11	8
Tasca 12	
Tasca 13	10
Tasca 14	10

Previs

Tasca prèvia 1

Observeu que el tros de codi de la subrutina i la macro dels codis anteriors són idèntics. Calculeu el nombre de cicles màquina (clk) que es tarda en executar aquest tros de codi en funció del valor que es carrega al registre r19 (paràmetre) en la primera instrucció.



per a cmençar a comptar farem un petit esquema dels bucles amb els temps de clk:

LDI	1	
LDI	1	
LDI	1	
SUBI	1	
BRNE	2	(((3.255 - 1).255 - 1).x-1) = cicles
SUBI	1	
BRNE	2	
SUBI	1	
BRNE	2	

Tasca prèvia 2

Tenint en compte que el rellotge del microcontrolador és de 16 MHz, calculeu el valor que s'ha de carregar al registre r19 per tal que el temps total que tarda en executar-se aquest tros de codi sigui de 0.5 s.

per a que passin 0,5 segons han de transcórrer 8 milions de cicles, és a dir la meitat de la frecuencia del avr.

$$(((3.255 - 1).255 - 1).x-1) \rightarrow 764 \cdot 254 \cdot x \rightarrow 194.000 \cdot x = 8.000.000$$

 $x = (8.000.000/194.000) = 41$

per tan, per a que transcorren 0,5 segons haurem de posar el r19 al valor 37.

Tasca prèvia 3

Una manera per crear un to audible amb una sortida digital és generant una ona quadrada de freqüència audible, per exemple fto = 600 Hz. Això ho podem aconseguir commutant entre 0 i 1 una de les potes de sortida de l'Arduino. Comproveu si la subrutina / macro waitabit serveix per poder generar una ona quadrada de fto = 600 Hz en una de les potes de l'Arduino. Si ho considereu oportú, modifiqueu waitabit. Anomeneu a la nova subrutina / macro waitato.

16Mhz / 600hz = 26666 cicles, pero volem un semicicle, llavors seran 13333 cicles per fer

Hem de trobar els valors de r17 i r18 per tal d'aconseguir 600Hz

si tenim r17= 255 r19 el deixem a 2 ja que aquest bucle fa que s'esperi massa hem de buscar r18 $(((3\cdot255-1)\cdot255-1)\cdot x-1)+4=13333 \text{ cicles } = (((3\cdot255-1)\cdot r18-1)\cdot2-1)$ $r18=13333/(1\cdot(3\cdot255-1))\cdot1=16$



Escriviu el codi assemblador que configura l'Arduino amb la pota 8 i 13 (LED) com a sortida i la pota 7 com a entrada. Aprofiteu els pull-ups interns, que es controlen amb els registres DDRx, PORTx i el bit PUD del registre MCUCR.

Tasca prèvia 5

Escriviu en el fitxer p3-codi1.s un programa en assemblador que generi un to de fto = 600 Hz en la pota 8 de l'Arduino.

per a generar una freqüència de 600Hz en la pota 8 haurem de posar r18 = 16 i el r19 = 2 r17 el deixarem a 255 tal y com hem calculat abans. Per posar la freqüència a la pota 8 haurem de escriure un OUT PORTB_o, r16

```
1 .set DDRB_o , 0x4
2 .equ PORTB_o , 0x5
3 .macro waitabit tot
          ldi r19,2
5 wait3:
          ldi r18,16
7 wait2:
          ldi r17,0xFF
9 wait1:
          subi r17,0x01
          subi r18,0x01
          subi r19,0x01
          brne wait3
16 .endm
17 .global main
18 main:
          ldi r16,0x1
          out DDRB_o,r16
1 loop:
          ldi r16,0x00
          out PORTB_o,r16
          waitabit 0x1
          ldi r16,0x1
          out PORTB_o,r16
          waitabit 0x1
          rjmp loop
```

Eric Blanco Cuevas 3



En el fitxer segon.s s'ha definit una macro amb un paràmetre.

Proposeu una manera d'aconseguir una funcionalitat similar (ús d'un paràmetre) quan des del programa principal del fitxer primer.s es fa una crida a la subrutina waitabit.

Tasca prèvia 7

Escriviu en el fitxer p3-codi2.s un programa en assemblador que generi un to de fto = 600 Hz en la pota 8 de l'Arduino, i que al mateix temps encengui i apagui el LED a una fLED = 2 Hz.

```
1 DDRB o = 0x4
2 \text{ PORTB } 0 = 0x5
3 PINB = 0x3
5 waitabit:
          ldi r18,17
7 wait2:
          ldi r17,0xFF
9 wait1:
          subi r17,0x01
          brne wait1
          subi r18,0x01
          brne wait2
          sbi PINB, 0x0
          subi r20,1
          brne waitabit
20 .global main
21 main:
          ldi r23, 0xFF
          ldi r24, 0x00
          ldi r16,0x1
          out DDRB_o,r23
6 loop:
          ldi r20, 255
          rcall waitabit
          ldi r20, 45
          rcall waitabit
          SBI PINB, 0x5
          rjmp loop /* loop forever */
```

en el previ 7 hem de fer que els 600Hz sortin per la pota 8, que aixo ja ho havien aconseguit en previs anteriors. ara el que hem proposat fer es que per a que el port del led s'encengui cada 2Hz hem de activar la sortida d'aquest cada cop que en la pota 8 passen 300Hz, aixi aconsseguirem que per a cada 300Hz que passin a la pota 8, fagi toggle a la pota 13 del led. per tant tindrem 600Hz a la pota 8 i 2Hz a la pota 13 del led.

farem una mascara per que nomes es canvi el bit de la posició de memòria. per fer això carregarem un byte amb el bit que volem canviar per exemple: LDI r20, 00100000

llegirem el port dentrada de la pota 8 i el multiplicarem per el valor de r20 que es el que habiem carregat el valor del bit que voliem canviar. a continuació farem una OR amb els dos valor, es a dir: OR r21(on carreguem el valor que hem llegit), r20

i això ens canviara nomes el bit que voliem modificar de la sortida i deixarà tots els bits que hi havien amb el mateix valor. En el codi proposat no esta fet amb mascara ja que al laboratori no va funcionar i ho vam haver de fer amb la instrucció sbi que permet canviar un sol bit. en el següent previ si que ens va funcionar per tant en allà si que surt el mètode de la mascara.



Escriviu en el fitxer p3-codi3.s un programa en assemblador per tal que quan a la pota 7 de l'Arduino hi hagi una tensió de 0 V encengui el LED i al cap d'1.5 s l'apagui. Un cop apagat, es torna a comprovar el valor de la pota 7, de manera que si encara hi ha una tensió de 0 V el LED es torna a encendre durant 1.5 s.

```
PORTB_o = 0x5
3 \text{ PINB} = 0 \times 3
4 DDRD_o = 0x0A
5 PORTD_0 = 0x0B
wait600Hz:
         ldi r18,17
         ldi r17,0xFF
0 wait1:
         subi r17,0x01
         brne wait1
         subi r18,0x01
         subi r20,1
         brne wait600Hz
.global main
main:
         ldi r19, 0x00
         ldi r22, 0b10000000
out DDRB_o,r16
         out DDRD_o, r19
comprovacio_led_pin7:
         in r23, 0x09 /*p0000000 & 10000000*/
         and r23, r22
         brne comprovacio_led_pin7
         rjmp loop1500ms
 loop1500ms:
         ldi r20, 255
         rcall wait600Hz
         rcall wait600Hz
         ldi r20, 255
         rcall wait600Hz
         rcall wait600Hz
         ldi r20, 15
         rcall wait600Hz
         SBI PINB, 0x5
         rimp comprovacio led pin7 /* loop forever */
```

El que hi ha en aquest codi del avr es simple, hem de comprovar tota l'estona quin valor hi ha en la pota 7. un cop a la pota 7 hi ha un valor de 0V el bucle loop1500ms s'activa a traves d'un rjmp del bucle de comprovació de la pota 7. un cop aques bucle ha acabat de esperar els 1,5 s que dura el bucle s'acabarà i tornarà a comprovar el pin7.

Això ens diu que si la pota 7 esta tota l'estona a 0V el led estara continuament ences en el bucle de esperar 1,5s i al acabar el bucle gastara 2 cicles imperceptibles a simple vista on el led estarà apagat i despres es tornara a encendre i aixi succesivament, per tant el que veurem si tota l'estona esta a 0V es el led continuament ences amb dos cicles apagat imperceptibles per a l'ull huma cada 1,5s.

En canvi si posem la pota 7 a 0V i posteriorment la posem a 5V el que farà es que esperarà 1,5 segons amb el led ences on no comprobara el valor del pin 7 i per tant estara els 1,5 segons ences fins que acabi el bucle i torni a comprovar si esta a 5V o a 0V i dependrà del valor que es tori a encendre o no.



Modifiqueu el fitxer p3-codi3.s, i anomeneu-lo p3-codi4.s, per tal que quan a la pota 7 de l'Arduino hi hagi una tensió de 0 V es generi un to de fto = 600 Hz durant 1.5 s en la pota 8 de l'Arduino.

```
DDRB_o = 0x4
PORTB_o = 0x5
PINB = 0x3
DDRD_o = 0x0A
PORTD_o = 0x0B
wait600Hz:
         ldi r18,17
         ldi r17,0xFF
wait1:
         subi r17,0x01
         brne wait1
         subi r18,0x01
         sbi PINB, 0x0
         subi r20,1
         brne wait600Hz
.global main
main:
         ldi r16, 0xFF
         ldi r19, 0x00
        ldi r22, 0b10000000
out DDRB_o,r16
        out DDRD_o, r19
brne comprovacio_led_pin7
        rjmp loop1500ms
loop1500ms:
         rcall wait600Hz
        ldi r20, 255
         rcall wait600Hz
        ldi r20, 255
        rcall wait600Hz
        ldi r20, 255
rcall wait600Hz
         ldi r20, 255
         rcall wait600Hz
         ldi r20, 255
         rcall wait600Hz
         rcall wait600Hz
        ldi r20, 15
rcall wait600Hz
         SBI PINB, 0x5
         rjmp comprovacio_led_pin7 /* loop forever */
```

En aquest previ el que farem es utilitzar el mateix sistema que en l'anterior previ 8 peerò en comptes de modificar la sortida del led el que modificarem serà la sortida 8 per tal que surti una freqüencia de 600Hz. Vam utilitzar el metode de mascara explicat anteriorment per tal de canviar la sortida del pin 8.

Tasques

Tasca 10

Assembleu els fitxers primer.s i segon.s, transferiu-los a l'Arduino i comproveu que no es poden observar diferències en l'efecte que tenen sobre el LED. Des-assembleu els dos programes.

avr-objdump -S nom.elf > nom.disam




Descriviu les diferències entre els dos fitxers .asm.

```
r1, r1
0x3f, r1
r28, 0xFF
r29, 0x08
0x3e, r29
0x3d, r28
             11 24
1f be
cf ef
d8 e0
de bf
                                                                                  ; 63
; 255
; 8
; 62
   6a:
6c:
6e:
70:
                                         out
ldi
ldi
                                         out
   72:
74:
              cd bf
                                         out
             0e 94 4a 00
0c 94 53 00
                                          call
                                                       0x94
                                                                    ; 0x94 <main>
   78:
                                          jmp
                                                       0ха6
                                                                     ; 0xa6 <_exit>
0000007c <__bad_interrupt>:
7c: 0c 94 00 00 jmp
                                                                    ; 0x0 <__vectors>
00000080 <waitabit>:
80: 39 e2
                                         ldi
                                                       г19, 0x29
00000082 <wait3>:
82: 2f ef
                                         ldi
                                                       г18, 0xFF
                                                                                   ; 255
00000084 <wait2>:
  84: 1f ef
                                         ldi
                                                       г17, 0xFF
                                                                                   ; 255
00000086 <wait1>:
86: 11 50
88: f1 f7
8a: 21 50
8c: d9 f7
8e: 31 50
90: c1 f7
92: 08 95
                                                      r17, 0x01
.-4
r18, 0x01
.-10
r19, 0x01
.-16
                                         subi
                                                                                   ; 1
; 0x86 <wait1>
                                         brne
                                          subi
                                         brne
                                                                                      0x84 <wait2>
                                         subi
                                                                                   ; 1
: 0x82 <wait3>
                                         brne
00000094 <main>:
                                         ldi
out
                                                       r16, 0xFF
0x04, r16
                                                                                   ; 255
; 4
            0f ef
04 b9
   94:
   96:
 00000098 <loop>:
             00 e0
05 b9
f1 df
0f ef
05 b9
                                                       r16, 0x00
0x05, r16
.-30
r16, 0xFF
0x05, r16
                                                                                   ; 0
; 5
                                         ldi
                                         out
                                         rcall
ldi
                                                                                     0x80 <waitabit>
   9c:
   9e:
                                                                                   ; 255
                                                       .-36
             ee df
f9 cf
                                          rcall
                                                                                   ; 0x80 <waitabit>
; 0x98 <loop>
   a4:
                                         rjmp
000000a6 <_exit>:
a6: f8 94
000000a8 <__stop_program>:
a8: ff cf rjm
eric@eric-pad:~/Escritorio/
                                         гјтр
                                                                                   ; 0xa8 <__stop_program>
```



```
90000068 <_
                 _ctors_end>:
                                                r1, r1
0x3f, r1
r28, 0xFF
r29, 0x08
0x3e, r29
            11 24
1f be
cf ef
                                    еог
                                    out
ldi
                                                                        ; 63
   6a:
                                                                        ; 255
   6c:
                                    ldi
                                                                        ; 8
   6e:
                                                                        ; 62
            de bf
                                    out
            cd bf
0e 94 40 00
                                    out
                                                0x3d, r28
                                                                         : 61
                                    call
   74:
                                                               0x80
                                                0x80
                                                                       <main>
            0c 94 59 00
                                                0xb2
                                                            ; 0xb2
                                                                       < exit>
                                    jmp
 ; 0x0 <__vectors>
00000080 <main>:
                                                г16, 0xFF
0x04, г16
                                                                        ; 255
; 4
            0f ef
04 b9
                                    ldi
   82:
 00000084 <loop>:
                                                r16, 0x00
0x05, r16
r19, 0x29
r18, 0xFF
            00 e0
05 b9
                                    ldi
                                                                        ; 0
                                    out
ldi
   86:
           39 e2
2f ef
1f ef
11 50
f1 f7
21 50
d9 f7
31 50
c1 f7
05 b9
39 e2
2f ef
11 50
d9 f7
21 50
d9 f7
21 50
d9 f7
e9 cf
   88:
                                    ldi
ldi
   8a:
                                                                           255
                                                r17, 0xFF
r17, 0x01
                                                                           255
   8c:
                                    subi
   8e:
                                                .-4
г18, 0х01
   90:
                                    brne
                                                                           0x8e <loop+0xa>
                                    subi
   94:
                                    brne
                                                                           0x8c <loop+0x8>
   96:
                                    subi
                                                г19, 0x01
                                                .-16
r16, 0xFF
0x05, r16
r19, 0x29
                                                                           0x8a <loop+0x6>
   98:
                                    brne
   9a:
                                    ldi
                                                                           255
                                    out
                                                                          41
255
255
   9e:
                                                г18, 0xFF
   a0:
                                    ldi
                                    ldi
                                                r17, 0xFF
r17, 0x01
   a2:
                                    subi
   a4:
                                    brne
                                                                           0xa4 <loop+0x20>
   a8:
                                    subi
                                                г18, 0x01
                                    brne
                                                                           0xa2 <loop+0x1e>
                                                г19, 0х01
.-16
.-46
   ac:
                                    subi
                                                                        ; 0xa0 <loop+0x1c>
; 0x84 <loop>
   ae:
                                    brne
                                    гјтр
000000b2 <_exit>:
b2: f8 94
000000b4 <__stop_program>:
b4: ff cf rju
                                    гјтр
                                                                        ; 0xb4 <__stop_program>
```

Tasca 11 Comproveu el correcte funcionament de p3-codi1.s.



podem veure que el osciloscopi ens mostra el correcte funcionament del codi ja que ens marca que te una fto = 600Hz que es el que voliem



Tasca 12

Comproveu el correcte funcionament de p3-codi2.s.




Com podem veure el osciloscopi marca 600Hz i 2Hz en les potes desitjades.



Tasca 13


Comproveu el correcte funcionament de p3-codi3.s.



Aqui podem veure com al posar el pin 7 a 0V i seguidament el posem a 5V el que teoricament hauria de fer es esperar amb el led ences 1,5 s i apagar-se perque estara a 5V. I efectivament es el que ens mostra l'osciloscopi, 1,5s exactes.

Tasca 14

Comproveu el correcte funcionament de p3-codi4.s.



El que hi trobem aqui es la mateixa dinamica que en l'anterior, posem el pin7 a 0V i seguidament a 5V i hauriem de veure a la pota 8 els 600Hz que efectivament es el que ens mostra l'osciloscopi.