

ACTIVITÉ 6C: Perte d'énergie dans une canalisation

La récupération des eaux pluviales dans une cuve, permet d'arroser son jardin sans utiliser l'eau du réseau d'eau potable. Il est nécessaire d'installer un système d'irrigation comportant une pompe et des canalisations. Les pertes d'énergie dans le réseau d'eau doivent être évaluées pour dimensionner au mieux l'installation.

A l'aide du simulateur EPANET de l'activé précédente, on se propose d'étudier les pertes d'énergie dans une canalisation.

1. A l'aide de la relation de Bernoulli et de la conservation du débit, montrer que la perte d'énergie dans un fluide dans une conduite horizontale de section constante entraine une baisse de pression du fluide.

On souhaite modéliser la différence de pression appelée perte de charge à l'aide du simulateur.

2. Quels sont les paramètres de la conduite qui peuvent influer sur la perte de charge.

Partie 1: Influence de la longueur de la canalisation

Le simulateur permet, en certains points de la canalisation, d'insérer des nœuds qui correspondent à des prises de mesure de pression. On peut ainsi mesurer la pression en différents points de la conduite pour un débit constant.

- 1. Réaliser le protocole du document 2.
- 2. Modéliser la perte de charge en fonction de la longueur de la canalisation.
- 3. En déduire la perte de charge par mètre en mCE.m⁻¹ puis en kPa.m⁻¹.

DOCUMENT 1 : caractéristique de la conduite

	Longueur (m) par rapport à l'origine	
Noeud 2	100	
Noeud 3	200	
Noeud 4	300	
Noeud 5	500	
Noeud 6	600	
Noeud 7	700	

DOCUMENT 2: protocole 1

- ☑ Ouvrir le fichier « influence longueur.net » et exécuter la simulation.
- ☑ Cliquer sur l'icône tableau et cocher nœuds du réseau.
- ☑ Cliquer sur l'icône options et ne cocher que les propriétés suivantes de l'écoulement :
 - Pression
- ☑ Copier les valeurs du tableau dans une feuille de calcul d'un tableur.
- \square Calculer la perte de charge $\Delta p = p_{noeud} p_0$ en chaque nœud de la canalisation (p_0 désignant la pression à l'entrée de la canalisation en mètre de Colonne d'eau (mCe) (égale à 42 mCe dans notre exemple).
- ☐ Tracer la perte de charge en fonction de la longueur de la canalisation.

Partie 2 : Influence du débit et du diamètre de la canalisation

Le simulateur permet de réaliser un réseau d'eau en étoile. A chaque nœud de pression, on mesure la pression. Le simulateur affiche le débit dans chaque tuyau du réseau. Le diamètre de chaque tuyau est fixé à 30 mm.

- 4. Réaliser le protocole du document 4.
- 5. Recommencer en changeant le diamètre de chaque tuyau (40 mm puis 100 mm).
- **6.** Comment varie la perte de charge en fonction du débit ?
- 7. Comment varie la perte de charge en fonction du diamètre ?

DOCUMENT 3 : caractéristique du réseau

	Débit (m³.h ⁻¹)	
Noeud 2	1	
Noeud 3	2	
Noeud 4	3	
Noeud 5	4	
Noeud 6	5	
Noeud 7	6	
Nœud 8	7	

DOCUMENT 4: protocole 2

- ☑ Ouvrir le fichier « debit_pression.net » et exécuter la simulation.
- ☑ Cliquer sur l'icône tableau et cocher nœuds du réseau.
- ☑ Cliquer sur l'icône options et ne cocher que les propriétés suivantes de l'écoulement :
 - Pression
- ☑ Copier les valeurs du tableau dans une feuille de calcul d'un tableur.
- \square Calculer la perte de charge $\Delta p = p_{noeud} p_0$ en chaque nœud de la canalisation (p_0 désignant la pression à l'entrée de la canalisation en mètre de Colonne d'eau (mCe) (égale à 42 mCe dans notre exemple).
- ☑ Tracer la perte de charge en fonction du débit.