A LÍDER Balanças

Tutorial de uso do TesteCOM.exe



Programa para teste de comunicação com balança Líder v.1.0 14/05/2012

Copyright (c) 2001 Líder Balanças

Arquivo: TesteCOM.exe

Descrição

Este programa tem a finalidade de testar a comunicação utilizando o módulo eletrônico Líder, microcomputador padrão IBM-PC, com portas seriais e sistema operacional Windows de qualquer versão instalado.

Instalação

Copie o arquivo TesteCOM.exe para o C: em qualquer pasta.

Conecte o cabo serial, fornecido junto com modulo eletrônico, à porta serial do PC.

Caso não possua o cabo, este é o esquema para a montagem do mesmo:


Descrição do cabo de interligação serial padrão INDICADOR ⇔PC:			
INDICADOR			PC
Sinal	Conector DB9 - fêmea		Conector DB9 - fêmea
RXD	Pino 2	⇔	Pino 2
TXD	Pino 3	\$	Pino 3
GND	Pino 5	⇔	Pino 5

LÍDER Balanças

Tutorial de uso do TesteCOM.exe

No "painel de controle" do Windows, ícone "Sistema", Guia "Gerenciador de Dispositivos", item "Portas (COM & LPT)", verifique se a porta serial escolhida esta disponível na listagem. Se não estiver presente, ela deverá ser instalada.

Utilização



Tela do programa TesteCOM.exe.

Selecione a porta e velocidade de comunicação.

Clique no botão "Conectar".

Os pesos lidos da balança serão mostrados no quadro "Dados recebidos", juntamente com os caractes "E" (Peso estável) e "I" (Peso instável).

Se a porta estiver sendo utilizada por outro processo aparecerá a seguinte mensagem:

