SCR laborator 1 – instructiuni experiment demo

- 1. Deschideti Matlab 2018, verificati cablul de alimentare si cablul de USB ale robotului.
- 2. In Comand Window rulati comanda "seriallist". Vor aparea 2 porturi de obicei, COM 1 tot timpul, iar al doilea port COM este cel care trebuie setat pentru robot ulterior.
- 3. Descarcati fisierul SliderMove.m si setati ca Directorul Curent din Matlab sa contina acest fisier.
- 4. In Comand Window apelati functia SliderMove cu argumentul "COMX" unde "X" este nr-ul portului gasit la pasul anterior. Ex: SliderMove("COM7").
- 5. Se va deschide o fereastra in Matlab cu slidere pentru fiecare cupla (joint) al robotului. Valoarea fiecarui slider este intre 0 si 180 de grade, in care 90 de grade reprezinta pozitia de mijloc.
- 6. Porniti robotul de la comutator si miscati manual robotul astfel incat sa fie in pozitia de initializare (pozitia va fi explicata de catre responsabilul de laborator).
- 7. Miscati foarte putin unul dintre slidere astfel incat sa porneasca robotul.
- 8. Miscati in incrementi mici sliderele si vizualizati miscare robotului, avand grija ca robotul sa nu loveasca obstacole sau sa nu se prinda anumite cabluri.
- 9. La final se opreste robotul de la comutator si se inchide fereastra cu slidere. E important ca la oprirea robotului sa tineti cu mana efectorul final astfel incat robotul sa nu se loveasca de masa.