

通信原理

湘潭大学 自动化与电子信息学院

教师: 柳文

Email: l_wen9209@sina.com

QQ: 532390179

课程特点

专业理论基础:

※介绍通信系统中基本理论、基本技术和一些简单应用,为分析、设计和研究复杂的通信系统打下基础,也为后续专业通信课程学习提供基础。

学习方法:

※ 理论联系实际,注重基本理论、概念和技术的学习,将所学理论应用到日常生活中,解释所遇到的与通信相关的问题,多动脑,善于揣摩。关注通信领域的最新发展。

学习资源


参考书目:

- 1. 樊昌信等, 《现代通信原理》, 清华大 学出版社;
- Contemporary Communication
 Systems using Matlab, Proakis and Salehi;
- 3. 通信原理学习指导、辅导等类书籍

国家精品课程网站和国家资源共享课程网站:

http://ste.xidian.edu.cn/txyl/

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6642.htm



课程基本内容

- 绪论
- 确知信号
- 随机过程
- 信道
- 模拟调制系统
- 数字基带传输系统
- 数字带通传输系统
- 数字信号的最佳接收
- 信源编码
- 差错控制编码
- 正交编码、伪随机序列、同步等基本概念





成绩考核与评定

本课程是考试课程,考核的形式是闭卷。

本课程的期评成绩采取百分制,包括考试成绩和平时成绩和实践成绩,其中平时成绩由作业成绩、课堂成绩(签到和课堂问答)决定。

期评成绩的计算公式如下: 期评成绩 = 平时成绩* 20 % + 考试成绩* 70% + 实践成绩* 10%

助教:陈荣 电话: 18473262986 QQ: 1507173192



第1章 缩论

学



通信的基本概念

- 通信系统模型
- 1.3 通信系统分类与通信方式
- 1.4 信息及其度量
- 1.5 通信系统主要性能指标









博学笃行 感德日新

通信: 发送者和接收者之间,通过某种媒体,进行的信息 传输与交换


电信: 利用电信号传输 信息 的通信方式

对于人类社会而言,通信非常重要,它改变了人们的生活方式,工作方式;推动了人类社会发展。

(1) 古代通信


















(2) 近代通信

近代通信的主要特征是"电通信"


• 1837年,莫尔斯发明了有线电报,开创了电信新时代---数字通信的开始;

1844年莫尔斯发送世界上第一封电报: "上帝啊,你创造了何等的奇迹"





• 1876年, 贝尔发明了有线电话——模拟通信的先驱;









 1864年,麦克斯韦预言电磁波 的存在;

麦克斯韦的伟大工作 $\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\partial \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$ $\nabla \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) = \mu_0 \left[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t) + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} \right]$ $\nabla \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\boldsymbol{r},t)$ $\nabla \cdot \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) = 0$ 电磁波:传递信息的无形信使







- 1887年, 赫兹试验证实电磁波的存在
- 1901年,马可尼利用电磁波,实现横跨大西洋的无线电波通信,开启电磁波应用于实用通信先河;
- 1906年, 德弗雷斯特发明真空三极管, 使无线通信获得普及应用;

- 1918年,阿姆斯特朗发明了超外差接收机,调幅无线电广播问世;
- 1948年, 英国广播电视台(BBC)开播;
- 1948年,英国发表了信息论的奠基之作 《通信的数字理论》,推动了整个通信领 域的数字化革命。



(3) 现代通信

20世纪50年来,随着晶体管和集成电路出现,通信进入现代通信阶段。

电话、电视、广播、网络和光纤等现代通信手段, 传输话音、 图像、文字、视频等多媒体信息。

- 1961~1970年,立体声调频广播、集成电路、卫星通信步入实用阶段;
- 1971~1980年,演示蜂窝电话系统、个人计算机出现、大规模IC时代到来,光纤通信系统投入商用;
- 1981~1990年, IBM PC机出现、传真机广泛实用、GPS完成部署;



• 1991~2000年, GSM移动通信投入商用、Internet和www普及、掌上电脑, 数字蜂窝……;

20世纪末,人类进入信息时代。物联网,数字电视,3G、4G、5G通信,量子通信,人工智能, 大数据,云计算······



当前,通信已成为现代信息时代发展最快的行业之一

消息

: 通信系统传输 的对象。形式多种:

>连续消息:

语音、温度、图像

>离散消息:

数据、文字、符号···

信号

· 消息的电表示 形式/传输载体。

▶模拟信号:

信号参量取值连续

>数字信号:

信号参量取值离散



消息中蕴含的有效内容。

消息 —— 信息的物质载体,信息的外在表现形式

●连续消息: (状态连续)语音、图像、温度等

● 离散消息: (状态可数)文字、数据、符号等

信息 —— 消息的内涵, 即消息中包含的有效内容


例:播报天气。语音是天气预报的表现形式,而天气情况是语音的内涵

同样的信息,可用不同形式的消息来表述


例:天气的"晴"和"雨"可用用语音表述,也可用符号表述, 消息的形式不同,但其内涵是一样的

- 信号 —— 消息的传输载体,在电信系统中,信号是消息的电表示形式
 - 模拟信号:参数取值连续(不可数)
 - ·数字信号:参数取值离散(可数,有限个)

三者关系:




① 模拟信号 和 数字信号:



区分原则: 看携载消息的信号参量取值。

② 消息 ~ 电信号的转换:



- > 话筒 (声音传感器) 把声音转变成音频信号;
- > 数字终端把符号转变成数字信号;
- > 摄像机把图像转变成视频信号;
- > 热敏电阻 (温度传感器) 把温度转变成电信号。

基于以上对 消息、信息和信号的理解:

学

通信

就是利用电信号传输消息中所包含的信息。

1/14

完成通信过程所需的电子设备和信道的

总体—— communication system

通信系统





第1章 鑙论



通信的基本概念

- 通信系统模型
- 通信系统分类与通信方式 1.3
- 信息及其度量
- 通信系统主要性能指标 1.5







博学笃行 感德日新




§ 1. 2. 1 通信系统的一般模型



§ 1. 2. 1 通信系统的一般模型



§ 1. 2. 2 模拟通信系统模型




两对重要变换:

模拟消息(连续消息) 原始电信号(基带信号)

基带信号 🔶 已调信号(频带信号、带通信号)

§ 1. 2. 3 数字通信系统模型



§ 1. 2. 3 数字通信系统模型

优点:

- 抗干扰能力强,通过再生可消除噪声积累。
- 传输差错可控,改善传输质量。
- 易于与各种数字终端接口,易于处理、存储、交换和 利用计算机进行管理和采用现代数字处理技术。
- 易于集成,小型化、微型化,功耗低,灵活通用。
- 易于加密,实现保密通信。



缺点:

- 占用频带宽,频带利用率低;
- 对同步要求高,设备复杂。



第1章 缩论

学



通信的基本概念

通信系统模型

- 1.3 通信系统分类与通信方式
- 1.4 信息及其度量
- 1.5 通信系统主要性能指标



博学笃行 感德日新



§ 1. 3. 1 通信系统的分类

按信道中传 输信号特征	按传输媒 质分类	按通信业 务分类	按传输方 式分类	按传输信号 复用方式	按工作波 段分类
模拟通信系统数字通信系统	有线无线	•电话 •数据 •图像 •····	•基带传输 •带通传输	• FDM (频分) • TDM (时分) • CDM (码分) • SDM (空分)	长波中波短波

注: 同一个通信系统可以分属于不同分类。

例: AM广播系统: 中短波通信、模拟通信、带通传输系统 (调制系统)


§ 1. 3. 1 通信系统的分类


无线电通信 按工作波段分类

序号	频段名称	频段范围	波段	名称	波长范围
1	极低频(ELF)	3Hz — 30Hz	极长波		10000km-100000km
2	超低频(SLF)	30Hz-300Hz	超长波		1000km-10000km
3	特低频(ULF)	300Hz-3000Hz	特长波		100km-1000km
4	甚低频(VLF)	3kHz-30kHz	甚长波		10km-100km
5	低频(LF)	30kHz-300kHz	长波		1km-10km
6	中频(MF)	3000kHz-3MHz	中波		100m-1000m
7	高频(HF)	3MHz-30MHz	短波	1 /	10m-100m
8	甚高频(VHF	30MHz-300MHz	超短波(米波)	1m-10m
9	特高频(UHF)	300MHz-3GHz	分米波		10cm-100cm
10	超高频(SHF) 7	3GHz-30GHz	厘米波	微波	1cm-10cm
11	极高频(EHF)	30GHz-300GHz	毫米波		1mm-10mm
12	至高频(THF)	300GHz-3THz	亚毫米波		0. 1mm-1mm

§ 1. 3. 1 通信系统的分类

频段名称	主要传播方式	业务分配	
超低频 (超长波)	地面-电离层波	长波电台、水	
30 Hz-300 Hz	导传播	下潜艇通信	
甚低频 (甚长波)	地波、天波、地	远距离通信;	
3 Hz - 30 kHz	面-电离层波导	地下水下通信	
低频 (长波)	44分 工分	工化山涌岸	
30 kHz-300 kHz	地波、天波	无线电通信 	
中频 (中波)		17年文宁極	
0.3 MHz - 3 MHz	地波、天波 	近距离广播	
高频 (短波)	地波(低频端)、	国际广播; 航	
3 MHz-30 MHz	天波	空、航海通信	
甚高频 (米波)	对流层、电离层	调频广播; 电	
30 MHz-300 MHz	散射传播	视广播	
超高频 (分米波)			
300 MHz-3GHz	 视距传播; 对流		
特高频 (厘米波)		公共移动通信;	
3 GHz-30 GHz	层散射传播;行	卫星通信	
极高频 (毫米波)	星际空间传播		
30 GHz-300 GHz			





§ 1.3.2 通信方式


按传输方向与时间的关系分类

单工通信: (单向)

湘


半双工通信: (双向,不同时)

双工通信: (双向,同时)



§ 1. 3. 2 通信方式

并行传输和串行传输




优点:节省传输时间,速度快;

缺点: 需要 n 条通信线路, 成本高;

应用: 计算机和打印机之

间的数据传输



优点:成本低,只需一条通信信道;

缺点:速度慢,需要外加同步措施。

应用:远距离的通信。



第1章 鑙论

通信的基本概念

通信系统模型

- 通信系统分类与通信方式 子信息
- 信息及其度量
- 通信系统主要性能指标



博学笃行 感德日新



0

- 通信系统的主要任务是传输信息。信源产生的是消息。消息中包含信息
- 消息是信息的具体形式,其出现是随机的,无法预知的。
- 信息是消息的本质内容,是抽象的。
- 消息: 信息的物理表现形式,即符号、文字、语 音、图像等。
- 信息: 消息的内涵,即消息中所包含的对接收者来说事先不知道的内容。

对被传输消息中所包含的信息进行定量测量——引入信息量的概念信息量: 衡量消息中所包含信息多少的一个物理量

如何度量<mark>消息</mark>中所含的 信息量

如何度量消息中所含的信息量

原则:

- 度量方法与消息的种类无关
- 与消息的重要程度无关

哪个信息量大?

举例:

- 某客机坠毁
- 明天下雨



可见: ①消息中所含信息量与不可预测性或不确定性有关;

- ②消息出现的概率越小,消息携带的信息量就越多;
- ③ 相互独立的消息数量越多,携带的信息量就越多。

$$P\rightarrow 1$$
, $I\rightarrow 0$; $P\rightarrow 0$, $I\rightarrow \infty$

$$P(x) < P(y), \qquad I(x) > I(y)$$

哈特莱首先提出采用消息出现的概率的对数测度定义信息量。

$$I = I\{P(x)\} = \log_a \frac{1}{P(x)} = -\log_a P(x)$$

a=2,信息量单位是比特(bit)记b;

- a = e,信息量单位是奈特(nat);
- a = 10, 信息量单位是哈特莱(H); 信息量单位是哈特莱(H);

对于离散信源,M个波形等概发送,且每一个波形的出现是独立的,则传送M进制波形之一的信息量为

$$I = \log_2 \frac{1}{P} = \log_2 M(bit)$$

【例】 对二进制信源(0,1)和四进制信源(0,1,2,3) 试求: 等概率发送符号时, 每个符号的信息量。

解: 对二进制信源
$$P(0) = P(1) = 1/2$$
 $I_0 = I_1 = \log_2 2 = 1b$

$$I_0 = I_1 = \log_2 2 = 1$$
b

对四进制信源
$$P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = 1/4$$

$$I_0 = I_1 = I_2 = I_3 = \log_2 4 = 2b$$

概率相同,每个符号蕴含的信息量也相同;

土进制的每个码元含 1(b)

四进制的每个码元含 2 (b)

M进制的每个码元含log₂ M (b)

离散信源的统计特性

若一离散信源产生N种不同的符号,

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ P(x_1) & P(x_2) & \cdots & P(x &) \end{bmatrix} \qquad \boxed{\mathbb{E}} \qquad \sum_{i=1}^n P(x_i) = 1$$

则统计独立的 N 个符号的离散信源的平均信息量为 总

$$H = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)}$$
 (bit/symbol)

类比于热力学的熵,H称为<mark>信源的熵</mark>

 $S = k \ln \Omega$ 商是系统内分子热运动混乱 生或无序性的一种度量

【例】 对四进制信源(0,1,2,3), P(0)=3/8, P(1)=P(2)=1/4, P(3)=1/8, 试求信源的平均信息量。

$$H = \sum_{i=1}^{M} p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)}$$
 $I_i = \log_2 \frac{1}{P(x_i)}$

$$H = P(0)I_0 + P(1)I_1 + P(2)I_2 + P(3)I_3 = 1.906$$
 (b/符号) 前面可知: 概率相同, $H=2$ (b/符号)

等概时, 熵最大:

$$H_{\text{max}} = \log_2 M$$

【例】一离散信源由0, 1, 2, 3四个符号组成,它们出现的概率分别为 3/8, 1/4, 1/4, 1/8, 且每个符号的出现都是独立的。试求某消息 201020130213001203210100321010023102002010312032100120210 的信息量。

解: 方法1, 利用信息的相加性

0:23次,1:14次,2:13次,3:7次,共57个符号

$$I = \sum_{i=1}^{4} n_i \log_2 \frac{1}{P(x_i)} = 23 \log_2 \frac{8}{3} + 14 \log_2 4 + 13 \log_2 4 + 7 \log_2 8 = 108.55 \text{(bit)}$$

方法2,利用信源的熵

$$H = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)} = \frac{3}{8} \log_2 \frac{8}{3} + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{8} \log_2 8 = 1.906(b/\%\%)$$

$$I = 57 \times H = 57 \times 1.906 = 108.64(b)$$

一条由m个符号构成的消息,其信息量为I = mH



第1章 鑙论

通信的基本概念

通信系统模型

- 通信系统分类与通信方式 子信息 1.3
- 1.4 信息及其度量
- 通信系统主要性能指标





博学笃行 感德日新



§ 1.5 通信系统主要性能指标

通信系统中常用的性能指标有:

有效性, 可靠性, 适应性, 经济性, 保密性, 标准性,

维修性和工艺性等。

有效性

- 传输一定信息所 占用的频带宽度
- 频带利用率
- •速度



相互矛盾, 相互联系

可互换。

可靠性

- •传输信息的准确、程度
 - 差错率
- •质量

- 1. 模拟通信系统
- ①有效性:有效传输频带
- ②可靠性:接收端最终的输出信

噪比

- 2. 数字通信系统
- ① 有效性:码元传输速率/信息传输速率/频带利用率
- ②可靠性: 误码率/误信率

§ 1.5.1 有效性指标

(1) 码元传输速率 $R_{\rm B}$ (简称传码率、波特率、符号速率)

• 定义: 单位时间内传输码元的数目,

• 单位: 波特(Baud), 记B

• 计算:若一个码元持续时间为 T_s ,则

$$R_{\rm Bd} = \frac{1}{T_{\rm s}} \qquad ({\rm B})$$

注:码元速率与进制无关,只与码无长度下。有关

【例】1秒内传输1000个码元,则 $R_{
m B}=1000$ Baud

§ 1.5.1 有效性指标

(2) 信息传输速率 R_{b} (传信率、比特率)

• 定义:单位时间内传输的平均信息量或比特数,

• 单位: 比特/秒, 记bit/s, b/s, bps

每个码元或符号通常都含有一定比特数的信息量,因此码元 速率和信息速率有确定的关系 *H*为纽带


若信源的码元速率为 R_B ,熵为H,则该信源的平均信息速率为

$$R_{\rm b} = R_{\rm B} \cdot H$$
 (bps)

H为信源中每个符号所含的平均信息量。

独立等概时: $R_b = R_B \log_2 M$ (bps)

M=2时, $R_{\rm b}=R_{\rm B}$



§ 1.5.1 有效性指标

频带利用率 η

衡量在一定传输速率下, 所占用的信道的频带宽度 把带宽和传输速率联系起来

定义:单位频带内码元传输速率

$$\eta = \frac{R_{Bd}}{B} \quad (Bd/Hz)$$

或单位频带内信息传输速率





§ 1.5.2 可靠性指标

误码率 P_e (码元差错率)

$$P_e = \frac{$$
错误码元数}
传输总码元数

误信率
$$P_b$$
(信息差错率)
$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

$$P_e = P_b$$
的关系
$$- \text{ 二进制} - P_e = P_b$$

- 二进制—— $P_e = P_b$
- M进制—— $P_e > P_b$

小 结

- ※ 通信系统的组成及各部分功能
- ※ 通信系统的分类与通信方式
- ※ 信息及其度量
 - ※ 通信系统的主要性能指标

