

Fakultät für Physik Elektronik-Praktikum

Bussysteme


RS485 / CAN Platine



Wir verwenden folgende Platine:

https://www.waveshare.com/rs485-can-hat.htm

Die Anschlüsse A und B sind für den RS485 Bus, H und L für CAN vorgesehen Alle Teilnehmer sind bereits über CAN verbunden





Ein Temperatur / Luftfeuchtesensor soll über die RS485 Schnittstelle abgefragt werden. Verwende dazu das Programm im Anhang.


Aufbau 1Pkt Programm 1Pkt

Das Modul XY-MD02 ist mit einem SHT20 Sensor bestückt.

Die Spannungsversorgung (5V, GND) erfolgt hier vom Raspi. Bei Platzierung des Sensors in größerer Distanz kann eine externe Spannungsversorgung notwendig sein (Leitungslänge bei RS485 bis 1000m)

Wir verwenden die Bibliothek "minimalmodbus" für den Datentransfer

https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/stable/



RS485 Programm für XY-MD02 Temperatur



Übertragung bei read_register(register, Dezimalstellen, Function-code)

Lese die Temperatur aus Register1 mit 1 Kommastelle, Function-Code=4 temperature=instrument.read register(1,1,4) # Register mit der Temperatur einlesen

Aus Datenblatt:

			ModBus	Command			
		Master Rea	ad Temperatur	re Command Fr	rame(0x04)		
Device Address	Function Code	Starting Address Hi	Starting Address Li	Quantity Hi	Quantity Li	CRC Hi	CRC Li
0x01	0x04	0x00	0x01	0x00	0x01	0x60	0x0A
		Response Te	mperature Val	ue from Slave			
Device Address	Function Code	Bytes	Temp Hi	Tmep Li	CRC Hi	CRC Li	
0x01	0x04	0x02	0x01	0x31	0x79	0x74	

For example:

Temperature value=0x131, converted to a decimal 305, so the actual temperature value = 305/10 = 30.5°C

Note: Temperature is signed hexadecimal number, temperature value = 0xFF33, converted to a decimal - 205, so the actual temperature = -20.5 °C

RS485 Programm für XY-MD02 Feuchte



Übertragung bei read_register(register, Dezimalstellen, Function-code)

Lese Feuchte aus Register 2 mit 1 Kommastelle, Function-Code=4 humidity=instrument.read_register(2,1,4) # Register mit der Feuchtigkeit einlesen

Aus Datenblatt:

Device Address	Function Code	Starting Address Hi	Starting Address Li	Quantity Hi	Quantity Li	CRC Hi	CRC Li
0x01	0x04	0x00	0x02	0x00	0x01	0x90	0x0A
		Response l	Humidity Value	from Slave			
Device Address	Function Code	Bytes	Humidiyt Hi	Humidity Li	CRC Hi	CRC Li	
0x01	0x04	0x02	0x02	0x22	0xD1	0xBA	

RS485 Programm für XY-MD02



```
import minimalmodbus
import time
# Konfigurieren und Starten der Schnittstelle
# (Serielle Schnittstelle muß auch aktiviert sein [Startmenü/Einstellungen/Raspberry-Pi-Konfiguration/Schnittstellen/"Serial Port"])
instrument =minimalmodbus.Instrument('/dev/serial0',1) # 1 ist die Geräteadresse
instrument.serial.baudrate=9600
instrument.serial.timeout=0.5
while True:
  temperature=0
  humidity=0
  try:
     temperature=instrument.read_register(1,1,4) # Register mit der Temperatur einlesen
  except minimalmodbus.NoResponseError:
                                    # Fehlermeldung
     print("Modbus timeout")
  try:
     humidity=instrument.read register(2,1,4) # Register mit der Feuchtigkeit einlesen
  except minimalmodbus.NoResponseError:
     print("modbus timeout")
                                 # Fehlermeldung
  #Ausgabe
  print('T=',temperature,'Hum=',humidity,'%RH')
  time.sleep(1)
```

CAN Daten senden



Schreib die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte auf den CAN-Bus

Das Format soll wie folgt definiert werden:

Arbitration ID: Tischnummer (1-6)

Daten:

Byte1: Temperatur Vorkomma
Byte2: Temperatur Nachkomma
Byte3: Luftfeuchte (ohne Komma)

Byte4 bis 8: 0 (es werden immer 8 Bytes übertragen)

2Pkt

CAN Daten senden Beispielprogramm



```
import os
import can
import time
# CAN konfigurieren und starten
os.system('sudo ip link set can0 type can bitrate 100000')
os.system('sudo ifconfig can0 up')
can0 = can. ThreadSafeBus(channel = 'can0', bustype = 'socketcan ctypes')
# Adresse zur Arbitrierung speichern
ARB ADRESSE = 0x007 # hier die Tischnummer verwenden
# Ausführen einer Schleife zum Versenden von 256 CAN-Botschaften im 1-Sekunden-Abstand
for i in range(0,256,1):
  msg = can.Message(arbitration_id=ARB_ADRESSE, data=[0,1,2,3,4,5,6,i], extended_id=False)
  can0.send(msg)
  print(i)
  time.sleep(1)
print ("Ende")
# Bei Bedarf can stoppen
#os.system('sudo ifconfig can0 down')
```

CAN Daten lesen



Lies vom CAN-Bus die Daten laut nachstehendem Programm

Zum Testen senden wir laufend folgende Message:

Arbitration ID=0

Byte1= 30

Byte2= 5 30,5°C, 40%RH

Byte3= 40

Byte4-8: 0

2Pkt

CAN Daten lesen Beispiel



```
import os
import can
import wiringpi as wpi
# CAN-Bus konfigurieren und starten
# (Eintrag in /boot/config.txt muss vorhanden sein)
os.system('sudo ip link set can0 type can bitrate 100000')
os.system('sudo ifconfig can0 up')
can0 = can. ThreadSafeBus(channel = 'can0', bustype = 'socketcan ctypes')
while True:
  # Warten auf den Empfang einer CAN-Botschaft, wird 3 Sekunden lang keine Botschaft empfangen, erfolgt eine Meldung "Timeout"
  msg = can0.recv(3.0) # Timeout von 3s
  if msg is None:
    print('Timeout, no message') # wenn lange keine Botschaft empfangen wurde --> Timeout
  else:
    # Ausgabe der empfangenen Daten
    msg daten = msg.data
    print (msg daten)
    # Ausgabe der arbitration id und der CAN-Botschaft
    arbid = msg.arbitration id
    print (arbid)
    print (msg)
#Beenden
os.system('sudo ifconfig can0 down')
```

Darstellung der Temperatur/Feuchtewerte



Programmiere mittels GUI ein Fenster, in dem laufend die Temperatur- und Luftfeuchtewerte aller Teilnehmer (0-6) in Textfeldern dargestellt werden. Verwende zur Zuordnung die arbitration ID.

3Pkt

Nachdem hier keine Eingabe notwendig ist, brauchen wir auch kein threading, wir können daher das Fenster mit

event, values = window.read(timeout=5)

aufrufen

Darstellung der Temperatur/Feuchtewerte



```
import PySimpleGUI as sq
T1=20
RH1=35
T2=22
RH2=40
layout = [
     [sg.Text("Tisch"), sg.Text("Temp:"),sg.Text("RH:")],
     [sg.Text(" 1 "), sg.Text("", size=(6,1), key="-T1-"), sg.Text("", size=(8,1), key="-RH1-")],
     [sg.Text(" 2 "), sg.Text("", size=(6,1),key="-T2-"),sg.Text("", size=(8,1), key="-RH2-")]
window = sg.Window('T/RH', layout)
while True:
  event, values = window.read(timeout=5)
  if event == sq.WIN CLOSED:
     break
  window['-RH1-'].update(str(RH1))
  window['-T1-'].update(str(T1))
  window['-RH2-'].update(str(RH2))
  window['-T2-'].update(str(T2))
window.close()
```

Fernschaltung 1



1Pkt

Schließe dazu wieder die Lampe über die Relaisplatine am Raspi an.

Aufbau Lampenschaltung

Nun müssen wir uns auf ein Message-Protokoll für die Übertragung einigen. Der Vorschlag ist:

Programm 3Pkt

Arbitration ID: eigene Tischnummer (0-6)

Byte1: Tischnummer des Teilnehmers, dessen Lampe geschaltet werden soll

Byte2: 0 für aus, 255 für an

Byte3-8: 0

Wir senden zum Testen ein Steuersignal für alle Teilnehmer laut obigem Übertragungsprotokoll

Die eingehenden Messages müssen nun überprüft werden, ob ich angesprochen bin (Byte1= meine Tischnummer).

Danach je nach Inhalt von Byte2 die Lampe ein- oder ausschalten

Fernschaltung 2



Nun soll jeder Teilnehmer die Lampe eines anderen schalten können.

Wir verwenden wieder die grafische Oberfläche mit threading.

In einem Thread soll permanent überprüft werden ob eine Message für mich bestimmt ist. Dann je nach empfangenen Daten die Lampe ein/ausschalten

In einem Fenster soll der anzusprechende Teilnehmer und dessen Lampenstatus eingegeben werden (Texteingabe oder Radiobuttons...) Über die Schaltfläche 'SEND' wird dann die Nachricht auf den Bus geschrieben

Beispielprogramm zum Download auf MOODLE

4 Pkt