


FOR
FRONT RIGHT
REAR LEFT



A x (4)



B x (3)



C x (4)



M8 (x8)

M8 (x7)




M8 (x7)



HONDA HRV 1999-2006 RUNNING BOARD

instructions




detaylar için

for details

detaylar için

for details



FRONT - REAR BRACKET

