
# Creación de sintetizadores utilizando Arduino y la biblioteca Mozzi.

Esp. Ing. Ernesto Gigliotti



## **Ernesto Gigliotti**



Ingeniería electrónica. UTN FRA



Especialización en sistemas embebidos. FIUBA





http://www.tortoiseinstruments.com.ar

https://www.facebook.com/tortoiseinstruments

<u>@tortoiseinstruments</u>

#### Introducción:

- Arduino
- Biblioteca Mozzi
- DAC
- PWM
- Agregar biblioteca al IDE
- Circuito para los ejemplos

#### **Ejemplos:**

- Ejemplo 1: Osciladores
- Ejemplo 2: Arpegiador
- Ejemplo 3: ADSR
- Ejemplo 4: LPF

#### **Arduino**

- Microcontrolador
  - Memoria de programa
  - Memoria de datos
  - GPIOs
  - Módulos digitales integrados: PWM,UART
- PCB
  - Conectores a GPIOs
  - Fuente de alimentación
  - Conversor USB-serial
  - Cristal para clock del microcontrolador





#### **Biblioteca Mozzi**




- Biblioteca de terceros
- C++
- Múltiples plataformas
- Representa unidades conocidas de síntesis
  - OSC
  - ADSR
  - Filtros
- DAC con PWM


#### **DAC**









#### **PWM**




#### **PWM**



#### **PWM**



#### Circuito Arduino + filtro



#### Instalación Mozzi en IDE





## Arquitectura del código

```
💿 sketch_sep24a | Arduino 1.8.15
File Edit Sketch Tools Help
 sketch_sep24a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

## Arquitectura del código con Mozzi

```
sketch_sep24a§
#include < MozziGuts.h>
void setup() {
void updateControl(){
int updateAudio(){
void loop() {
  audioHook(); // required here
```

#### Arquitectura del código con Mozzi

#### updateAudio():

- Se llama de forma periódica.
- Alta velocidad: 16384Hz (61uS)
- Devolvemos la "muestra" a representar
- No debemos hacer muchos cálculos

#### updateControl():

- Se llama de forma periódica.
- Baja velocidad: 64Hz (15.6mS)
- Hacemos cálculos
- Lectura de parámetros (entradas analógicas, MIDI, botones, etc.)

## **Osciladores (Ejemplo 1)**

```
Ejemplo_1
#include < MozziGuts.h>
#include < Oscil.h>
#include <tables/sin2048 int8.h>
Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA);
void setup(){
  startMozzi();
  aSin.setFreq(440); // 440Hz
void updateControl(){
int updateAudio(){
  return aSin.next();
void loop(){
  audioHook(); // required here
```

#### Formas de onda

https://github.com/sensorium/Mozzi/tree/master/tables

- cos2048\_int8.h
- saw2048\_int8.h
- sin2048\_int8.h
- pinknoise8192\_int8.h
- square\_no\_alias\_2048\_int8.h
- triangle2048\_int8.h



## **Modificando notas (Ejemplo 2)**

```
Oscil <SAW2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> oscSaw(SAW2048_DATA);

// C4 E4 G4 E4
float ARP[4]={261.6256,329.6276,391.9954,329.6276};

int arpIndex=0;
float centerFreq;
int tick=0;
```


#### **Modificando notas**


```
void updateControl()
  tick++; // 1 tick:15,625ms
  if(tick==15) // 256bpm=234ms
       centerFreq = ARP[arpIndex];
       oscSaw.setFreq(centerFreq);
       arpIndex++;
       if (arpIndex>=4)
        arpIndex=0;
       tick=0;
```

```
#include <ADSR.h>

ADSR <CONTROL_RATE, AUDIO_RATE> envelope;


void setup() {
    //...
    envelope.setADLevels(255,64);
    envelope.setTimes(50,100,100,250); // en ms
}
```





```
void updateControl() {
    //...
    envelope.update();
}
int updateAudio() {
    return (envelope.next() * oscSaw.next())>>8;
}
```

```
out = (E * O) / 256
                     (envelope.next() *
                    oscSaw.next())>>8;
E=0
out = (0 * -128) / 256 = 0
out = (0 * 0) / 256 = 0
out = (0 * 127) / 256 = 0
E=64
out = (64 * -128) / 256 = -32
out = (64 * 0) / 256 = 0
out = (64 * 127) / 256 = 31
E = 255
out = (255 * -128) / 256 = -127
out = (255 * 0) / 256 = 0
out = (255 * 127) / 256 = 126
```




- envelope.noteOn():
  - Llamar cuando se ejecuta la nota.
  - Inicializa el envelope.
- envelope.noteOff():
  - Llamar cuando deja de sonar la nota.
  - Finaliza el envelope

Debemos detectar el evento de "nueva nota" para llamar a noteOn().

Luego de un tiempo debemos llamar a noteOff().

```
int timeoutGate=0;
int gateState=0;
void updateControl() {
  tick++; // 1 tick:15,625ms
  if(tick==15) // 256bpm=234ms
       centerFreq = ARP[arpIndex];
       oscSaw.setFreq(centerFreq);
       envelope.noteOn();
                                      gateState
       timeoutGate=0;
       gateState=1;
       arpIndex++;
       if (arpIndex >= 4)
        arpIndex=0;
                                              100
                                                         00
       tick=0;
                                                       234
```

```
void updateControl(){
  // . . .
  if (gateState==1)
      timeoutGate++;
      if (timeoutGate==7) //100ms
           gateState=0;
           envelope.noteOff();
```



## **Agregando Filtro LPF (Ejemplo 4)**


```
#include <StateVariable.h>
StateVariable <LOWPASS> svf;
void updateControl() {
                                           Frequency (Hz)
                                                                Frequency (Hz)
                                       Normal Low Pass Filter Cutoff
                                                            Low Pass Filter with Resonance
  // 20Hz a 2.046Hz
  svf.setCentreFreq(mozziAnalogRead(A1)*2 + 20);
  svf.setResonance(mozziAnalogRead(A0)/4); // 0 a 255
```

## **Agregando Filtro LPF (Ejemplo 4)**

```
int updateAudio() {
  int out = (int) (envelope.next() * oscSaw.next())>>8;
  return svf.next(out)>>2;
}
```

## Ajustando rangos (Ejemplo 5)

```
#include <IntMap.h>
// 0-> 255 (res min) ; 1023 -> 1 (res max)
```



svf.setResonance(mapResonance(mozziAnalogRead(A0)));

El rango de la resonancia es de: 1 (máximo) a 255 (mínimo)

**IntMap** mapResonance (0, 1023, 255, 1);

Usamos el objeto IntMap para escalar e invertir el rango de la entrada analógica.

## Ajustando rangos (Ejemplo 5)

```
int updateAudio() { // -244 a 243
  int out = (int) (envelope.next() * oscSaw.next())>>8;
  out = svf.next(out);
  //clip
  if(out>243)
    out = 243;
  else if(out<-244)
    out = -244;
  //____
  return out;
}</pre>
```

Hacemos un clip para que el audio no se pase de los límites que soporta el DAC.

## **Agregamos Wavefolder (Ejemplo 6)**

```
#include <WaveFolder.h>

WaveFolder<> wf;

void updateControl() {

    //...

    Folded signal

int lim = mozziAnalogRead(A0)/4 + 2;

wf.setLimits(-1*lim, lim);
}
```

El objeto WaveFolder tiene el método setLimits() donde se setean los niveles.

#### **Agregamos Wavefolder (Ejemplo 6)**

```
int updateAudio() {
  int out = (int) (envelope.next() * oscTri.next())>>8;
  out = wf.next(out);
  //clip
  if(out>243)
  out = 243;
  else if(out<-244)
   out = -244;
  //
  return out;
}</pre>
```

## Reverb Tank (Ejemplo 7)

```
#include <ReverbTank.h>
ReverbTank reverb;
int dryWet;
void updateControl() {
   //...
   dryWet = mozziAnalogRead(A0)/4; // 0 a 255
int updateAudio() {
  int out = (int) (envelope.next() * oscTri.next())>>8;
  int rev = reverb.next(out);
  out = ((out*dryWet) + (rev*(255-dryWet))) >> 8; // MIX
```

## Mix de dos señales (Ejemplo 7)

```
out = ((out*dryWet) + (rev*(255-dryWet))) >> 8; // MIX
```

## Si dryWet=0

out = 0%out + 100%rev

#### Si dryWet=255


out = 100%out + 0%rev

#### Si dryWet=128

out = 50%out + 50%rev

#### Ventajas y desventajas

- Velocidad sampleo
- Bits de salida
- Tiempo de procesamiento
- Filtro



## **Preguntas**

# **Gracias!**



# Bibliografía

https://sensorium.github.io/Mozzi/learn/

https://github.com/sensorium/Mozzi/blob/master/mozzi\_fixmath.h

https://www.culturasonora.es/auriculares/que-es-un-dac/

https://blog.adafruit.com/2012/09/06/mcp4725-12-bit-dac-tutorial-add-an-analog-output-to-your-microcontroller/