
2.4 寸 240*320 使用说明

结构图纸:



接口定义说明:

	→ VE V 00.731 ·	
序号	名称	说明
1	GND	电源地
2	VCC	电源正。
3	NC	空
4	RS	数据/命令切换
5	WR	写数据时钟
6	RD	读数据时钟
7-14	DB8-DB15	高 8 位数据总线
15	CS	片选
16	F_CS	FLASH 片选(模块预留 FLASH 芯片 W25X16, 默认不贴件,做 预留用途)
17	REST	复位(复位操作过程: 拉低电平, 持续 8ms; 再拉高电平, 持续 8ms)
18	NC	空
19	LED_A	背光电源(模块已串联 3.9 欧姆限流电阻, LED_A 脚可接 3.3V, 如果接 5V 需修改限流电阻为 25 欧姆, 否则会烧坏背 光)
20	NC	空
21-28	DBO-DB7	低 8 位数据总线
29	T_CLK	触摸控制器(XPT2046)时钟
30	T_CS	触摸控制器(XPT2046)片选
31	T_DIN	触摸控制器(XPT2046)的数据入(即 MOSI)
32	NC	空
33	T_D0	触摸控制器(XPT2046)的数据出(即 MISO)
34	T_IRQ	触摸控制器(XPT2046)数据中断(平时为高,触摸时为低)
35	SD_D0	SD 卡接口的 MISO
36	SD_CLK	SD卡接口时钟
37	SD_DIN	SD 卡接口的 MOSI
38	SD_CS	SD卡接口片选
39	NC	空
		空

●TFT 电源: 屏幕电源为 2.8-3.3V; 切记不能用 5V

(带PCB 的模块已经继承 3V 稳压 IC, 可以输入 5V)

●背光电源(LED_A 引脚): 背光电源最高 3.2V

(模块已串联 3.9 欧姆限流电阻, LED_A 脚可接 3.3V, 如果接 5V 需 修改限流电阻为 25 欧姆,否则会烧坏背光)

本 TFT 兼容 8/16 位数据接口。切换方式如下:

- 1.裸屏用户请查看裸屏 FPC 接口定义;
- 2.模块用户通过 PCB 背面的 j3 焊盘设置 8/16 位接口, 短接 j3 焊盘模块工作在 16 位模式, 不短接工作在 8 位模式, 模块出货默认为不短接, 也就是出货默认为 8 位接口, 8 位模式下只使用高 8 位(即 DB8-DB15,DB0-DB7 接地或者悬空不接)。8 位接口占用 IO 比 16 位接口占用 IO 要少 8 个, 但是速度更慢, 16 位接口占用用 IO 多 8 个, 但是速度更快)。
- 数据口电平:理论上不能让数据口电平超过 3.3V, 如果一定要用 5V 的单片机 IO 连接数据总线,由于 tft 内部有电压钳位,用是可以用,不过始终是不规范的。做实验做样品测试可以,批量做产品的时候,为提高产品稳定性,最好还是使用低电压的单片机或者加一个电平转换 IC。

/*

程序默认 IO 连接方式:

控制线: RS-P3^5; WR-P3^6; RD-P3^7; CS-P1^0; REST-P1^2;

数据线: DB0-DB7 依次连接 P0^0-P0^7; DB8-DB15 依次连接 P2^0-P2^7; (8 位模式下 DB0-DB7 可以不连接)

触摸功能连接方式: (不使用触摸可不连接)

T_CLK-P1^7; T_CS-P1^4; T_DIN-P3^0; T_OUT-P3^1; T_IRQ-P3^4;