
Servomotores brushless de iman permanente

Un Servomotor podria definirse genericamente como un motor utilizado para obtener una salida precisa y exacta en funcion del tiempo. Dicha salida esta expresada habitualmente en terminos de posición, velocidad y/o torque.

Si bien existen diferentes tecnologías de motores que pueden ser utilizadas como servomotor, este articulo tratara sobre los servomotores brushless a iman permanente.

La aplicación industrial de dichos motores esta desarrollandose significativamente por multiples razones entre las que podemos mencionar : nuevos y mas potentes componentes magneticos para los motores como los imanes de tierras raras, reduccion de costo de los motores y los equipos electronicos necesarios para el control de los mismos, incorporacion en dichos equipos electronicos de nuevas funciones para un control preciso y confiable del movimiento que permiten utilizarlos eficientemente e incorporar nuevas areas a su dominio de aplicacion.




Escenciale mte un motor brushless a iman permanente es una maquina sincronica con la frecuencia de alimentación , capaz de desarrollar altos torques (hasta 3 o 4 veces su torque nominal)en forma transitoria para oponerse a todo esfuerzo que trate de sacarla de sincronismo. La denominación brushless deviene del hecho de que no posee escobillas y es una forma de diferenciarlo de sus predecesores los servomotores a iman permanente alimentados con corriente continua .


En comparación con motores asíncronos a jaula de ardillas (que eroguen el mismo torque /velocidad en su eje) la inercia de un servomotor brushless es sustancialmente menor. Ambas caracteristicas : sobretorques importantes e inercias reducidas son caracteristicas apreciadas y utiles para el control del movimiento pues permiten rapidas

aceleraciones y deceleraciones asi como control preciso de posición en altas velocidades.

Constructivamente el servomotor brushless posee un estator parecido al de un motor de jaula con un núcleo laminado y un bobinado trifasico uniformemente distribuido. El rotor esta constituido por un grupo de imanes permanentes fijados en el eje de rotacion. La forma de los rotores a imanes varia de acuerdo al diseno y puede clasificarse en cilindricos o de polos salientes.

La fijación de los imanes al rotor ha sido uno de los puntos criticos en la construccion de estos motores debido a las altas fuerzas centrifugas a las que se encuentran sometidos durante los procesos de aceleración y frenado. Actualmente se combinan fijaciones mecanicas de diferentes tipos (atadura con fibra de vidrio, chavetado con diferentes materiales, etc) con pegado utilizando adhesivos especiales.





Haciendo circular corriente alterna en las fases del bobinado de estator producimos un campo magnetico rotante en el entrehierro del motor. Si en cada instante el campo magnético generado en el estator intersecta con el angulo correcto al campo magnetico producido por los imanes del rotor generamos torque para lograr el movimiento del motor y la carga acoplada a el.

La utilización de un dispositivo electronico denominado servodrive para alimentar el estator con la tension y frecuencia correcta, permite en cada instante, generar un campo magnetico estatorico de magnitud y posición correctamente alineada con el campo magnetico de rotor. De esta forma obtenemos el torque necesario para mantener la velocidad y posicion deseada del eje del motor.

El proceso implica conocer en todo instante la posición del rotor para lo cual se equipan los servomotores con dispositivos tales como resolvers, encoders u otros. Los mismos rotan solidariamente con el eje del servomotor e informan al servodrive la posición del rotor. Dichos dispositivos de realimentación de posición se diferencian en la robustez, resolucion, capacidad de retener la información de posición ante cortes de alimentacion y numero de conexiones necesarias entre otras. Por ejemplo en una servomaquina de traccion directa que rota normalmente a una velocidad nominal de algunas centenas de rpm deberemos seleccionar dispositivos con un alto numero de pulsos por revolucion a fin de tener control de torque durante la partida y parada del ascensor.

Actualmente los servodrives operan por tecnicas de modulacion de ancho de pulso (PWM) con configuraciones de hardware (básicamente en la parte de potencia) parecidas a los inversores para el control de motores asincronicos. De hecho existen en el mercado drives que permiten controlar ambos tipos de motores. Debe puntualizrse que para la operación nomal de un servomotor necesitamos un servodrive, el motor no puede ser operado directamente de la red de suministro.

El analisis del circuito equivalente simple de un servomotor brushless a iman nos permite obtener las ecuaciones basicas de su comportamiento :

Torque en el eje := Kt * Corriente ,o sea que el torque en el eje es proporcional a la corriente de estator del servomotor .Kt es una constante para cada motor, expresada en unidades de torque dividido corriente (ej.:NM/AMP). Conociendo los torques que debe erogar el motor esta ecuación permite seleccionar el servodrive necesario en funcion de la corriente nominal y pico del mismo.

Tension de alimentación = Ke * Velocidad del motor valida para resistencias de estator bajas. Expresa que la tension de alimentación del estator es funcion de la velocidad de rotacion. Ke es una constante para cada motor expresada en unidades de tension electrica dividido velocidad (ej.:VOLT/RPM)

La selección de un servomotor para una determinada aplicación requiere conocer el torque de pico necesario para acelerar y frenar la carga impulsada por el motor asi como el torque eficaz requerido por la aplicación. Basicamente el conjunto servodrive-servomotor deben estar en condiciones de satisfacer los requerimientos de torque de pico solicitados por el sistema y el motor debe soportar sin deterioro el regimen termico impuesto por manejar el torque eficaz requerido por la aplicación.

La utilización de servomotores se esta popularizando en todas las ramas de la industria.



En el transporte vertical vemos cada vez mas frecuentemente aplicaciones que aprovechan la alta capacidad de sobretorque y la baja inercia del motor para lograr un perfecto control del viaje y nivelacion aun en muy altas velocidades.en maquinas de traccion o posicionamientos perfectos con alto control del torque en operadores de puerta.

la alta capacidad volumentrica de torque del motor permite obtener maquinas de dimensiones reducidas en comparación con las maquinas de otras tecnologías facilitando la instalacion .Los servodrives incorporan mayor capacidad de control de movimiento y comunicación realizando en algunos casos funciones que eran anteriormente dominio exclusivo de la maniobra.



Los conjuntos son mas eficientes desde el punto de vista rendimiento y consumen menos energia que algunas aplicaciones tradicionales.

Por lo tanto es dable de esperar en un futuro cercano una mayor difusión de este tipo de soluciones acompanada por una baja de costo, producto de la mayor cantidad de unidades manufacturadas y numero de proveedores presentes en el mercado.