Bit Assignments

POST-BYTE REGISTER BIT								INDEXED ADDRESSING MODE	EXAMPLE	
7	6	5	4	3	2	1	0			
0	R	R	X	X	X	X	X	EA = ,R±4-BIT OFFSET		INDIRECT
1	R	R	0	0	0	0	0	,R+	`LDA ,X+`	
1	R	R	I				1	,R++	`LDA ,X++`	`LDA [,X++]`
1	R	R	0			1		,-R	`LDA ,-X`	
1	R	R	I			1	1	,--R	`LDA ,--X`	`LDA [,--X]`
1	R	R	I		1			EA = ,R±0 OFFSET	`LDA ,X`	`LDA [,X]`
1	R	R	I		1		1	EA = ,R±ACCB OFFSET	`LDA B,X`	`LDA [B,X]`
1	R	R	I		1	1		EA = ,R±ACCA OFFSET	`LDB A,X`	`LDB [A,X]`
1	R	R	I	1				EA = ,R±7-BIT OFFSET	`LDA $01,X`	`LDA [$01,X]`
1	R	R	I	1			1	EA = ,R±15-BIT OFFSET	`LDA $0000,X`	`LDA [$0001,X]`
1	R	R	I	1		1	1	EA = ,R±ACCD OFFSET	`LDY D,X`	`LDY [D,X]`
1	X	X	I	1	1			EA = ,PC±7-BIT OFFSET	`LDA $01,PCR`	`LDA [$01,PCR]`
1	X	X	I	1	1		1	EA = ,PC±15-BIT OFFSET	`LDA $0001,PCR`	`LDA [$0001,PCR]`
1	R	R	1	1	1	1	1	EA = ,ADDRESS		`LDA [$0000]`

```
     \______/  \__/   \_______________/
                           ^------------- ADDRESSING MODE FIELD
               ^------------------------- INDIRECT FIELD
                                          SIGN BIT WHEN B7 = 0
      ^---------------------------------- REGISTER FIELD
                                             00:R = X
                                             01:R = Y
                                             10:R = U
                                             11:R = S
                                          X = DON'T CARE
```