# 14.4 Résistance des matériaux



	100000000000000000000000000000000000000

#### ■ Condition de résistance $\sigma \leq Rp$



	N	: effort normal	
	S	: section de la poutre	mn
	σ	: contrainte normale	N/mm
٦	D	: limite électione	N/mm

	Contrainte normale	IN/mm
B	R <sub>e</sub> : limite élastique	N/mm
$R_p = \frac{R_p}{R_p}$	$R_p$ : résistance pratique	N/mm
<u> </u>	s : coefficient de sécurité	-

#### Valeurs de s:

 $\sigma = \frac{N}{S}$ 

Plancher d'usine	5 à 2
Charpente métallique avec vent ou neige 2	à3
Machines outils, réservoirs sous pression 3	à 4
Camions, autos, engins de manutention	5
Concasseurs, laminoirs, presses 6	à7
Ascenceurs, transports de personnes, câbles	12

# ■ Loi de déformation


σ	=	E.e

40	41: allongement	mm
$e = \frac{\Delta I}{I}$	: longueur initiale	mm
	e : allongement unitaire	_

Acier 2	00000	Fonte 60000
Cuivre 1	25000	Magnésium 45000
		Etain 40000
Aluminium	70000	Nickel 22000

#### ■ Concentration de contrainte





# ■ Condition de résistance dans le cas de concentration de contrainte

 $\sigma \leq R_{\rho}$ 



### 14.4 2 Compression



#### Condition dimensionnelle à respecter



d: diamètre du cercle inscrit dans la section.

#### ■ Condition de résistance, loi de déformation Les relations sont identiques à celles de la traction à condition de remplacer allengement per


Les relations sont identiques à celles de la traction à condition de remplacer allongement par raccourcissement.

Remarque: Pour tous les matériaux homogènes et isotropes:  $R_{e \text{ compression}} = R_{e \text{ traction}}$ 

Pour la fonte :  $R_{e \text{ compression}} \approx 7 R_{e \text{ traction}}$ 

### 14.4 3 Cisaillement

Condition :  $\Delta x \cong 0$ .



#### **■** Condition de résistance



$T_{\text{moy}} = \frac{T}{S}$ $T_{\text{moy}}$	: effort tranchant N : section cisaillée mm² : contrainte de glis N/mm²
---	---

	R
R =	eg
pg	S

· Hpg	: resistance pratique au
1 "	glisssement N/mm²
Reg	: limite élastique au
, ,	glissementN/mm²
s	: coefficient de sécurité -

Acier doux	$R_{eq} = 0.5 R_e$
Acier mi-dur	$R_{eq} = 0.7 R_e$
Acier dur	$R_{eq} = 0.8 R_{e}$

### ■ Loi de déformation



G: Module d'élasticité tranversale = 0.4E N/mm<sup>2</sup> y: angle de glissement ...... rad

# ■ Moments quadratiques / ..... mm<sup>4</sup>

b 19	$I_G = \frac{bh}{12} \left( b^2 + h^2 \right)$	2 17	$I_{\rm G} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32}$
Rectangle	$I_{G_z} = \frac{bh^3}{12}$	Couronne	$I_{G_Z} = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{64}$
P 15	$I_{\rm G} = \frac{\pi D^4}{32}$	N'	I <sub>G</sub> =
Cercle	$I_{G_z} = \frac{\pi D^4}{64}$	Triangle	$I_{G_z} = \frac{ah^3}{36}$

Page 47/47

#### 14.4 4 Torsion



#### ■ Condition de résistance

	_		2.00
7	М	≤	$R_{pg}$

$\tau_{\rm M}$ : Contrainte maximum	N/mm
$M_t$ : moment de torsion	mm.l
I <sub>G</sub> : moment quadr. polaire	mm
v: rayon de la poutre	mr
	$ au_{\mathrm{M}}$ : Contrainte maximum $ au_{\mathrm{M}}$ : moment de torsion $ au_{\mathrm{G}}$ : moment quadr. polaire $ au$ : rayon de la poutre

# $R_{ ho_g}$ : résistance pratique au glissement . . . N/mm²

# ■ Loi de déformation $M_t = G.\theta.I_G$

(G = 0,4E)	$\theta$ : angle unit. de torsion rad/mm
	I <sub>G</sub> : moment quadr. polaire mm <sup>4</sup>

# ■ Relation contrainte-déformation

•	Limite de déformation	$\theta_{\text{maxi}} \leq 1/4 \ d^{\circ}/m$


### ■ Concentration de contrainte

A	
T maxi =	= K TM

 $\tau_M = G.r.\theta$ 

$\tau_{\rm max}$	xi : contrainte maxi dûe à l'affaiblissemer	it de
	la section	
TM	: contrainte maxi calculée pour l'arbre	de
	rayon r	mm²


c : coefficient de concentration de contrainte



Vérifier que :  $\tau_M \leq R_{p_q}$  et  $\tau'_{\text{maxi}} \leq R_{e_q}$ 



#### ■ Choix des axes



Les efforts  $\vec{F_1}$ ,  $\vec{F_2}$ ,  $\vec{F_2}$  sont parallèles à  $\vec{Oy}$ .

# Définitions

T: effort tranchant dans une section (S). C'est la somme algébrique des efforts parallèles à yy' situés à gauche de (S).

M₁: moment fléchissant dans une section (S).
 C'est la somme algébrique des moments des forces situées à gauche de (S) par rapport à GZ.

### ■ Condition de résistance

_		_	_
	σ.,	<	R
	O M		, .b

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\alpha = M_t$	$I_{G_2}$ : moment fléchissant mm. N
$I_{G_z}$	I <sub>Gz</sub> :moment quadr. axial mm <sup>4</sup>
<u>v</u>	v :valeur de y <sub>max</sub> <u>k</u> N/mm²


R <sub>p</sub> :résistance pratique	N/mm²
σ <sub>M</sub> : contrainte maxi	N/mm <sup>2</sup>

### ■ Concentration de contrainte


$\sigma'_{\text{maxi}} = k \ \sigma_{M}$
--

afflaiblisse
N/mm²
N/mm <sup>2</sup>






# Déformations



La poutre chargée se déforme, la courbe de déformation du type y = f(x) est donné par l'équation différentielle ci-dessus.



Nota: la flèche est donnée en mesure algébrique.