
Panduan Konfigurasi Access Point Unifi menggunakan Controller

Alat dan Barang yang Digunakan

- Access Point Unifi ubiquiti
- POE Adapter
- Kabel Patchcord UTP
- PC atau Laptop support LAN
- aplikasi untuk ssh , Putty (windows)
- dhcp server

Penerapan Unifi di Topologi



gambar 1.1

- Controller Ubiquiti berada di mesin VM dengan IP 10.13.249.196
- Sebagai Contoh Perangkat unifi terhubung access vlan 2 dengan captive portal hotspot yang berada di Router mikrotik

Langkah Konfigurasi AP

- 1. Hubungkan AP unifi dengan PC menggunakan kabel LAN
- 2. Berikan IP address PC dengan network 192.168.1.0/24 . kemudian ssh dengan user "ubnt" password "ubnt"

puskom@psdi:~\$ ssh -l ubnt 192.168.1.20


3. Kemudian masuk ke konfigurasi UniFi

BZ.v2.3.6# mca-cli


4. Kemudian arahkan AP agar bisa dimanage menggunakan controller

UniFi# set-inform http://10.13.249.196:8080/inform

- 5. Hubungkan AP ke switch atau router pastikan port sudah terkonfigurasi access vlan hotspot.
- 6. Cari MAC address dan IP yang digunakan AP



 Lakukan IP Binding di router, agar IP address tidak berganti dan tanpa login captive portal



8. Kemudian akan muncul di icon pending AP di controller



9. Kemudian pindahkan site untuk memilih grub Fakultas/unit




10. Kemudian pilih AP di categori pending kemudian pilih adopt. Beberapa menit kemudian akan disconnect




11. Lakukan proses nomer 1 sampai 5 kembali.

```
BZ.v2.3.6# mca-cli
UniFi# set-inform http://10.13.249.196:8080/inform
```

12. Untuk pertama kali pembuatan di site Fakultas/Unit kita perlu membuat teamplate SSID.



13. Kemudian kita menggunakan SSID di AP



14. Lakukan restart perangkat dengan perintah ssh

BZ.v2.3.6# reboot