#### Affichage de l'interface :

```
control interface bloc 42 or
43 load br

• s indent
• txt br
```

### Code de l'interface :

```
code interface bloc 43 br

interface 42 list; cr
.txt blu 700 10 at green 3 12 12 4 20 5×;
.s blu silver 5 for i . next; br

interface
```

## Code de l'interface : ( mot en bleu caché )

```
code interface bloc #3

seeb blue word visibility

interface #2 list;
.txt blu 700 10 at green 3 12 12 # 20 5*;
.s blu silver 5 for i . next;

interface
```

# seeb permet de cacher ou pas les mots en bleus

- .txt permet d'afficher en grand caractères
- .s permet d'afficher des données

### **Excution du bloc 42:**

```
control interface bloc 42 or hello br

s 5 4 3 2 1 indent

t + x 1
```

### Excution du bloc 42 :

```
control interface bloc 42 hello
5 4 3 2 1
```