### Questões de desempenho



### Objetivos de aprendizagem

## WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

Após ler este capítulo, você será capaz de:

- Compreender as principais questões de desempenho que se relacionam com o projeto do computador.
- Explicar as razões de mudar para a organização multicore e entender a relação entre recursos de cache e de processador em um chip único.
- Fazer distinção entre organizações multicore, MIC e GPGPU.

### Objetivos de aprendizagem

# WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

Após ler este capítulo, você será capaz de:

- Resumir algumas das questões relacionadas à avaliação do desempenho do computador.
- Discutir os benchmarks do SPEC.
- Explicar as diferenças entre as médias aritmética, harmônica e geométrica.

### Elaboração do projeto visando o desempenho

## WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de Computadores

- O que dá aos processadores Intel x86 ou computadores mainframe da IBM uma potência incrível é a busca implacável de velocidade pelos fabricantes de chip de processador.
- Consequentemente, os projetistas de processadores deverão aparecer com técnicas ainda mais elaboradas para alimentar o monstro. Por exemplo:
- Realização de pipeline
- Predição de desvio
- Execução superescalar
- Análise de fluxo de dados
- Execução especulativa

### Balanço do desempenho

- Embora a capacidade de processamento do processador tenha crescido em uma velocidade espantosa, outros componentes críticos do computador não a acompanharam.
- O resultado é a necessidade de procurar o balanço do desempenho.
- É um ajuste da organização e da arquitetura para compensar a diferença entre as capacidades dos diversos componentes.
- O problema criado por essas diferenças é particularmente importante na interface entre o processador e a memória principal.

### Balanço do desempenho

- Outra área de foco de projeto é o tratamento dos dispositivos de E/S.
- À medida que os computadores se tornam mais rápidos e mais capazes, aplicações sofisticadas são desenvolvidas para dar suporte ao uso de periféricos com demandas intensas de E/S.
- A chave em tudo isso é o equilíbrio.
- Os projetistas constantemente lutam para equilibrar as demandas de fluxo e processamento dos componentes do processador, memória principal, dispositivos de E/S e estruturas de interconexão.

## Melhorias na organização e na arquitetura do chip


- Permanece a necessidade de aumentar a velocidade do processador e para isso, existem três técnicas:
- 1. Aumentar a velocidade de hardware do processador.
- 2. Aumentar o tamanho e a velocidade das caches interpostas entre o processador e a memória principal.
- 3. Fazer mudanças na organização e na arquitetura do processador, que aumentam a velocidade efetiva da execução da instrução.

## Melhorias na organização e na arquitetura do chip

- À medida que a velocidade do clock e a densidade lógica aumentam, diversos obstáculos tornam-se mais significativos:
- Potência: à medida que a densidade da lógica e a velocidade do clock em um chip aumentam, também aumenta a densidade de potência (Watts/cm²).
- 2. Atraso de RC: o atraso aumenta à medida que o produto RC aumenta.
- 3. Latência e taxa de transferência da memória: a velocidade de acesso à memória (latência) e a taxa de transferência limitam as velocidades do processador.

### Melhorias na organização e na arquitetura do chip

Tendências dos processadores:



### Multicore, MICs e GPGPUs

- O uso de diversos processadores em um único chip, também chamado de múltiplos cores ou multicore, proporciona o potencial para aumentar o desempenho sem aumentar a frequência do clock.
- A estratégia é usar dois processadores simplificados no chip em vez de um processador mais complexo.
- Os chips de dois cores foram rapidamente seguidos por chips de quatro cores, oito, dezesseis e assim por diante.
- Os fabricantes de chip estão agora no processo de dar um enorme salto, com mais de 50 cores por cada um.

### Multicore, MICs e GPGPUs

- O salto no desempenho têm levado ao surgimento de um novo termo: muitos cores integrados (MIC — do inglês, Many Integrated Cores).
- A estratégia do multicore e do MIC envolve uma coleção homogênea de processadores de uso geral em um único chip.
- Ao mesmo tempo, os fabricantes de chip estão buscando outra opção de desenvolvimento:
- um chip com múltiplos processadores de uso geral mais unidades de processamento gráfico (GPUs — do inglês, Graphics Processing Units).

### Multicore, MICs e GPGPUs

- Em termos gerais, uma GPU é um core desenvolvido para desempenhar operações paralelas em dados gráficos.
- Tradicionalmente encontrada em uma placa plug-in (adaptador de vídeo), ela é usada para codificar e renderizar gráficos 2D e 3D, bem como para processar vídeos.
- Quando uma grande gama de aplicações é suportada por um processador, o termo GPUs de computação de uso geral (GPGPUs em inglês, General-Purpose computing on GPUs) é usado.

## Arquitetura e Organização de Computadores 10º edição

- A lei de Amdahl foi proposta primeiro por Gene Amdahl em 1967 (AMDAHL, 1967, 2013) e lida com o potencial *speedup* de um programa usando múltiplos processadores em comparação com um único processador.
- Considere um programa sendo executado em um único processador de modo que uma fração (1 - f) do tempo de execução envolve o código, que é inerentemente sequencial, e uma fração f que envolve o código que é infinitamente paralelizável sem sobrecarga no escalonamento.
- Considere que T é o tempo de execução total do programa que usa um único processador.

### Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição


Então, o speedup mediante o uso de um processador paralelo com N processadores que exploram completamente a parte paralela do programa se dá da seguinte forma:

 $Speedup = \frac{\text{Tempo para executar o programa em um único processador}}{\text{Tempo para executar o programa em } N \text{ processadores paralelos}}$ 

$$= \frac{T(1-f) + Tf}{T(1-f) + \frac{Tf}{N}} = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{N}}$$


Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

Ilustração da lei de Amdahl:



### Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

Lei de Amdahl para multiprocessadores:



### WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de **Computadores**

- lei de Amdahl pode ser generalizada avaliar para desenvolvimento ou uma melhoria de técnica em um sistema computacional.
- Considere qualquer aumento em uma característica de um sistema que resulta em um speedup.
- O speedup pode ser expresso como:

### Lei de Little

- A lei de Little relaciona esses três fatores como L = IW.
- Para entender a fórmula de Little, considere o seguinte argumento, que foca na experiência de um único item.
- Quando o item chega, ele encontra uma média de L itens à frente dele, um sendo servido e o restante em uma fila.
- Quando o item deixar o sistema antes de ser servido, ele deixará para trás em média o mesmo número de itens no sistema, nomeadamente L, porque L é definido como número médio de itens em espera.

### Lei de Little

### Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

- Além disso, o tempo médio que o item esteve no sistema foi W.
- Desde que os itens chegaram a uma taxa de *I*, podemos dizer que no tempo *W* um total de *IW* itens deve ter chegado.
- $\triangleright$  Assim, L = IW.
- Para resumir, sob condições estáveis, o número médio de itens em um sistema de enfileiramento é igual à taxa média em que os itens chegam multiplicados pelo tempo médio que um item gasta no sistema.

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores
10ª edição


#### Velocidade de clock

- A velocidade de um processador é ditada pela frequência de pulso produzida pelo clock, medida em ciclos por segundo, ou Hertz (Hz).
- A taxa de pulsos é conhecida como frequência do clock ou velocidade de clock.
- Um incremento (ou pulso) do clock é conhecido como um ciclo de clock ou um período do clock.
- O tempo entre os pulsos é o tempo de ciclo.

Velocidade de clock

Clock de sistema:

Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição



WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores
10ª edição

#### Taxa de execução de instrução

- Um parâmetro importante é a média de ciclos por instrução (CPI do inglês, Cycles Per Instruction) para um programa.
- Podemos calcular um CPI geral como a seguir:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times I_i)}{I_c}$$

O tempo T do processador necessário para executar determinado programa pode ser expresso como

$$T = I_c \times CPI \times \tau$$

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores
10ª edição

#### Taxa de execução de instrução

Fatores de desempenho e atributos de sistema:

	lc	р	m	k	au
Arquitetura do conjunto de instruções	Χ	Χ			
Tecnologia do compilador	Χ	Χ	Χ		
Implementação do processador		Χ			Χ
Hierarquia de memória e cache				X	X

Podemos expressar a taxa MIPS em termos da frequência do clock e do CPI da seguinte maneira:

Taxa MIPS = 
$$\frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

### Cálculo da média

### Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

Dado um conjunto de números reais n ( $x_1$ ,  $x_2$ , ...,  $x_n$ ), as três médias são definidas da seguinte maneira:

Média aritmética

$$MA = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Média geométrica

$$MG = \sqrt[n]{x_1 \times \cdots \times x_n} = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n} = e^{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln(x_i)\right)}$$

Média harmônica

$$MH = \frac{n}{\left(\frac{1}{x_1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{x_n}\right)} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i}\right)} \qquad x_i > 0$$

#### Média aritmética

### WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de **Computadores**

- Uma MA é uma medida apropriada se a soma de todas as medidas for um valor significativo e interessante.
- A MA de todas as execuções é uma boa medida dos desempenhos de sistemas em simulações e um bom número para uso em comparação entre sistemas.
- A MA usada como uma variável baseada em tempo (por exemplo, segundos), como tempo de execução de programa, tem uma propriedade importante que é diretamente proporcional ao tempo total.
- Se o tempo total dobra, o valor médio segue o mesmo caminho.

## WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de Computadores

- Para algumas situações, a taxa de execução de um sistema pode ser vista como uma medida útil do valor do sistema.
- Pode ser a taxa de execução de instruções, medida em MIPS ou MFLOPS, ou uma taxa de execução de programa, que mede a taxa na qual um dado tipo de programa pode ser executado.
- Considere como gostaríamos que a média calculada se comportasse.
- Não faz sentido dizer que gostaríamos que a taxa média fosse proporcional à taxa total, onde a taxa total é definida como a soma das taxas individuais.

## Arquitetura e Organização de Computadores 10º edição

- A soma das taxas pode ser uma estatística sem significado.
- De preferência, gostaríamos que a média fosse inversamente proporcional ao tempo total de execução.
- Vamos considerar um exemplo básico e vamos primeiro examinar como a MA se comporta.
- Suponha que tenhamos um conjunto de n programas de benchmark e gravamos os tempos de execução de cada programa em um dado sistema como  $t_1, t_2, ..., t_n$ .

### Arquitetura e Organização de Computadores

- Para simplificar, suponhamos que cada programa execute o mesmo número de operações Z.
- A taxa de execução para cada programa individual é  $R_i = Z/t_i$ .
- Usamos a MA para calcular a taxa de execução média:

$$MA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} R_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{Z}{t_i} = \frac{Z}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{t_i}$$

### Arquitetura e Organização de Computadores

- Vemos que a taxa de execução de MA é proporcional à soma dos inversos dos tempos de execução, que não é a mesma conforme for inversamente proporcional à soma de tempos de execução.
- Assim, a MA não tem a propriedade desejada.
- A MH produz o seguinte resultado::

$$MH = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{R_i}\right)} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{Z/t_i}\right)} = \frac{nZ}{\sum_{i=1}^{n} t_i}$$

### Média geométrica

## WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

- Com relação às mudanças nos valores, a MG confere peso igual para todos os valores no conjunto de dados.
- Para a MG de uma razão, a MG das razões iguala a razão das MGs:

$$MG = \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{Z_i}{t_i}\right)^{1/n} = \frac{\left(\prod_{i=1}^{n} Z_i\right)^{1/n}}{\left(\prod_{i=1}^{n} t_i\right)^{1/n}}$$

Pode haver casos em que a MA de um conjunto de dados é maior que aquela do outro conjunto, mas a MG é menor.

### Média geométrica

### WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de **Computadores**

- Uma propriedade da MG que tem tido apelo na análise de benchmark é que ela proporciona resultados consistentes quando mede o desempenho relativo das máquinas.
- De fato isso é para o que os benchmarks são usados em primeiro lugar.
- Os resultados, como temos visto, são expressos em termos de valores que são normalizados para a máquina de referência.
- É seguro dizer que nenhum número único pode proporcionar todas as informações necessárias para comparar resultados entre sistemas.

## Arquitetura e Organização de Computadores 10º edição

- Os **benchmarks** proporcionam orientações para os clientes que tentam decidir qual sistema comprar.
- Pode ser útil para vendedores e desenvolvedores na determinação de como desenvolver sistemas para atingir as metas de benchmark.
- Weicker (1990) lista as características desejadas de um programa de benchmark:
- 1. É escrito em uma linguagem de alto nível, tornando-o portável entre diferentes máquinas.

### WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de **Computadores**

- Representa um tipo particular de estilo de programação, como programação de sistemas, programação numérica ou programação comercial.
- Pode ser medido com facilidade.
- Tem ampla distribuição.
- Um pacote de benchmark é uma coleção de programas, definidos em uma linguagem de alto nível, que, juntos, tentam oferecer um teste representativo de um computador em determinada área de aplicação ou de programação de sistema.

### WILLIAM STALLINGS Arquitetura e Organização de **Computadores**

- O mais conhecido conjunto de pacotes de benchmark é definido e mantido pela Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), um consórcio da indústria.
- O pacote de benchmark mais conhecido da SPEC é o SPEC CPU2006.
- Trata-se do pacote padrão da indústria para aplicações com uso intensivo do processador.
- Ou seja, o SPEC CPU2006 é apropriado para medir o desempenho de aplicações que gastam a maior parte de seu tempo realizando cálculos, em vez de E/S.

### Arquitetura e Organização de Computadores 10ª edição

Outros pacotes SPEC são os seguintes:

- SPECviewperf
- > SPECwpc
- > SPECjvm2008
- SPECjbb2013 (Java Business Benchmark)
- > SPECsfs2008
- > SPECvirt\_sc2013

### Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

Para entender melhor os resultados publicados de um sistema usando CPU2006, definimos os seguintes termos usados na documentação da SPEC:

- Benchmark: um programa escrito em uma linguagem de alto nível que pode ser compilado e executado em qualquer computador que implemente o compilador.
- > Sistema em teste: é o sistema a ser avaliado.
- Máquina de referência: cada benchmark é executado e medido em sua máquina para estabelecer o tempo de referência para tal benchmark.

### **WILLIAM STALLINGS** Arquitetura e Organização de **Computadores**

- Métrica de base: o compilador padrão com mais ou menos configurações padrão deve ser usado em cada sistema em teste para atingir resultados comparativos.
- Métrica de pico: possibilita aos usuários tentar otimizar o desempenho do sistema ao otimizar a saída do compilador.
- Métrica de velocidade: é simplesmente uma medida do tempo que leva para a execução de um benchmark compilado.
- Métrica de taxa: é uma medida de quantas tarefas um computador pode cumprir em certa quantidade de tempo.