# Redes y Comunicaciones de Datos I

#### Resumen

## October 15, 2012

## 1 Conceptos Básicos

Telemática: ciencia que utiliza las telecomunicaciones para potenciar las posibilidades y aplicaciones de la informática.

## 1.1 Arquitectura de Redes

Redes de computadoras. Conjunto de computadoras autónomas interconectadas.

Dos computadoras están interconectadas cuando pueden intercambiar información, servicios, recursos, etc. Esta interconexión puede realizarse a través de distintos medios, como ser cables de cobre, fibra óptica, microondas, rayos infrarrojos, satélites, etc.

Sistemas distribuidos. Un conjunto de computadoras independientes aparece ante sus usuarios como un sistema consistente y único.

La diferencia entre ambas está en el software (en el SO sobretodo), más que en el hardware.

### 1.2 Dispositivos utilizados para la interconexión de Redes

- Repetidores (regeneran la señal) y amplificadores (la amplifican).
- Puentes (Bridges).
- Conmutador o Router: Dispositivo especializado en la conmutación de paquetes. Generalmente utiliza un hardware y software diseñados a propósito.
- Gateway.

## 1.3 Clasificación de las Redes

## 1.3.1 Según tecnología de transmisión

Enlaces de difusión (redes broadcast). Estas redes tienen un solo canal de comunicación por lo que todas las máquinas de la red lo comparten; si una máquina envía un paquete, todas las demás lo reciben. Cuando las máquinas reciben un paquete verifican la dirección de destino (guardada dentro del paquete) y solo el destinatario lo procesara, los demás lo desecharán. "La información se envía a todos los nodos de la red, aunque solo interese a unos pocos".

Estos sistemas soportan también el envío de paquetes con una dirección de difusión (broadcast) en el destinatario, en este caso todos los que reciben el paquete lo procesaran. Por último puede enviarse un paquete a un conjunto de máquinas, esto se conoce como multidifusión (multicasting).

Se pueden crear **redes planas**, es decir redes en las que la comunicación entre dos ordenadores cualesquiera se haga de forma directa, sin routers intermedios. Presenta posibles problemas de seguridad.

Enlaces punto a punto. Estas redes constan de muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino, un paquete en este tipo de red podría tener que visitar primero a una o varias máquinas intermedias. El transporte de datos en estas redes se conoce como unidifusión (unicasting). "La información se envía solo al nodo al cual va dirigida".

Generalmente la comunicación entre dos ordenadores cualesquiera se realiza a través de nodos intermedios que **encaminan** o **conmutan** los paquetes. En un enlace punto a punto, el conjunto de router o conmutadores y los enlaces que los unen forman lo que se conoce como **subred**.

Además, permite crear topologías complejas (anillo, malla, estrella, etc).

Nota: Las redes de poca cobertura geográfica tienden a utilizar la difusión, mientras que las de cobertura más grande usan la punto a punto.




Figure 1: Topologías LAN típicas, izquierda bus (ethernet) y derecha anillo (token ring).

#### 1.3.2 Según su cobertura geográfica

 $\mathbf{PAN} \ (\approx 1 \ metro)$ . Destinadas a una sóla persona.

Ejemplo: una red que conecta los distintos dispositivos de una computadora.

**LAN** ( $\leq 1~km$ ). Redes privadas cuyo ámbito no sobrepasa un edificio o campus. Se caracterizan por su alcance, tecnología de transmisión (generalmente broadcast), y topología. Están diseñadas desde el principio para transportar datos. El cableado es propiedad del usuario normalmente.

Ejemplos: ethernet, token ring, redes inalámbricas por radio.

**MAN** ( $\leq 10 \text{ km}$ ). Abarca una ciudad.

Ejemplo: Red de televisión por cable disponible en muchas ciudades.

WAN ( $\leq 1000~km$ ). Tienen velocidades de transferencia de datos menores a las LANs. Utilizan la base del sistema telefónico, diseñado inicialmente para transportar voz. Son servicios contratados generalmente a operadoras. Suelen utilizar enlaces **punto a punto** temporales o permanentes, salvo las comunicaciones vía satélite que son broadcast. Tienen un costo elevado, por lo que se suele optimizar su diseño.

### 2 Software de Redes

La interconexión de computadoras es un problema técnico de complejidad elevada y la mejor forma de resolver un problema complejo es dividirlo en partes. En telemática dichas partes se llaman **capas**, que tienen funciones bien definidas, y están construidas una encima de la otra. El propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, a las cuales no se le muestran los detalles de implementación de los servicios ofrecidos.

## 2.1 Modelo de Capas

Actualmente todas las *arquitecturas de red* se describen utilizando un **modelo de capas**, que permite describir el funcionamiento de las redes de forma modular y hacer cambios de manera sencilla.




Figure 2: Escenario típico de una red completa.

#### 2.1.1 Conceptos básicos

Servicio. Conjunto de primitivas (operaciones) que una capa proporciona a la capa que está sobre ella. Esta define que operaciones puede realizar la capa en beneficio de sus usuarios, pero no dice nada respecto a su implementación. Se relacionan con las interacciones entre capas.

**Protocolo.** Conjunto de reglas que rigen el formato y significado de los paquetes que intercambian las entidades iguales en una capa. Se relacionan con los paquetes enviados entre entidades iguales de máquinas diferentes.

Normalmente todo protocolo requiere el envío de algunos mensajes especiales o información de control adicional a la que se transmite. Generalmente esto se hace añadiendo una **cabecera** (a veces también una cola) al paquete a transmitir.

La información de control reduce el caudal útil: supone un **overhead** (*ejemplo*: si tengo un overhead del 20%, y tengo que transmitir 100 *bytes*, en realidad transmito 120 *bytes*). Como cada capa añade su propia información de control, también añade entonces más *overhead*.

Interfaz. Define que operaciones y servicios primitivos pone la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata. Si están bien definidas, simplifican el reemplazo de la implementación de una capa por otra implementación totalmente diferente, siempre que se mantengan exactamente los mismos servicios ofrecidos a la capa superior en ambas implementaciones.

Los datos no se transfieren de manera directa de la capa n de una máquina a la capa n de la otra máquina, sino que cada capa pasa los datos y la información de control a la capa inmediatamente inferior, hasta alcanzar la capa más bajo. Debajo de la  $capa\ 1$  se encuentra el **medio físico** a través del cual ocurre la comunicación real.

Un conjunto de capas y protocolos se conoce como **arquitectura de red**. Ni los detalles de la implementación ni las especificaciones de las interfaces son parte de esta, ya que están ocultas en el interior de la máquina. La lista de protocolos utilizados por un sistema, un protocolo por capa, se conoce como **pila de protocolos**.

## 2.1.2 Objetivos Fundamentales

- Sencillez: Hace abordable el complejo problema de la comunicación entre ordenadores.
- Modularidad: Permite realizar cambios relativamente fáciles a alguna de sus partes sin afectar al resto.
- Compatibilidad: La comunicación entre dos entidades de una capa puede realizarse independientemente de las demás.

## 2.1.3 Principios

- La capa n ofrece sus servicios a la capa n+1.
- La capa n+1 solo usa los servicios de la capa n.
- La capa n solo habla con la capa n de otro sistema (peer to peer, ó comunicación igual a igual) siguiendo el protocolo de la capa n.

#### 2.1.4 Servicios Orientados a la Conexión y No Orientados a la Conexión

Las capas pueden ofrecer estos dos tipos de servicios a las capas que están sobre ellas.

Orientado a Conexión. Se concibió en base al sistema telefónico: el usuario del servicio primero establece una conexión, la utiliza, y luego la abandona.

Características: Se respeta el orden de los paquetes. Se mantiene la misma ruta o camino para todos los paquetes. Si el canal se corta la comunicación se interrumpe.

Ejemplos: red telefónica conmutada, ATM, frame relay.

No Orientado a Conexión. Se concibió en base al sistema postal: cada mensaje lleva completa la dirección de destino y cada uno se enruta a través del sistema, independientemente de los demás.

Características: No se respeta el orden de los paquetes. La ruta puede variar para cada paquete. La red es más robusta ya que si una ruta queda inservible, pueden usarse otras. Si la comunicación no es posible los datos se pierden.

Ejemplos: IP, ethernet.

#### 2.1.5 Quality of Service (QoS)

Consiste en fijar unos valores limites para un conjunto de parámetros (ancho de banda, latencia, disponibilidad, étc), asegurando así que la red no se va a congestionar. Se puede ver como una especie de "contrato" cliente-proveedor.

En un servicio **confiable** el receptor confirma la recepción de cada mensaje para que el emisor este seguro de que llegó. Como consecuencia de esto hay sobrecargas y retardos que con frecuencia son valiosos pero a veces indeseables. Es por ello que dependiendo de la aplicación, se opta por un servicio *confiable* o no, aunque a veces no está disponible el primero.

## 2.2 Modelo OSI

#### 2.2.1 Principios

- Una capa se debe crear donde se necesite una abstracción bien definida.
- Cada capa debe realizar una función bien definida.
- La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos estandarizados internacionalmente.
- Los limites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el flujo de información a través de las interfaces.
- La cantidad de capas debe ser suficientemente grande para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva inmanejable.

#### 2.2.2 Capas del OSI

**Aplicación:** Capa que acoge a todas las aplicaciones que requieren la red. Es la interfaz que ve el usuario. Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando servicios de las capas inferiores.

**Presentación:** Encargada de la sintaxis de los datos. Convierte los datos de la red a los datos requeridos por la aplicación.

**Sesión:** Encargada de proporcionar dialogo para el uso eficiente de las comunicaciones. O sea, sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores.

**Transporte:** Esta capa se encarga de que los datos enviados y recibidos lleguen en orden, sin duplicar y sin errores. Puede ser orientado o no a la conexión.

**Red:** Se encarga de enlazar con la red y encaminar los datos hacia sus lugares o direcciones de destino. Brinda la información de hacia dónde debo ir. Esta y las dos capas inferiores se encargan de todo el proceso externo al propio sistema y que están tanto en terminales como en enlaces o repetidores.

Enlace de datos: Se encarga de que los datos se envíen con seguridad a su destino y libre de errores. Cuando la conexión no es punto a punto, esta capa no puede asegurar su cometido sino la capa superior. Tiene el control de la capa física.

**Física:** Transmite los datos y suministra servicios a la siguiente capa. Para ello debe conocer las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento de las líneas.

## 2.3 Modelo TCP/IP e Híbrido

Los protocolos  $\mathbf{TCP/IP}$  nacieron por la necesidad de ínter-operar redes diversas (inter-networking). Se diseño después de los protocolos, por eso a diferencia del  $modelo\ OSI$  este tiene protocolos "predefinidos". No funciona con otra pila de protocolos

Cuando se usa un modelo siguiendo el OSI en las capas bajas y el TCP/IP en las altas, se dice que se utiliza un modelo **híbrido**.

La descomposición del problema de la comunicación en capas es similar que en el OSI. El prob-




Figure 3: Protocolos y redes del modelo TCP/IP inicial.

lema de OSI es que en una capa, todos los protocolos deben tener un funcionamiento similar además de utilizar las funciones definidas en la capa inferior y de suministrar funciones a la capa superior.

#### 2.3.1 Capas de TCP/IP

Aplicación: Proporciona comunicación entre procesos o aplicaciones en computadores distintos.

**Transporte:** Encargada de transferir datos ente computadores sin detalles de red pero con mecanismos de seguridad.

Interred: Se encarga de direccionar y guiar los datos desde el origen al destino a través de la red o redes intermedias.

Enlace de datos: Interfaz entre el sistema final y la subred a la que está conectado.

Física: Define las características del medio, señalización y codificación se las señales.

### 2.3.2 Diferencias entre OSI y TCP/IP

• En OSI primero fue el modelo, después los protocolos. En TCP primero los protocolos, después el modelo.




Figure 4: Comparación de los distintos modelos.

- En OSI el modelo es bueno, los protocolos malos; en TCP/IP al revés.
- En OSI los productos llegaban tarde, eran caros y tenían muchas fallas; en TCP/IP todo lo contrario.
- En TCP/IP los productos aparecían rápido, estaban muy probados (pues los usaba mucha gente), y a menudo eran gratis.
- OSI soporta comunicación orientada y no orientada a la conexión en la capa de red, pero solo orientada en la capa de transporte; TCP/IP usa un modo no orientado en la capa de red y ambos en la capa de transporte.

#### 2.3.3 OSI modificado

El que vamos a utilizar. Sus capas son:

- Aplicación (incluye sesión y presentación).
- Transporte.
- Red.
- Enlace de datos.
  - + Subcapa LLC (Logical Link Control).
  - + Subcapa MAC (Media Access Control).
- Física.

## 3 Transmisión de Datos

## 3.1 Conceptos Básicos

- Dato: Paquete que vamos a transmitir. Cualquier entidad capaz de transportar información.
  - + Analógico: Datos que pueden tomar valores en un intervalo de tiempo continuo (*ejemplos*: voz, video, temperatura).
    - + Digital: Datos que toman valores discretos (ejemplos: cadenas de texto, números enteros).

- Señales: Representaciones eléctricas o electromagnéticas de los datos.
  - + Analógicas: Onda electromagnética que varía continuamente y que según sea su espectro puede propagarse a través de una serie de medios.
  - + **Digitales:** Secuencia de pulsos de tensión que pueden transmitirse a través de un medio conductor. Es mas económica que la analógica y menos susceptible al ruido, pero sufre más atenuación.
- Señalización: Hecho de propagación física de las señales a través de un medio adecuado.
- Transmisión: Comunicación de datos mediante la propagación y procesamiento de señales.
  - + Analógica: es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido; las señales pueden representar datos analógicos o datos digitales.
    - + Digital: es dependiente de su contenido. Se puede transmitir a una distancia limitada.

### 3.2 Transmisión

#### 3.2.1 Perturbaciones

Atenuación. La energía de la señal decae con la distancia por lo que tenemos que asegurarnos que la señal llegue con suficiente energía como para ser captada por la circuitería del receptor, y además el ruido debe ser menor que la señal original. Debido a que la atenuación varía con la frecuencia las señales analógicas llegan distorsionadas por lo que hay que utilizar un sistema que le devuelva sus características iniciales.

**Distorsión de retardo.** Fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia.

Ruido. La señal original resulta modificada debido a distorsiones introducidas por el sistema de transmisión. Es una señal que se inserta entre el emisor y receptor de una señal dada. Hay diferentes tipos de ruido:

- + Ruido térmico: Ruido que está siempre presente y en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Es función de la temperatura. Cantidad de ruido termino en un ancho de banda de 1 Hz es:  $N_0 = KT(W/Hz)$ , donde  $K = 1.38 \cdot 10^{23} J/{}^{\circ}K$ .
- + Ruido de intermodulación: Aparecen por un mal funcionamiento del sistema o uso excesivo de energía en la señal. Es un ruido correlacionado -existe cuando la señal está presente-.
  - + Diafonía: Acoplamiento no deseado de dos o más señales.
- + Ruido impulsivo: Son pulsos o picos regulares de corta duración y amplitud relativamente grande.

## 3.2.2 Ventajas de la Transmisión Digital

Tecnología Digital: más barata y disminuye el tamaño de circuitería.

**Integridad de los datos:** el uso de *repetidores* hace que el ruido y otros efectos no se acumulen. La regeneración de señales mejora el SNR.

Utilización de la capacidad: se puede utilizar multiplexación -división en tiempo- de forma más sencilla y de forma más económica.

Seguridad y Privacidad: los datos transportados se pueden encriptar.

Integración: se procesan tanto datos digitales como analógicos de la misma forma.

	Señal analógica	Señal digital	
Datos analógicos	Dos alternativas (1) la señal ocupa el mismo espectro qu los datos analógicos; (2) los datos analógicos se codifical ocupando una porción distindel espectro	e Los datos analógicos se codifican utilizando un codec para generar una	
Datos digitales	Los datos digitales se codifica usando un modem para gener señales analógicas	•	
	Transmisión analógica Transmisión digital		
Señal analógica	Se propaga a través de amplificadores; se trata de igual manera si la señal se usa para representar datos analógicos o digitales	Se supone que la señal analógica representa datos digitales. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, los datos digitales se obtienen de la señal de entrada y se usan para regenerar una nueva señal analógica de salida	
Señal digital	No se usa	La señal digital representa una cadena de unos o ceros, los cuales pueden representar datos digitales o pueden ser resultado de la codificacion de datos analógicos.	

Figure 5: Cuadros comparativos de la transmisión analógica-digital.

## 3.2.3 Desventajas de la Transmisión Digital

- Transmitir señales analógicas por transmisión digital requiere el uso de mayor ancho de banda, según el teorema de muestreo el doble de frecuencia.
- Las señales analógicas antes de transmitirse deben transformarse en digitales y luego de nuevo en analógicas antes de ser entregada al emisor. Doble conversión.
- Requiere sincronización precisa: cuando tengo una cadena de bits de 1 o 0 tengo que determinar cuántos son los bits de esa cadena.
- En cualquier caso una señal cuando se transmite ira atenuándose con la distancia. Para evitarlo el sistema de transmisión analógica incluye *amplificadores* que inyectan energía, pero introducen ruido. El sistema de transmisión digital, es diferente ya que depende del contenido de la señal y solo puede transmitir en una distancia limitada. Estos incluyen *repetidores*, reciben la señal digital, regeneran el patrón de bits y los retransmite.

Nota: si una señal analógica transporta datos digitales se usa repetidores en vez de amplificadores.

## 3.3 Relación señal/ruido SNR

Es la relación que utilizamos para saber cuánto ruido tenemos en nuestra señal de interés. Normalmente la expresamos en dB (*decibeles*). Son valores de **potencia**, pero también pueden ser representados como valores de tensión o de corriente. **MAYOR** es el **SNR**, **MEJOR** es nuestro sistema de comunicación.

#### 3.4 Factor de ruido

Es la relación que existe entre la entrada y la salida de un equipo amplificador: para las señales analógicas, cuando pasa por un amplificador el ruido aumenta.

$$F_{\text{ruido}} = \frac{\text{SNR (entrada)}}{\text{SNR (salida)}}, \quad \text{con} \quad F_{\text{ruido}} \ge 1.$$

## 3.5 Capacidad del Canal

Es la velocidad máxima que se pueden transmitir los datos en un canal de comunicación bajo unos condiciones dadas.

Hay cuatro conceptos en juego relacionados entre sí, que son:

- Velocidad de transmisión: velocidad, expresada en bits por segundo (bps), a la que se pueden transmitir los datos.
- El **ancho de banda** estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión; se mide en hercios o ciclos por segundo.
- El ruido: nivel medio de ruido a través del camino de transmisión.
- Tasa de errores: tasa a la que ocurren los errores. Se considera que ocurrió un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0 o viceversa.

## 4 Medios de transmisión

Es el camino físico entre el transmisor y el receptor. Este medio puede ser:

Guiado: las ondas electromagnéticas se transmiten a través de un medio sólido (tangible). Las limitaciones en la transmisión están impuestas por el medio.

No guiado: la transmisión inalámbrica se realiza a través de la atmósfera (*intangible*). Las características de la transmisión están más determinadas por el ancho de banda de la señal emitida por la antena que el propio medio.

Hay una serie de factores relaciones con el medio de transmisión y con la señal que determinan tanto la distancia como la velocidad de transmisión:

- El ancho de banda: al aumentar, la velocidad de transmisión puede incrementar.
- Dificultades en la transmisión: limitan la distancia (ejemplo: atenuación).
- Interferencias: pueden distorsionar o destruir la señal.
- Número de receptores: en enlaces compartidos, cada uno de los conectores puede atenuar y distorsionar la señal.

#### 4.1 Medios Guiados

La capacidad de transmisión depende drásticamente de la distancia y de si el medio guiado es punto a punto o multipunto.

	Rango de frecuencias	Atenuación típica	Retardo típico	Separación entre repetidores
Par trenzado (con carga)	0 para 3,5 kHz	0,2 dB/km @ 1 kHz	50 μs/km	2 km
Pares trenzados (múltiples cables)	0 para 1 MHz	3 dB/km @ 1 kHz	5 μs/km	2 km
Cable coaxial	0 para 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μs/km	1 para 9 km
Fibra óptica	180 para 370 THz	0,2 para 0,5 dB/km	5 μs/km	40 km

Figure 6: Características de transmisión de medios guiados punto-a-punto.

#### 4.1.1 Par trenzado




Figure 7: Características del par trenzado.

Es el medio de transmisión más usado, el más viejo, el más económico, y el más sencillo de manejar; pero el más limitado en velocidad y distancia máxima. Si la distancia es muy larga, se usan haces (envolturas) que pueden contener cientos de pares (denominados cables multi-pares).

Tiene una fuerte dependencia a la atenuación con la frecuencia. Sirve para transmitir señales tanto analógicas como digitales.

Consiste en dos alambres de cobre aislados de 0.5[mm] a 1[mm] de espesor. Estos alambres se trenzan en forma helicoidal para evitar la interferencia entre pares (diafonia). Existe diafonia en un par trenzado cuando puede medirse una señal que pertenece a otro par cercano.

Dos parámetros que se miden en par trenzado son el NEXT (near end crosstalk), y el FEXT (far end crosstalk).

Hay dos variantes de pares trenzados:

No apantallado (UTP, unshielded twisted pair): es el menos caro. Es fácil de instalar y de manipular.

**Apantallado**: más difícil y costoso de manipular, pero proporciona mejores prestaciones a altas velocidades de transmisión.


Aplicaciones: Redes de telefonía, redes de comunicación en edificios o campus.

## 4.1.2 Cable Coaxial

#### Características:

- + Transmite tanto señales analógicas como digitales.
- + Buena respuesta en frecuencia, permitiendo mayores frecuencias y velocidades de transmisión.
- + Por construcción, es menos susceptible a interferencia como a diafonía.

#### Limitaciones:



- -El conductor externo forma una malla de protección
- -El conductor interno es un metal sólido
- -Separados por material aislante
- \_\_ —Cubiertos por material de relleno

Figure 8: Características del Cable Coaxial.

- + Atenuación.
- + Ruido de intermodulación y térmico.

Aplicaciones: distribución de televisión, telefonía a larga distancia, enlaces en computadoras a corta distancia, LAN.

## 4.1.3 Fibra Óptica

Es un medio flexible y delgado, compuesto por una delgada hebra de vidrio o silicio fundido, capaz de confinar un haz de naturaleza óptica.




Figure 9: Características de la Fibra Óptica.

Hay tres componentes clave por cada filamento: la **fuente de luz** (LED o Láser), el **medio transmisor** (la fibra óptica), y el **detector de luz** (fotodiodo).

#### Características:

- + **Mayor Capacidad:** se ha demostrado que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos Gbps para decenas de kilómetros de distancia.
- + Menor tamaño y peso.
- + Atenuación menor. Además, es constante a lo largo de un gran intervalo.

- + Aislamiento electromágnetico: no se ven afectados por estos campos. No son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo, o diafonía. A la vez, sus hebras no irradian energía ⇒ no producen interferencias significativas.
- + Mayor separación entre repetidores: menor costo, y menores fuentes de error.




Figure 10: Modos de transmisión en la Fibra Óptica.

Aplicaciones: transmisiones a larga distancia y metropolitanas, acceso a áreas rurales, bucles de abonado, LAN.

## Modos de transmisión:

Multimodo. Su núcleo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido a su gran tamaño, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Pero la necesidad de separar los pulsos de luz limita la velocidad de transmisión.

Dependiendo el tipo de índice de refracción, tenemos dos tipos:

- Índice escalonado: El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, con alta dispersión modal.
- Índice gradual: El índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.

Monomodo. es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un pequeño tamaño (8.3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. Esto le permite alcanzar grandes distancias (hasta 400[Km] como máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbps).

#### Pérdida en los cables

A la pérdida de potencia a través del medio se conoce como atenuación, es expresada en decibelios, con un valor positivo en dB, y es causada por distintos motivos, como la disminución en el ancho de banda del sistema, velocidad, eficiencia. La fibra *multimodal*, tiene mayor pérdida debido a que la onda luminosa se dispersa por las impurezas. Las principales causas de pérdida en el medio son:

- + **Pérdidas por absorción:** Ocurre cuando las impurezas en la fibra absorben la luz, y esta se convierte en energía calorífica; las pérdidas normales van de 1 a 1000 dB/Km.
- + **Pérdida de Rayleigh:** En el momento de la manufactura de la fibra, existe un momento donde no es líquida ni sólida y la tensión aplicada durante el enfriamiento puede provocar microscópicas irregularidades que se quedan permanentemente; cuando los rayos de luz pasan por la fibra, estos se difractan haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones.
- + **Pérdidas por radiación:** Estas pérdidas se presentan cuando la fibra sufre de dobleces, esto puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria, cuando se presenta discontinuidad en el medio.
- + **Pérdidas por acoplamiento:** Las pérdidas por acoplamiento se dan cuando existen uniones de fibra, se deben a problemas de alineamiento.
- + **Dispersión modal:** Es la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz, debido a que siguen rutas distintas.
- + **Dispersión cromática:** Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo monomodal, ocurre cuando los rayos de luz emitidos por la fuente que se propagan por el medio, no llegan al extremo opuesto en el mismo tiempo; esto se puede solucionar cambiando el emisor fuente.

## Reflexión y refracción

Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la óptica geométrica, principalmente, la ley de la refracción (principio de reflexión interna total) y la ley de Snell.

Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue si el **índice de refracción** del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el **ángulo de incidencia** es superior al **ángulo crítico**.




Figure 11: (1) La luz incidente a cualquier ángulo menor que el ángulo critico ( $\alpha_1 < \alpha_{\text{crítico}}$ ) no se refleja totalmente. Parte de la energía del rayo incidente se refracta; (2) El rayo incidente al emerger lo hace a lo largo de la superficie de separación de los dos medios ( $\alpha_2 = \alpha_{\text{crítico}}$ ); (3) Ocurre reflexión total interna ( $\alpha_3 > \alpha_{\text{crítico}}$ ), toda la energía del rayo permanece dentro del ámbito de  $n_1$ .

En la figura 11 podemos ver los distintos casos de rayos incidentes, y cuando se produce la **reflexión** total interna. La Ley de Snell establece que:

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta)$$
.

## Ángulo de aceptación

Es el máximo ángulo en el cual los rayos de luz externos pueden chocar con la interfaz revestimiento-fibra y aun propagarse por la fibra con una respuesta no mayor a 10dB de máximo valor. Si giramos el ángulo  $\theta_{\rm in}$  de aceptación alrededor del eje de la fibra, describe el **cono de aceptación** de entrada.

## Cálculo del ángulo de aceptación




Figure 12: Sección lateral de una fibra óptica. Todos los rayos incidentes entre  $R_1$  y  $R_3$  (dentro del ángulo máximo de aceptación) se propagarán por la fibra.

Cuando los rayos de luz entran en la fibra, chocan con la interfaz de aire/vidrio, en la normal A. En consecuencia, la luz que entra en la interfaz de aire vidrio/vidrio se propaga de un medio menos denso a un medio más denso. Esto causa, de acuerdo a la ley de Snell, que los rayos de luz cambien de dirección y se propaguen diagonalmente por el núcleo a un ángulo  $\theta_c$  que es diferente al ángulo de incidencia externo  $\theta_{\rm in}$ . Para que un rayo pueda propagarse por un cable, debe chocar a la interfaz de núcleo/cubierta interno a un ángulo que sea mayor que el ángulo crítico  $\theta_c$ .




Figure 13: Propagación del rayo adentro y abajo de un cable de fibra óptica.

Aplicando la ley de Snell a  $\theta_i n$ :

$$n_0 \sin(\theta_{\rm in}) = n_1 \sin(\theta_1),$$


$$\sin(\theta_1) = \sin(90 - \theta_c) = \cos(\theta_c),$$

$$\Rightarrow n_0 \sin(\theta_{\rm in}) = n_1 \cos(\theta_c).$$

$$\theta_1 = 90 - \theta_c,$$

$$\theta_1 = 90 - \theta_c,$$

Rearreglando, y usando el teorema de pitágoras (ver



### figura 14):

$$\begin{split} \sin(\theta_{\rm in}) \; \frac{n_1}{n_0} &= \cos(\theta_c), \\ \cos(\theta_c) &= \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}, \\ \sin(\theta_{\rm in}) &= \frac{n_1}{n_0} \, \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}, \\ \sin(\theta_{\rm in}) &= \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}. \end{split}$$

Dado a que los rayos de luz generalmente entran a la fibra por un medio de aire,  $n_0 = 1$ . Entonces, la ecuación final sería:

$$\theta_{\rm in \ (m\acute{a}xima)} = \sin^{-1} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

## Apertura numérica (NA)

Describe la habilidad de recojer la luz de una fibra óptica. Entre más grande la magnitud de NA, mayor es la cantidad de luz aceptada por la fibra de la fuente de luz externa. Para una fibra de índice discreto, la NA se define matemáticamente como:  $NA = \sin(\theta_{in})$ .




Figure 15: Cono de aceptación de una cable de fibra óptica.

## 5 Técnicas para la codificación de señales

## 5.1 Conceptos Básicos

- Señal portadora: señal continua de frecuencia constante.
- Señal en banda base: es la señal de entrada que puede ser tanto analógica como digital.
- Modulación: proceso de codificación de los datos generados por la fuente en la señal portadora de frecuencia  $f_c$ . Las técnicas de modulación se basan en la modificación de uno o más parámetros fundamentales: amplitud, frecuencia, fase.
- Velocidad de modulación: velocidad a la que cambia el nivel de la señal, medida en baudios (elemento de señal por segundo).




Figure 16: Codificación sobre una señal digital (arriba); modulación sobre una señal analógica (abajo).

## 5.2 Datos Digitales, Señales Digitales

#### 5.2.1 Conceptos Básicos

- Duración de un bit: es el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit, definido por: 1/R, con R siendo la velocidad de transmisión.
- Señal unipolar: si todos los elementos tienen el mismo signo algebraico.
- Señal polar: si un estado lógico se representa con un nivel positivo de tensión, y el otro mediante un nivel negativo.
- Señal bipolar: un estado lógico se representa con un valor nulo de tensión y el otro estado lógico se representa en forma alternada por valores de tensión positivos y negativos.
- Retorno a cero: técnica que se puede aplicar a señales polares, unipolares y bipolares; a mitad del intervalo, el valor cae a cero.

El receptor debe conocer o determinar la duración de cada bit, y determinar si el nivel de cada bit es alto (0) o bajo(1). Los factores que determinan el éxito o fracaso del receptor al interpretar la señal son:

- Un incremento en la velocidad de transmisión aumentará la tasa de errores por bit (BER).
- Un aumento en la relación SNR reduce el BER.
- Un incremento del ancho de banda permite un aumento de la velocidad de transmisión.
- Mejorar el esquema de codificación mejora las prestaciones del sistema.

A continuación se consideran los factores a tener en cuenta para la evaluación y comparación de los distintos esquemas de codificación:

Espectro de la señal: la ausencia de componentes a altas frecuencias significa que se necesita menos ancho de banda para su transmisión. Si la señal tiene continua, para su transmisión se requiere la existencia de una conexión **física** directa. En la práctica, es frecuente que la función de transferencia del canal se deteriore en las proximidades de los límites de banda. Por tanto, un buen diseño debería concentrar la potencia transmitidad en la parte central del ancho de banda de la señal transmitida.

Sincronización: una solución costosa es usar una señal de reloj externa. Otra alternativa es proporcionar la sincronización mediante la propia señal transmitida.

Detección de errores: la detección está al nivel de la capa de enlace de datos, pero es útil hacerlo también en la capa física.

Inmunidad al ruido e interferencia: algunos códigos exhiben un comportamiento superior que otros en presencia de ruido.

Coste y complejidad: cuanto mayor es la velocidad de modulación, para una velocidad de transmisión dada, mayor es el coste. Algunas técnicas usan velocidades de modulación mayores a la velocidad de transmisión de datos reales.

#### 5.2.2 Definición de los formatos para la codificación de señales digitales

## 1. No retorno a nivel cero (NRZ-L):

0 = nivel alto.

1 = nivel bajo.

# 2. No retorno a nivel cero invertido (NRZI):

0 = no hay señal.

1 = transición al comienzo del intervalo.

#### 3. Bipolar-AMI:

0 = no hay señal.

1 =nivel positivo o negativo, alternante.

#### 4. Pseudoternaria:

0 = nivel positivo o negativo, alternante.

1 = no hay señal.

#### 5. Manchester:

0 =transición de alto-bajo en mitad del intervalo.

1 = transición de bajo-alto en mitad del intervalo.

#### 6. Manchester Diferencial:

Siempre hay una transición en mitad del intervalo.

0 = transición al principio del intervalo.

1 = no hay transición al principio del intervalo.

#### 7. **B8ZS**:

Igual que el bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de ocho ceros se reemplaza por una cadena que tiene dos violaciones de código.

#### 8. **HDB3**:

Igual que el bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de cuatro ceros se reemplaza por una cadena que contiene una violación de código.

#### 5.2.3 No Retorno a Cero

La más simple técnica sería usar un nivel de tensión positivo para representar un 1, y una ausencia de tensión para representar un 0. Las codificaciones NRZ son las más fáciles de implementar, y además hacen un uso eficaz del ancho de banda. Su principal limitación es la presencia de una componente continua y la ausencia de capacidad de sincronización. Dos codificaciones dentro de esta categoría son:

NRZ-L (nonreturn to zero-level): usa un nivel negativo para representar un valor binario y una tensión positiva para representar otro. No hay transiciones.

NRZI (nonreturn to zero-level, invert ones): un 1 se codifica mediante la transición al principio del intervalo de señalización, mientras que un 0 se representa por la ausencia de transmisión. Una ventaja es que en presencia de ruido es más seguro detectar una transición. Otra ventaja es que se mantiene robusta ante inversiones de polaridad.

## 5.2.4 Binario Multinivel

Usan más de dos niveles de señal.

**Bipolar-AMI:** el 0 binario se representa por ausencia de señal, y el 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo, de forma alternante.

Pseudoternarios: como el bipolar-AMI, pero invertido: los ceros son los que se alternan.

Estos tipos de esquemas proporcionan una serie de ventajas:




Figure 17: Formatos de codificación de algunas señales digitales.

- Evitan problemas de **sincronización** en el caso de que haya una cadena larga de unos o ceros (dependiendo de cual se alterna);
- además, estos últimos no tienen componente de tensión continua, debido a la alternación;
- el ancho de banda es mucho menor al correspondiente al NRZ;
- y proporcionan una forma sencilla de detectar errores: cualquier error aislado que elimine/inserte un pulso no cumplirá esta propiedad.

## Y una serie de desventajas:

- Problemas de sincronización para cadenas largas de la componente continua.
- La BER para los códigos NRZ es significativamente menor.
- La señal puede tomar tres posibles valores, por lo que se necesitan más bits para representar la información.
- Para obtener la misma probabilidad de error que una NRZ, necesita aproximadamente 3dB más de potencia.

## **5.2.5** Bifase

Todas las técnicas bifase fuerzan una transición en mitad del intervalo de duración del bit. De esa forma, sirve como procedimiento de sincronización.




Figure 18: Densidad espectral de varios esquemas de codificación.

Manchester: una transición bajo-alto representa un 1 binario, alto-bajo un 0 binario.

Manchester diferencial: la transición se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización. La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de una transición al principio del intervalo.

La velocidad de modulación máxima es el doble que en los códigos NRZ; eso significa que el ancho de banda necesario es por tanto mayor. Sin embargo, tienen las siguientes **ventajas**:

- Sincronización: la transición que ocurre durante el intervalo de duración de un bit siempre está presente y el receptor puede sincronizar usando dicha transición.
- No tienen componente en continua.
- Detección de errores: si se descubre ausencia de transición.

## 5.2.6 Velocidad de Modulación

La velocidad de transmisión es  $1/T_B$ , donde  $T_B$  = duración de un bit. La velocidad de modulación es la velocidad a la que se generan los elementos de la señal. En general,

$$D = \frac{R}{L} = \frac{R}{log_2 M},$$


donde:

D = velocidad de modulación en baudios.

R = velocidad de transmisión en bits.

L = número de bits por elemento de señal.

M= número de elementos de señalización diferentes  $=2^{L}$ .



#### 5.2.7 Técnicas de Aleatorización

Estas técnicas reemplazan las secuencias de bits que den lugar a niveles de tensión constante por otras secuencias que tengan suficiente número de transiciones, de tal manera que el reloj del receptor pueda mantenerse sincronizado. En el receptor se debe identificar la secuencia reemplazada y sustituirla por la secuencia original. Están basadas en la codificación **bipolar-AMI**.

#### Tienen como objetivos:

- Evitar la componente continua.
- Evitar las secuencias largas que correspondan a niveles de tensión nula.
- No reducir la velocidad de transmisión de los datos.
- Tener capacidad de detectar errores.

Los dos esquemas de codificación más usuales son:

**B8ZS** (*Bipolar with 8-Zeros Substitution*): que se realiza según la siguiente regla:

- + Si en la cadena hay un octeto de ceros, y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue:
  - a) **Positivo**  $\Rightarrow$  se codifica 000 + -0 +.
  - b) **Negativo**  $\Rightarrow$  se codifica 000 +0 + -.

Con este procedimiento se fuerzan dos *violaciones de código*, que son improbables de haber sido causadas por ruido. Por tanto, el receptor identificará dicho patrón y lo interpretará convenientemente como un octeto de ceros.

HDB3 (High Density Bipolar-3 zeros): sustituye cadenas de cuatro ceros por otras con uno o dos pulsos, y al cuarto cero le asigna una violación de código. Considera una regla adicional (ver figura 20) para asegurar que los mismos tengan una polaridad alternante, evitando así la componente continua.

Estos códigos son adecuados para la transmisión a altas velocidades.

## 5.3 Datos Digitales, Señales Analógica

La situación más habitual de transmisión de datos digitales como señales analógicas es a través de la red telefónica. Aunque no es apta para la transmisión de señales digitales, se pueden conectar dispositivos digitales a través de la red mediante el módem

	desde la última sustitución		
cas Polaridad del pulso anterior	Impar	Par	
-	000-	+00+	
	000+	-00-	

Números de pulsos bipolares

Figure 20: Reglas de sustitución en HDB3.

## 20




Figure 21: Reglas de codificación para B8ZS y HDB3.

(modulador-demodulador), el cual convierte los datos digitales en señales analógicas, y viceversa.

## 5.3.1 Modulación por Desplazamiento de Amplitud


En ASK (Amplitude-Shift Keying), los dos valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea cero. La señal transmitida por cada intevarlo correspondiente a la duración de un bit es:

$$\mathbf{ASK} \qquad s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & \text{1 binario,} \\ 0 & \text{0 binario.} \end{cases}$$

Es sensible a cambios repentinos de ganancia, y es bastante ineficaz. Se usa para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas.

# **5.3.2** Modulación por Desplazamiento de Frecuencia

El esquema FSK (Frecuency-Shift Keying) más habitual es el binario BSFK. En este



caso, los dos valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes, próximas a la frecuencia de la portadora.

**BFSK** 
$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_1 t) & 1 \text{ binario,} \\ A\cos(2\pi f_2 t) & 0 \text{ binario.} \end{cases}$$

donde  $f_1$  y  $f_2$  corrresponden a desplazamiento de la frecuencia portadora  $f_c$ , de igual magnitud, pero en sentidos opuestos.

El BFSK es menos sensible a errores que ASK. Se usa en transmisiones de radio de alta frecuencia.

Una señal más eficaz en el uso del ancho de banda, pero también más susceptible a erroes, es la **FSK múltiple** (MFSK), en la que se usan más de dos frecuencias. En este caso, cada elemento de señalización representará más de un bit. Se define como:

**MFSK** 
$$s(t) = A\cos(2\pi f_i t), \quad 1 \le i \le M$$

donde:

$$f_i = f_c + (2i - 1 - M)f_d.$$

 $f_c =$ la frecuencia de la portadora.

 $f_d =$ la diferencia de frecuencias.

L = número de bits por elemento de señal.

M = número de elementos de señalización diferentes  $= 2^{L}$ .

## 5.3.3 Modulación por Desplazamiento de Fase

En el esquema PSK (*Phase-Shift Keying*), la fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales.

#### PSK de dos niveles:

El más simple es el PSK binario, que utiliza dos fases para representar los dígitos binarios.

$$\mathbf{BPSK} \qquad s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) \\ A\cos(2\pi f_c t + \pi) \end{cases} = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t) & 1 \text{ binario,} \\ -A\cos(2\pi f_c t) & 0 \text{ binario.} \end{cases}$$

Una alternativa al BPSK es el **PSK diferencial** (DPSK, *Differential PSK*). En este esquema, un 0 binario se representa enviando un elemento de señal con la misma fase que el elemento anterior transmitido, y un 1 binario con la fase invertida respecto al anterior elemento transmitido. El desplazamiento de fase es entonces relativo a la fase correspondiente al último símbolo transmitido, en lugar de ser relativo a algún valor constante de referencia.

#### PSK de cuatro niveles:

La técnica QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) considera desplazamientos múltiplos de  $\pi/2$  (90°). Gracias a esto, representamos dos bits en lugar de uno.

#### 5.3.4 Modulación de Amplitud en Cuadratura

La técnica QAM (Quadrature Amplitude Modulation) es usado en ADSL y en algunas técnicas wireless. Es una combinación de ASK y PSK. En QAM se aprovecha el hecho de que es posible enviar





Figure 23: El PSK diferencial.

simultáneamente dos señales diferentes sobre la misma frecuencia portadora, utilizando dos réplicas de la misma, desplazadas entre si 90°. Cada señal portadora se modula usando ASK. Las dos señales independientes se transmiten sobre el mismo medio. Matemáticamente:

**QAM** 
$$s(t) = d_1(t)\cos(2\pi f_c t) + d_2(t)\sin(2\pi f_c t),$$

donde  $d_1$  y  $d_2$  son dos secuencias separadas de una señal de entrada binaria d(t).

A **constellation diagram** is a representation of a signal modulated by a digital modulation scheme such as quadrature amplitude modulation or phase-shift keying. It displays the signal as a two-dimensional scatter diagram in the complex plane at symbol sampling instants. In a more abstract sense, it represents the possible symbols that may be selected by a given modulation scheme as points in the complex plane. Measured constellation diagrams can be used to recognize the type of interference and distortion in a signal.



 ${\bf Figure~24:}~{\bf Un~diagrama~de~constelaci\'on~para~un~QAM-16~rectangular.}$