

# Soft Skills und Technische Kompetenz

Programmierung I Gruppe - Montag

Malte Grave, 30.11.2020



# Agenda

- Fragen zum letztem Aufgabenblatt?
- Wemos D1 Mini kennenlernen
- Einstieg ins Arduino Framework
- Pull-Up / Pull-Down Widerstände
- Übungen



# Fragen zu letzten Übung?

- Hattet ihr Probleme bei den Schaltungen?
- Was habt ihr gelernt?
- Was könnt ihr besser machen?
- Gibt es Fragen?



# ESP-12F Specs

- Euer μC (Microcontroller) ist der D1 Mini
- Base Clock Speed sind 80 MHz
- Bis zu 160MHz möglich



Operating Voltage	3.3V
Digital I/O Pins	11
Analog Input Pins	1(3.2V Max)
Clock Speed	80/160MHz
Flash	4M Bytes
Size	34.2*25.6mm
Weight	3g



#### ESP-12F Pins

- -Wir haben verschiedene Pins
- Diese werden GPIO's genannt
- GPIO general purpose input/output
- A0 A steht für Analog
- D0-8 D steht für Digital



Pin	Function	ESP-8266 Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED	GPIO2
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST



#### ESP-12F GPIO's

- Unterschied zwischen Analog und Digital?
- Analog liefert eine Zahl zwischen
   0 und 2<sup>10</sup>-1
- Digital hingegen nur 0 oder 10 = LOW, 3.3 = HIGH bzw. 1
- Der ADC ist dafür verantwortlich(10 Bit groß beim ESP-12F)

Pin	Function	ESP-8266
		Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up,	GPIO2
	BUILTIN_LED	
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST



#### ESP-12F GPIO's


- Was sind TX und RX?
- -TX steht für Transmit
- -RX steht für Receive
- Für die Serielle Kommunikation(Zwischen z.B PC und μC oder Sensoren)

Pin	Function	ESP-8266
		Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up,	GPIO2
	BUILTIN_LED	
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST



# ESP-12F Schaltplan

Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg



Soft Skills Tutorium 1 — Programmierung I




# Programmierung

- Wir benutzen das Arduino Framework
- Die Sprache ist ein C/C++ Dialekt
- Verschiedene Bibliotheken stehen uns zur Verfügung



- Jedes Programm hat eine "void setup()"Methode
- Zuständig für Initialisierung
- -Wird nur 1x aufgerufen





- Jedes Programm hat eine "void loop()"Methode
- Die eigentliche Logik wird dort hineingeschrieben
- Wird nur "dauert" aufgerufen
- Messungen können durchgeführt werden ...
- -Wir benutzen 115200 Baud

```
sketch may07b | Arduino 1.0.3
  sketch_may07b §
void setup()
  //initialize serial communications at a 9600 baud rate
  Serial.begin(9600);
void loop(
 //send 'Hello, world!' over the serial port
  Serial.println('Hello, world!');
  //wait 100 milliseconds so we don't drive ourselves crazy
  delay(100);
 Auto Format finished.
                       ATtiny85 (internal 8 MHz clock) on /dev/tty.usbserial-A600enbz
```



- Wichtige Konstanten
- -HIGH: High Pegel = 3.3V
- -LOW: Low Pegel = 0V
- INPUT: Pin wird als Eingang genutzt
- -OUTPUT: Pin wird als Ausgang genutzt



- Analog Pins
- -int analogRead(pin)
  - Analog liefert eine Zahl zwischen
     0 und 2<sup>10</sup>-1
- Angenommen analogRead gibt 500 zurück, dann beträgt die Spannung am Pin etwa 1.6V

```
3.3V/1024 = 0.0032V = 32mV
0.0032V * 500 = 1.6V
```



- -Pin Mode's und Digital Pins
- pinMode(pin / [INPUT, OUTPUT])
- digitalWrite(pin / [HIGH, LOW])
- int digitalRead(pin)
  - 0 bis 0.825V LOW
  - 2.475V bis 3.3V HIGH
- Was passiert wenn nichts am Pin anliegt?




## Pull-Down / Pull-Up Widerstände

- -Warum?
- Damit wir ein Signal eindeutig definieren
- Im schlimmsten Fall verfälschte Werte, kann keiner vorrausagen




## Pull-Down Widerstände



Soft Skills Tutorium 1 — Programmierung I





# Pull-Up Widerstände



Soft Skills Tutorium 1 — Programmierung I

Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg





fritzing



- Delay einfügen
- Wollen wir zeitverzögert arbeiten, benötigen wir delay(ms)
- Beim Aufrufen blockiert der μC
- -z.B zum LED blinken
- -ms = Millisekunden 1s = 1000ms



- Serial
- Wenn wir mit dem PC kommunizieren wollen
- Z.b Text schreiben, Debug Ausgaben für die Systemkontrolle
- Baud unser Einheit (Symbole in der Sekunde)
   Unser ESP8266 schafft locker 115200 Baud



```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.write(45); // Sende ein Byte mit dem Wert 45

    int bytesSent = Serial.write("hello"); // Sende die Zeichenfolge "Hallo" und gib die Länge der Zeichenfolge zurück.
}
```

- Baudrate
- Anzahl Symoble pro Sekunde
- In diesem Fall 9600 Baud, wir benutzen 115200

Soft Skills Tutorium 1 — Programmierung I



#### Arduino Referenz

- Ausführliche Zusammenfassung vom Framework
- https://github.com/przygodyzkodem/Arduino-Cheat-Sheet/blob/master/Arduino\_Cheat\_Sheet\_1-en.pdf
- https://www.arduino.cc/reference/en/



## Blink LED

- Programmcode für die Blink LED
- 1000ms für ein Blinken
- An Pin 3 muss eure Anode von der LED
   Die Kathode zu GND bzw. G

```
blink | Arduino 1.8.13
File Edit Sketch Tools Help
// Our PIN's will need an D befor the number.
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode (LED, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                             // wait for a second
                                                                                LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini on COM5
```



# Arbeitsaufgaben

- Für die Arbeitsaufgaben, bitte dem Link folgen

https://docs.google.com/document/d/1crygGyjAOg8ejlXzY7S6yqIrE 2T3OuCbwkW2H2NfKgo/edit?usp=sharing



# Zeit für ein paar Fragen

- Schreib mir eine Mail: malte.grave@uol.de
- Schreib ins Forum der Veranstaltung



## Danke für eure Zeit!

- Freut euch schon auf komplexere

Programme!

```
File Edit Sketch Tools Help
// Include Libraries
#include "Arduino.h"
#include "BTHC05.h"
#include "VarSpeedServo.h"
// Pin Definitions
#define BTHC05_PIN_RXD 10
#define BTHC05 PIN TXD 11
#define LASER PIN S 2
#define SERVO9G1_PIN_SIG 3
#define SERVO9G2_PIN_SIG 4
// Global variables and defines
// object initialization
VarSpeedServo servo9gl;
VarSpeedServo servo9g2;
BTHC05 bthc05(BTHC05_PIN_RXD, BTHC05_PIN_TXD);
bool laserState = 0;
bool autoplayState = 0;
const int servoSpeed = 10;
const int seqIntervalDelta = 50;
const int manualyServoMinStep = 5;
const int manualyServoMaxStep = 20;
const int minimalRangeSize = 10;
// Change these parameters to define the rectangular play area
int servolMin = 80;
int servolMax = 110;
int servo2Min = 20;
int servo2Max = 50;
int servolpos = (servolMin + servolMax) / 2;
int servo2pos = (servo2Min + servo2Max) / 2;
ine delegated - 200.
```