


# Soft Skills und Technische Kompetenz

Übung
Einführung Mikrocontroller Programmierung

Anatolij Fandrich, 01.12.2020




#### Was ist ein Mikrocontroller?






#### Aber stimmt das denn?






#### Aber stimmt das denn?

- CPU wie ein Computer
  - Holt Befehle und Daten aus Register
  - ALU rechnet
- Speichert Daten im flüchtigen
   Speicher zwischen
  - z.B. Variablen
- Schnittstellen zur analogen Welt
- Programmierbar!





#### Aber stimmt das denn?





#### Ja! Das stimmt, aber es sind sehr kleine Computer

- Benötigen einen "normalen" Computer um programmiert zu werden
- Programmspeicher stark limitiert
  - Manche μC haben nur 1KB Speicher (Attiny 15)
  - Firmware (Software auf Mikrocontroller) muss der Hardware angepasst sein
  - Keine Ressourcen für ein Java Enterprise Banking System
- Arbeitsspeicher limitiert
  - -80 KiB Nutzerdaten RAM beim ESP8266
  - Nicht mehr Speicher als nötig reservieren!



#### Ja! Das stimmt, aber es sind sehr kleine Computer

- Systemtakt im MHz Bereich
  - 1Hz ist ein Takt pro Sekunde
  - 1 bis 20 MHz sind typisch für AVR Mikrocontroller
  - -80 bis 160MHz beim ESP8266
  - Mein erster PC hatte einen Pentium II Prozessor mit 266MHz
- Auch physisch klein
  - Keine VGA oder HDMI Ports für Bildschirme, keine USB Schnittstellen für Maus und Tastatur
  - Keine Soundkarte



#### Mikrocontroller im Alltag?






#### Mikrocontroller als Bauteil

- Wie schließe ich die an?
- Wie programmiere ich die?
- Worauf muss ich achten?






#### μC ESP8266 im Modul ESP12-F auf Wemos D1 Mini



ESP12F = ESP8266EX
4MB Flash
Antenne
Quarz


LED

**Platine** 





#### μC ESP8266 im Modul ESP12-F auf Wemos D1 Mini



Wemos D1 Mini = ESP12-F

**USB** Interface

**USB2Serial Konverter** 

Boot/Flash Schaltung

Spannungsregler

**Reset Taster** 

Pins (2.54mm Pitch)

Operating Voltage	3.3V
Digital I/O Pins	11
Analog Input Pins	1(3.2V Max)
Clock Speed	80/160MHz
Flash	4M Bytes
Size	34.2*25.6mm
Weight	3g



## Wemos D1 Mini Pins

- GPIO GeneralPurposeInputOutput
- IO Input/Out
- D0 bis D8 Digitale Pins
  - -Lesen 0 (LOW) oder 3.3V (HIGH)
  - -Schreiben 0 (LOW) oder 3.3V (HIGH)
- A0 analoger Pin
  - -Lesen 0 bis 3.2V




Pin	Function	ESP-8266
		Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up,	GPIO2
	BUILTIN_LED	
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST




### Wemos D1 Mini GPIO

- 10 Bit ADC (AnalogDigitalConverter)
- -0V bis 3.2V in 2^10 diskrete Werte aufteilen
- -SDA/SCL (I2C Bus)



-SCK, MISO, MOSI, SS (SPI Bus)






Pin	Function	ESP-8266
		Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up,	GPIO2
	BUILTIN_LED	
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST



## Wemos D1 Mini GPIO


- -TX/RX (UART)
- -TX -Transmit
- -RX Receive
- Für die Serielle Kommunikation(Zwischen z.B PC und μC oder Sensoren)






Pin	Function	ESP-8266
		Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.2V	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO, 10k Pull-up	GPIO0
D4	IO, 10k Pull-up,	GPIO2
	BUILTIN_LED	
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO, 10k Pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	-
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST






GNO GNO




TO UART







GNO GNO











TO UART










TO UART












GNO GNO




TO UART





#### Programmierung

- Arduino Framework
  - Diverse Open Source Entwicklungsboards
  - Eigene und überschaubare Entwicklungsumgebung
  - Toolchain zum Programmieren
- Programmierung in C/C++ mit Arduino spezifischen Vereinfachungen
- Große Open Source Community: Zahlreiche Beispiele!
- Einfache Arduino Bibliotheken für (fast) jeden Sensor und Aktor







#### Arduino Framework: Datentypen

#### Variables, Arrays, and Data

```
Data Types
                                           Numeric Constants
              true | false
boolean
                                           123
                                                        decimal
char
               -128 - 127, 'a' '$' etc.
                                           0b01111011 binary
unsigned char
                  0 - 255
                                                       octal - base 8
                                           0173
byte
                  0 - 255
                                           0x7B
                                                       hexadecimal - base 16
int
                                                       force unsigned
                                           123U
             -32768 - 32767
unsigned int
                                           123L
                                                       force long
                  0 - 65535
                                           123UL
                                                       force unsigned long
word
                  0 - 65535
                                           123.0
                                                       force floating point
        -2147483648 - 2147483647
long
                                           1.23e6
                                                       1.23*10^6 = 1230000
unsigned long
                  0 - 4294967295
       -3.4028e+38 - 3.4028e+38
float
                                           Qualifiers
double currently same as float
                                           static
                                                       persists between calls
       i.e., no return value
void
                                                       in RAM (nice for ISR)
                                           volatile
                                                       read-only
                                           const
Strings
                                           PROGMEM
                                                       in flash
char str1[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o','\0'};
                                           Arrays
 // Includes \0 null termination
                                           int myPins[] = \{2, 4, 8, 3, 6\};
char str2[8] =
                                           int myInts[6]; // Array of 6 ints
                                           myInts[0] = 42; // Assigning first
 {'A','r','d','u','i','n','o'};
 // Compiler adds null termination
                                                            // index of myInts
char str3[] = "Arduino";
                                           myInts[6] = 12; // ERROR! Indexes
char str4[8] = "Arduino";
                                                            // are 0 though 5
```

Anatolij Fandrich, M.Ed. — Abteilung Didaktik der Informatik



#### Arduino Framework: Programmkopf

- Bibliotheken einbinden
- Konstanten definieren
- Objekte instanziieren
- Globale Variablen anlegen und initialisieren

```
Baum | Arduino 1.8.13
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe
  Baum
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <FastLED.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include < PubSubClient.h>
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#define DATA PIN
#define NUM LEDS
CRGB leds[NUM LEDS];
#define BRIGHTNESS
#define FRAMES PER SECOND 120
// COOLING: How much does the air cool as it rises?
// Less cooling = taller flames. More cooling = shorter flames.
// Default 50, suggested range 20-100
#define COOLING 55
// SPARKING: What chance (out of 255) is there that a new spark will be lit?
// Higher chance = more roaring fire. Lower chance = more flickery fire.
// Default 120, suggested range 50-200.
#define SPARKING 120
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "XXX";
const char* mqtt server = "3L15t4.xyz";
const char* mqtt topic = "ddiBaum";
enum power {
  ON, OFF
};
```



#### Arduino Framework: Setup

- Jedes Arduino Programm hat eine Setup-Methode
- Wird nur 1x aufgerufen beim Start
- Initalisierung
  - DataDirectionRegister setzen
  - Zustände setzen
  - Objekte erzeugen/konfigurieren/
  - Weiteren Betrieb vorbereiten

```
void setup() {
    delay(3000); // 3 second delay for recovery
    pinMode(D5, INPUT);
    digitalWrite(D5, HIGH);
    FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorre
    FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 1800);
    FastLED.setBrightness(90);
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Booting");
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    *while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
        Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
        delay(5000);
        ESP.restart();
}
```

Anatolij Fandrich, M.Ed. — Abteilung Didaktik der Informatik



#### Arduino Framework: Loop

- Jedes Arduino Programm hat eine Loop-Methode
- Wird in Endlosschleife nach Setup ausgeführt
- Systembetrieb
  - Messungen durchführen
  - Zustände ändern
  - Auf Daten warten oder absenden
  - Aktoren steuern

**—** . . .

Soft Skills und Technische Kompetenz— Übung Anatolij Fandrich, M.Ed. — Abteilung Didaktik der Informatik

```
void loop() {
  ArduinoOTA.handle();
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  if (animation enabled) {
    if (cur_animation == RAINBOW) {
     rainbow();
   if (cur animation == JUGGLE) {
     juggle();
    if (cur animation == FIRE) {
      fire();
    if (cur animation == CYCLON) {
     if (cyclon dir == 0) {
        cyclon i++;
     if (cyclon_dir == 1) {
        cyclon i--;
     if (cyclon_i == 300) {
        cyclon dir = 1;
```



#### Arduino Framework: Konstanten


- HIGH
  - High Pegel = 3.3V
  - max 20mA GPIO
  - Synonym zu 1 und true bei if-Abfragen
- LOW
  - -Low Pegel = 0V
- INPUT
  - INPUT\_PULLUP: falls Pin internen Pull-Up Widerstand hat
- OUTPUT




- pinMode([PIN], [INPUT, OUTPUT]);
  - Setze Pin PIN als Eingang (INPUT) oder Ausgang (OUTPUT)
- digitalWrite([PIN], [HIGH, LOW]);
  - Setze Spannungspegel am Ausgangspin PIN auf HIGH (3.3V) oder LOW (0V)
- digitalRead([PIN]);
  - Lese Spannungspegel an Eingangspin PIN
    - 0V bis 0.825V LOW
    - -2.475V bis 3.3V HIGH

```
pinMode (D1, INPUT);
pinMode (D2, OUTPUT);
pinMode (D3, INPUT);
digitalWrite(D2, HIGH);
int zustand = digitalRead(D1);
if (zustand == HIGH) {
if (digitalRead(D1)) {
} else {
```















Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg







- digitalRead(D7)
  - HIGH, wenn Taster offen
  - LOW, wenn Taster geschlossen
  - PULL-UP Widerstand

- digitalRead(D7)
  - LOW, wenn Taster offen
  - HIGH, wenn Taster geschlossen
  - PULL-DOWN Widerstand

Soft Skills und Technische Kompetenz— Übung Anatolij Fandrich, M.Ed. — Abteilung Didaktik der Informatik







GND GND





TO UART



#### Arduino Framework: Analog IO

- analogRead(A0);
  - Lese Spannungspegel an Pin A0 und gebe diskreten Wert zwischen 0 und 1023 zurück
  - 10 Bit ADC
  - Angenommen analogRead gibt 500 zurück
  - -500/1023 = x / 3.2V
- analogWrite([PIN], [0 bis 1023]);
  - analogWrite(D2, 512);
    - -50% Duty Cycle ~ "1.65V"

```
pinMode(A0, INPUT);
 int sensorWert = analogRead(A0);
 if (sensorWert < 200) {
 if (analogRead(A0) > 500) {
                           value that you see
a) 80% brightness
                 period
b) 20% brightness
c) 50% brightness
d) 100% brightness
e) 0% brightness
```



#### Arduino Framework: Zeit

- unsigned long millis()
  - Systemzeit in ms




- unsigned long micros()
  - Systemzeit in µs
- delay([ZEIT IN MS])
  - delay(500) = warte 500ms
  - Aufruf ist blockierend! Nichts anderes wird in der Zwischenzeit ausgeführt



#### Arduino Framework: Serielle Schnittstelle

- Keine Haltemarken zum Debuggen
- Kein Bildschirm zum Ausgeben von Systemzuständen
- Lösung: Serial.begin(BAUDRATE)
  - BAUDRATE = Symbole pro Sekunde
  - 115200 für ESP8266
- Serial.println("Hier bin ich angekommen")







## Arduino Referenz

- <u>https://www.arduino.cc/reference/en/</u>
- <u>https://www.arduino.cc/reference/de/</u>
- https://github.com/przygodyzkodem/Arduino-Cheat Sheet/blob/master/Arduino\_Cheat\_Sheet\_1-en.pdf



## Live-Demo

Hello World des Physical Computings!



## Arbeitsaufgaben

- Für die Arbeitsaufgaben, bitte dem Link folgen

https://cs.uol.de/s/jRZW6oDkexwk3y4