Москва 2023


# Гидрология и гидрохимия

Методы и средства измерения количества и качества природных вод


# Древнейшие методы измерения гидрологических характеристик

Технические методы и средства в

- Кодекс Хаммурапи (1900 г. до н.э.)
- Ниломер (4 в до н.э., ряд 720 г. н.э. 1692 гг.)
- Аристотель (384—322 гг. до н.э.)
- Марк Витрувий Поллион (80-70 гг. до н. э. 13 г. до н. э.)
- Объемный метод (Герон Александрийский, І в н.э.)








#### Гидрология как наука


- Леонардо да Винчи (1452 1519)
- Бернар Палисси (1510 1589)
- Бенедетто Кастелли (1577 1644)
- Пьер Перро (1608 1680)
- Эдм Мариотт (1620 1684)
- Эдмунд Галлей (1656 1742)
- Джон Дальтон (1766—1844)











Методы измерения глубины потока

- Наметка
- Лот
- Эхолот





Figure 9-1. Acoustic depth measurement






Технические методы и средства в

- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик
- Радарный скоростемер
- Допплеровский расходомер
- Крупномасштабная велосиметрия






















- Поплавки
- Инклинометры (Доменико Гьельмини «гидрометрия»)







FIGURE 19.—Ximenes' paddle type current meters, ca. 1780. (Drawn by A. H. Frazier after Masetti, "Descrizione.")







- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Анри Пито (1665-1771)
- Джованни Баттиста Вентури (1764-1822)


Q — объемный расход жидкости,

с — экспериментальный коэффициент, отражающий потери внутри расходомера,


А<sub>1</sub> и А<sub>2</sub>— площади сечения трубопровода и горловины соответственно,

плотность жидкости или газа,


**P**<sub>1</sub> и **P**<sub>2</sub> — статические давления на входе трубы и в горловине.





Гидрология и гидрохимия




- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Роберт Гук (1635-1703)














- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Роберт Гук (1635-1703)




Прайс




Хаскелл



Колупайло-Отт




Холл



Мур

Технические методы и средства в

- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- ΓP-21, ΓP-55
- ИСП-1







- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик



Посейдон-1





V — скорость

E — ЭДС

B — магнитная индукция

k – коэффициент



Ott MF-Pro


Закон Фарадея — напряжение, вырабатываемое проводником при его движении под прямым углом через магнитное поле, пропорционально скорости этого проводника.

Технические методы и средства в


- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик
- Радарный скоростемер

$$\alpha = \frac{V_i}{V_{s,i}}$$






- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик
- Радарный скоростемер
- Допплеровский расходомер










Технические методы и средства в

географических исследованиях

- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик
- Радарный скоростемер
- Допплеровский расходомер



https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/instruments/instruments-sensors-samplers/acoustic-doppler-current-profiler-adcp/

#### Допплеровский эффект для измерения скорости течения воды


 $T_p$  — длина импульса


 $F_0$  – частота выходного сигнала


 $F_{D}$  — частота отраженного сигнала

- Поплавки
- Инклинометры
- Трубки Пито и Вентури
- Гидрометрическая вертушка
- Электромагнитный датчик
- Радарный скоростемер
- Допплеровский расходомер
- Крупномасштабная велосиметрия

Метод Large-Scale Particle Image Velocimetry (LS Разбивка видеофрагмента на изображения, раскладывание на последовательные векторы Пространственная привязка изображений, пост векторов течения, расчёт скоростей течения








# Методы измерения уровня воды


- Рейка
- Передаточный пост самописец
- Ультразвуковой уровнемер
- Логгер уровня (гидростатический)







Технические методы и средства в

географических исследованиях








#### http://emercit.ru/map/





#### Методы измерения расхода

• Скорость – площадь

$$Q = k_1 v_1 w_1 + \frac{v_1 + v_2}{2} w_2 + \frac{v_2 + v_3}{2} w_3 + \frac{v_3 + v_4}{2} w_4 + k_2 v_4 w_5$$

- v1...v4 средние скорости течения воды на вертикалях,
- w1... w5 площади поперечного сечения между вертикалями, берегом и крайними вертикалями,

Гидрология и гидрохимия

• k – эмпирический коэффициент, отражающий характер берега (0.5 – 0.9)

при 1 точке измерения 
$$v_{\rm cp} = v_{0,6};$$
 при 3 точках 
$$v_{\rm cp} = 0.25 \big(v_{0,2} + 2v_{0,6} + v_{0,8}\big);$$
 при пяти точках 
$$v_{\rm cp} = 0.1 \big(v_{\rm пов} + 3v_{0,2} + 3v_{0,6} + 2v_{0,8} + v_{\rm дно}\big)$$
 при двух точках 
$$v_{\rm cp} = 0.5 \big(v_{0,2} + v_{0,8}\big);$$
 при шести точках при наличии растительности

$$v_{\rm cp} = 0.1 \Big( v_{\scriptscriptstyle \rm IOB} + 2 v_{\scriptscriptstyle 0,2} + 2 v_{\scriptscriptstyle 0,4} + 2 v_{\scriptscriptstyle 0,6} + 2 v_{\scriptscriptstyle 0,8} + v_{\scriptscriptstyle \rm дно} \Big) \,.$$

# Методы измерения расхода

- Скорость площадь
- Допплеровский расходомер




Технические методы и средства в





#### Методы измерения расхода

- Скорость площадь
- Допплеровский расходомер
- Ионный паводок



$$Q = \frac{m}{\int_{t} (C_{t} - C_{\Phi \text{OH}}) dt} = \frac{m}{A}$$

Q – расход,  $\pi/c$ ;

А - площадь под кривой графика ионного паводка C = f(t) в единицах минерализации, (мг/дм3)\*c;

т - масса вводимой в поток соли, г;

 $C_t$  - минерализация воды, измеряемая наблюдателем в момент времени t;

 $C_{\text{фон}}$  - фоновое значение минерализации воды в потоке, мг/дм3;