

## Risoluzione problemi livello automatico

- Controllare che i fili e le connessioni siano a posto.
- Connettere il sensore di posizione (SP) lo Z STOP sulla scheda madre (fig1)
- Dare corrente, assicurarsi che il pannello LCD e i 5 pulsanti funzionano normalmente
- Lasciare che il SP si avvicini al letto di stampa, la luce si accende quando arriva ad una distanza di 3-5mm. (fig2)
- Prima di procedere assicurarsi che il pannello LCD e i pulsanti funzionano correttamente.



Melzi board

Fig 1: Conetti SP alla scheda



#### Nota:

- 1. Fare il livello manualmente dell'asse X e Y terminato l'assemblaggio.
- 2. Se il livello automatico fallisce effettuare il livello manuale dell'asse Z (fig5)

### **Step 2: Livello preliminare**

- 1. Spegnere la stampante
- 2. Sistemare i 4 bulloni a gancio della piattaforma, mantenerli a livello (fig3).
- 3. Misurare l'altezza dell'asse X, assicurarsi che il to destro e sinistro siano alla stessa altezza (**fig4**), se si discostano di più di 1mm ruotare il bullone Z per livellarli.
- 4. Sistemare l'estrusore al centro, quindi ruotare i bulloni Z di destra e sinistra contemporaneamente fino ad una distanza di circa 0,5mm tra estrusore e piattaforma.
- 5. Muovere l'estrusore a destra e sinistra, fare attenzione alla distanza tra lo stesso e la piattaforma, sistemare i bulloni Z in basso per farli livellare.
- 6. Ruotare i bulloni Z contemporaneamente fino ad impostare una distanza di 0,2mm tra l'estrusore ed il letto.




Fig 3, impostare l'altezza dei bulloni





Fig 4: measure height of X-slide Fig 5:Adjust X-slide height

### Step 3: Assemblare SP (in inglese PS) e impostare lo scarto sulla Z (Z offset)\*

- 1. Staccare la corrente
- 2. Installare **SP** sull'involucro dell'estrusore (fig6)
- 3. Ruotare i bulloni Z contemporaneamnete (DX e SX), assicurarsi che la distanza tra estrusore e piattaforma sia di almeno 0,2mm. Misurare la distanza tra **SP** e il letto, dovrebbe essere di circa 2-3mm. Diversamente sistemare meglio **SP**.
- 4. Pulire la testa dell'estrusore, accertarsi che non ci sia materiale residuo nell'estrusore.
- 5. Accendere la stampante.
- 6. Selezionare **Prepare->Auto Home-**>conferma. Misurare l'altezza tra l'estrusore e lil letto, prendere nota di questo valore.
- 7. Selezionare **control->Motion->Z Offset->**conferma**(fig7)**, impostare **Z offset** al valore precedente(fig8). Suggeriamo di impostare un valore più piccolo alla prima regolazione.
- 8. Selezionare control->Store memory per salvare le impostazioni (fig 9)
- 9. Selezionare control->Load Memory per caricare le impostazioni (fig 10)
- 10. Selezionare **Prepear->Auto Home-**>confirm.
- 11. Selezionare **Prepear->Bed Leveling Test->**confirm. Controllare se l'altezza tra l'estrusore ed il letto è di circa 0.2mm.
- 12. Controllare l'altezza tra l'estrusore e il letto, aumentare **Z Offset** se c'è troppa distanza. Altrimenti diminuire **Z offset** se la distanza è troppo piccola. (*ripetendo i punti da 7 a 11*)

<sup>\*</sup>Nota: Z offset indica la distanza tra la testa dell'estrusore ed il letto quando SP è innescato.




Fig 6: Install PS



Fig 7 : Set Z Offset



Fig 8 : Adjust Z Offset



Fig 9 : Store Setting




Fig 10 : load Setting

#### **Step 4: Conferma**


- 1. Spegnere la stampante e inserire la scheda SD poi accendere la stampante.
- 2. Selezionare X3\_automatic level\_test.gcode dalla scheda SD e lanciare la stampa.


  Osservare la distanza tra l'estrusore e la piattaforma, ripetere il livello se il risultato non è soddisfacente.



# Step 5: Impostare il software per lo slicing per aggiungere il livello automatico in procedura

1. Per avviare un livello automatico prima della stampa devi inserire il comando **G29** dopo il file(?) **G28** in ciascun file di stampa. Impostare uno **start g-code** personalizzato come nell'illustrazione





```
Cura
Basic | Advanced | Plugins | Start/End-GCode
start.gcode
end.gcode
  ;Sliced at: {day} {date} {time}
  ;Basic settings: Layer height: {layer height
  ;Print time: {print time}
  ; Filament used: {filament amount}m {filament
  ; Filament cost: {filament cost}
  ;M190 S{print bed temperature} ;Uncomment to
  ;M109 S{print temperature} ;Uncomment to add
  G21
             ;metric values
  G90
             ;absolute positioning
             ;set extruder to absolute mode
  M107
             ; start with the fan off
  G92 Z0
             ;set current Z to 0
  G1 Z5
             ;z up 5mm
  G28
             ; Home All
             ;auto leveling
  C1 215.0 F(travel speed) ; move the platform
  G92 E0
                           ; zero the extruded 1
  G1 F200 E3
                           :extrude 3mm of feed
                           :zero the extruded 1
  G1 F{travel speed}
```