

RESISTENCIA DE TIERRA DE 4 HILOS PROBADOR DE RESISTENCIA DE LA TIERRA 4236 ER

CARACTERISTICAS

- controlado por microprocesador.
- Prueba de resistividad de la tierra (ρ).
- Prueba de tierra a 20Ω, 200Ω, 2kΩ.

- Medición de voltaje de tierra: O-300V AC.
 Comprobación de espiga C automática.
 Comprobación de espiga P automática.
 Prueba de 2 hilos, prueba de 3 hilos, prueba de 4 hilos.
- Pantalla LCD.


- Rango automático.Apagado automático.Retención de datos.
- 200 resultados de medición se pueden guarda en la memoria y se pueden recuperar en la pantalla.
- El intervalo entre los picos de tierra auxiliares es de 1.0 ~ 50.0m.
 Transmisión de datos de USB a RS-232 óptica.
- Los datos almacenados se pueden transferir a una PC.
- 2 LED ópticos incorporados para la transferencia de datos.



ESF	'ECI	FIC	ACI	ON	ES


EQLECILITYCINE2				
Rango de medición	Resistencia a la tierra $0-20\Omega \neq 0-200\Omega \neq 0-2k\Omega$ Voltaje de tierra $0-300.0V \text{ AC}$ Resistividad de la Tierra (ρ = 2 × π × L × R) $0.06 \sim 6.28k\Omega.m$ $0.62 \sim 6.28k\Omega.m$ $6.28 \sim 628k\Omega.m$ $6.28 \sim 628k\Omega.m$			
Precisión	Resistencia de la Tierra: 0-20Ω: ± (2% rdg + 0.1Ω) 0-200Ω, 0-2kΩ: ± (2% rdg + 3dgt) Voltaje de tierra: ± (2% rdg + 3dgt)			
Resolución de resistencia de la tierra	0-20 र : 0.01 र 0-200 र : 0.1 र 0-2k र : 1 रि gt)			
Sistema de medición	Resistencia de tierra por corriente constante Inversor 820Hz aprox. 2mA			
Temperatura y humedad	Funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C <80% R.H. Almacenamiento: -10 °C ~ 50 °C <80% R.H.			
Dimensiones	250(L) x 190(W) x 110(D)mm			
Peso (Incluye pilas)	Aprox. 1500g			
Fuente de alimentación	1.5V (AA) × 8			
Estándares de seguridad	EN 61010-1 CAT IV 300V IEC 61557-1 IEC 61557-5 EN 61326-1			
Accesorios	Manual de instrucciones. Cables de prueba (rojo-15m, negro-10m, amarillo-10m, verde-5m). Picos de tierra auxiliares. Estuche de transporte, cinturón de hombro, baterías. Cable de transmisión de datos CA-232. Disco compacto (CO) para interfaz de PC.			

Medición de voltaje de tierra




baio prueba

Medición de resistividad de tierra (ρ)



Resistencia de tierra de cuatro terminales



Telef: 933 504 373