

Ouvrir CodeWarrior.

1 Brancher la programmation à la carte
sur un PC → ~~l'USB bleu s'allume~~ Multilink Universal.

2 ~~Double clic sur l'icône flash~~

3 ~~Cliquez sur l'icône flash (flash program)~~

Connect: BF-FLASH_PnEW U-Multilink

Flash configuration file = DCF52259_INTFLASH

~~à envoyer~~

If
Copie
erreur

File to flash

4,5. Brancher le programmeur à la carte.

4,6 : Retirer la carte sous tension.
→ Led orange s'allume
du programmeur.

4 : Choisir Flash and Program.

5. Si fenêtre de prog disparaît
et "Program Command Succeeded"
en vert ⇒ Prog OK.

6. La débrancher la carte, enlever
le prog sur l'étende et la ramasser.