



A/D Wandler PCF8591 Raspberry pi

Analoge Werte messen (z.B.Spannung) incl. Temperatur-und Lichtsensor



Hardware:

PCF8591 Modul, bei Ebay 3 Euro incl. Versand! Keine Lötarbeiten




Das Modul hat vier Eingänge (AN0, AN1, AN2, AN3) und einen digitale Ausgang (out). Die Jumper verbinden die Eingänge mit den Sensoren auf dem Board.

Anschluss:

Der PCF8591 Modul arbeitet mit dem i2c-Bus. **A0 wird mit Plus der externen zu messenden Spannung verbunden.** Achtung! Diese darf nicht 3.3Volt überschreiten. Wer höhere Spannungen messen will, z.B. an einem Solarakku o.ä. muss mit einem Spannungsteiler arbeiten. s.hier






i2c einrichten:

Hier wird es etwas tricky. Dazu gibt es im Netz jede Menge Info. Ich fasse es mal zusammen wie es bei mir funktionierte.


Ab Kernel 3.18 findest du unter sudo raspi-config Advanve-i2C aktivieren



dann sudo apt-get install python-smbus und sudo apt-get install i2c-tools sudo reboot

Dann überprüfen wir und fügen evtl.hinzu

sudo nano /etc/modules



Wichtig: bei meinem neuen B+ funktionierte es erstmal nicht, nach langem suchen die Lösung im Netz gefunden.

in die config.txt muss noch hinzugefügt werden:

```
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README dtparam=i2c1=on dtparam=i2c_arm=on
```

Jetzt sollte alles gehen :-), test mit:

```
sudo i2cdetect -y 1
```

das Ergebnis sieht dann so aus:

Einfaches Python 2 Skript zum auslesen:

#!/usr/bin/python2

```
import smbus
import time
bus = smbus.SMBus(1)
add = 0x48
ch0=0x00
ch1=0x01
ch2=0x02
ch3=0x03
def readAD():
  analog = bus.read_byte(add)
  return analog
def writeDA(value):
  bus.write_byte_data(add, 0x44, value)
while(0==0):
  an0 = readAD()
  an1 = readAD()
  an2 = readAD()
  an3 = readAD()
  print 'Licht = %3d Volt = %3d Poti = %3d Temp = %3d' % (an0, an1, an2, an3)
  writeDA(an0)
  time.sleep(0.5)
  writeDA(0x00)
```

Geht wunderbar...das Skript muss dann noch erweitert werden zum Sammeln und Darstellen der Werte, und evtl. Transport auf eine Webseite.

```
#!/usr/bin/python2
                                                                                               pi@bplus: ~
       import smbus
                                                                                               Licht = 116 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
Licht = 114 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
       import time
                                                                                                Licht = 111 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
5
       bus = smbus.SMBus(1)
                                                                                               Licht = 116 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
6
      add = 0x48
                                                                                                Licht = 114 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                               Licht = 111 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
Licht = 116 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
 8
      ch0-0x00
                                                                                                Licht = 113 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
9 ch1=0x01
                                                                                                Licht = 111 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
10 ch2=0x02
                                                                                                Licht = 117 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
11 ch3=0x03
                                                                                               Licht = 112 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
Licht = 112 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
12
13 Edef readAD():
                                                                                                Licht = 117 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
14
           analog = bus.read_byte(add)
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                               Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
Licht = 117 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
15
           return analog
16
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
17  def writeDA(value):
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
18 L
         bus.write_byte_data(add, 0x44, value)
                                                                                                Licht = 116 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
19
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
20 = while(0-0):
                                                                                               Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
Licht = 116 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
21
           an0 = readAD()
22
           an1 = readAD()
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
           an2 = readAD()
                                                                                                Licht = 113 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
23
                                                                                                Licht = 115 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
24
           an3 = readAD()
                                                                                               Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
        print 'Licht = %3d Volt = %3d Poti = %3d Temp = %3d' % (an0, an1, an2, an3)
25
                                                                                                Licht = 115 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
2.6
                                                                                                Licht = 115 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
27
           time.sleep(0.5)
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
28
           writeDA(0x00)
                                                                                               Licht = 115 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
Licht = 115 Volt = 120 Pot1 = 101 Temp = 211
29
30
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                                Licht = 117 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                                Licht = 112 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                                Licht = 113 Volt = 120 Poti = 101 Temp = 211
                                                                                                 'CTraceback (most recent call last):
                                                                                                 File "/home/pi/simplepcf.py", line 27, in <module>
                                                                                                   time.sleep(0.5)
                                                                                                 KeyboardInterrupt
                                                                                                 pi@bplus - $
```