

資料

タートルシム起動

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

info

```
ros2 node info /turtlesim
```