

資料

Marker Publisher ノード

```
ros2 run marker_demo_pkg simple_marker_pub
```

RViz 起動

```
rviz2
```

Marker array Publisher ノード

```
ros2 run marker_demo_pkg array_marker_pub
```