

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ **ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**







3d-makers.gov.gr



Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές οδηγίες για την τρισδιάστατη εκτύπωση του βασικού τμήματος υποστήριξης μιας **Ασπίδας Προστασίας Προσώπου**.

Περιέχει τις εξής ενότητες

- Α. Λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης
- Β. Ρυθμίσεις εκτύπωσης
- Γ. Προετοιμασία εκτύπωσης
- Δ. Έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης
- Ε. Αφαίρεση και Αποθήκευση


Το αρχείο εκτύπωσης βασίστηκε στο σχέδιο της PRUSA PRINTERS® https://www.prusa3d.com/covid19/.

Για την εκτύπωση χρησιμοποιήθηκαν τρισδιάστατοι εκτυπωτές της εταιρείας CREALITY®, Ender 3^{m} και Ender 3 Pro $^{\mathsf{m}}$.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3d-makers.gov.gr



Για να χρησιμοποιήσουμε τον τρισδιάστατο εκτυπωτή είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (download), εγκατάσταση και ρύθμιση στον υπολογιστή μας ενός λογισμικού το οποίο θα μας επιτρέψει να φορτώσουμε το αρχείο εκτύπωσης και να το στείλουμε στον εκτυπωτή.


Για να εγκαταστήσουμε το απαιτούμενο λογισμικό ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1. Μεταφόρτωση Λογισμικού
- 2. Εγκατάσταση Λογισμικού
- 3. Εκκίνηση Λογισμικού
- 4. Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή



3d-makers.gov.gr

Α1. Μεταφόρτωση Λογισμικού



Ultimaker Cura

Trusted by millions of users, Ultimaker Cura is the world's most popular 3D printing software. Prepare prints with a few clicks, integrate with CAD software for an easier workflow, or dive into custom settings for indepth control.



(i) Download Cura 4.6 beta



Επιλέγουμε το λογισμικό εκτύπωσης Cura™ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura


Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι συμβατό όχι μόνο με τον εξοπλισμό της εταιρείας Ultimaker®, αλλά και με τους περισσότερους τρισδιάστατους εκτυπωτές του εμπορίου.

Μεταφορτώνουμε το λογισμικό επιλέγοντας το κουμπί **Download for free**

Στη συνέχεια αναζητούμε το λειτουργικό μας σύστημα (Windows $^{\text{\tiny M}}$, MacOS $^{\text{\tiny M}}$, Linux).



3d-makers.gov.gr




Αφού μεταφορτωθεί το λογισμικό, το τρέχουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες εγκατάστασης στον υπολογιστή μας.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A3. Εκκίνηση Λογισμικού

3d-makers.gov.gr




Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, προχωράμε με την εκκίνηση του Λογισμικού Τρισδιάστατης Εκτύπωσης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥΑ4.1 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή

3d-makers.gov.gr



Στο παράθυρο

ADD A PRINTER


επιλέγουμε

Add a non-networked printer



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ A4.2 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή

3d-makers.gov.gr



Στη λίστα που ανοίγει,

βρίσκουμε και επιλέγουμε το μοντέλο του Τρισδιάστατου Εκτυπωτή μας.

Στη συνέχεια πατάμε

NEXT


και στην επόμενη διαφάνεια

FINISH



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3d-makers.gov.gr



Στο λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις προετοιμασίας του αρχείου.


Για να εκτυπώσουμε την **Ασπίδα Προστασίας Προσώπου** ακολουθούμε τα εξής βήματα:

- 1. Επιλογή Εκτυπωτή
- 2. Επιλογή Υλικού Κεφαλής
- 3. Φόρτωση Αρχείου Σχεδίου
- 4. Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
- 5. Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
- 6. Προσομοίωση και αποθήκευση



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β1. Επιλογή Εκτυπωτή

3d-makers.gov.gr



Ελέγχουμε ότι είναι επιλεγμένο το μοντέλο του τρισδιάστατου εκτυπωτή μας στο σχετικό εικονίδιο πάνω αριστερά.

Στην περίπτωση που δεν είναι επιλεγμένο το σωστό μοντέλο εκτυπωτή, κάνουμε κλίκ στο εικονίδιο, επιλέγουμε

ADD A PRINTER

και ακολουθούμε τα βήματα των προηγούμενων διαφανειών


Α4 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή, και

Α5 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β2. Επιλογή Υλικού - Κεφαλής

3d-makers.gov.gr



Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο εικονίδιο **Generic PLA** και στο αναπτυσσόμενο μενού που ανοίγει επιλέγουμε:

Είδος υλικού (Material)

Πάχος κεφαλής (Nozzle Size)

Για τη συγκεκριμένη εκτύπωση προτείνεται:

YΛΙΚΟ: PLA ή PETG


ΚΕΦΑΛΗ: από **0.4mm** έως **0.6mm**

(Σε περίπτωση χρήσης υλικού PETG, προτείνεται η χρήση κολλάς τυπου stick στην επιφάνεια εκτύπωσης, για να δημιουργηθεί ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα, καθώς το υλικό συγκολλείται πολύ δυνατά στην επιφάνεια και υπάρχει κίνδυνος φθοράς της κατά την αποκόλληση του αντικειμένου. Η κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μετά την εκτύπωση με τη χρήση κατάλληλου καθαριστικού.)



3d-makers.gov.gr

Β3. Φόρτωση Αρχείου Σχεδίου



Στη συνέχεια πρέπει να φορτώσουμε το Αρχείο Εκτύπωσης στο Λογισμικό του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Φορτώνουμε το αρχείο της εκτύπωσης, πηγαίνοντας στο menu:

FILE

και στη συνέχεια

OPEN FILE(s)


Στο παράθυρο που ανοίγει κάνουμε περιήγηση στο φάκελο του υπολογιστή μας όπου έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο προς εκτύπωση. Το επιλέγουμε και πατάμε:

OPEN



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β4.1 Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

3d-makers.gov.gr




Δεξιά στην οθόνη βρίσκονται οι Βασικές Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Standard Quality** ανοίγει το παράθυρο των βασικών ρυθμίσεων.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β4.2 Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

3d-makers.gov.gr



Για τη συγκεκριμένη **Ασπίδα Προστασίας Προσώπου** επιλέγουμε:

Profiles (Layer height) από 0.12mm έως 0.28mm

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ: 0.28mm

Infill από **30%** έως **70%**

ПРОТЕІНОМЕНО: 30%

Support ΔΕΝ επιλέγουμε Adhesion ΔΕΝ επιλέγουμε

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή

Custom

ώστε να ανοίξουν οι Ειδικές Ρυθμίσεις.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B5.1 Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

3d-makers.gov.gr

× Print settings Profile Low Quality - 0.28mm \equiv Q Search settings Custom selection Quality Basic Shell Advanced Infill Expert All Material Collapse All Categories Speed Manage Setting Visibility... Travel Cooling Support **Build Plate Adhesion Dual Extrusion Special Modes** Experimental Recommended

Στις Ειδικές Ρυθμίσεις βρίσκονται οι επιπλέον ρυθμίσεις της εκτύπωσης.

Αρχικά επιλέγουμε την επιλογή

Advanced

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της φωτογραφίας.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β5.2 Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

3d-makers.gov.gr

× Print settings Profile Standard Quality - 0.2mm V Q Search settings Quality Shell Infill Material Speed Travel Cooling Support **Build Plate Adhesion** Recommended . . .

Για τη συγκεκριμένη **Ασπίδα Προστασίας Προσώπου** ρυθμίζουμε τα παρακάτω πεδία:

Ποιότητα - Quality

Κέλυφος - Shell Γέμισμα - Infill

Υλικό - Material

Ταχύτητα - Speed


Συγκόλληση στην

Επιφάνεια Εκτύπωσης - Build Plate Adhesion



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B5.2i ΠΟΙΟΤΗΤΑ / Quality

3d-makers.gov.gr



Στην Ποιότητα (QUALITY) εισάγουμε:

Layer Height

0.28mm

Initial Layer Height

0.28mm



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B5.2ii ΚΕΛΥΦΟΣ / Shell

3d-makers.gov.gr

3

Profile Low Quality - 0.28mm		* ~
Q Search settings		≡
Quality		<
Shell		~
Wall Thickness	0.8	mm
Wall Line Count	り 3	
Top/Bottom Thickness	1.12	mm
Top Thickness	1.12	mm
Top Layers	4	
Bottom Thickness	1.12	mm
Bottom Layers	4	
Optimize Wall Printing Order	~	
Fill Gaps Between Walls	Everywhere	~
Horizontal Expansion	0	mm
Enable Ironing		
M Infill		(


Στο **Κέλυφος (SHELL)** εισάγουμε: :

Wall Line Count



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B5.2iii ΓΕΜΙΣΜΑ / Infill

3d-makers.gov.gr




Στο **Γέμισμα (INFILL)** εισάγουμε:

Infill Density 30%
Infill Patterns Zig Zag



3d-makers.gov.gr

B5.2iv YΛΙΚΟ / Material



Στο **Υλικό (MATERIAL)** εισάγουμε:

Printing Temperature 210° C

Build Plate temperature 60° C



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B5.2v TAXYTHTA / Speed

3d-makers.gov.gr

50 mm/s

15 mm/s

× Print settings Low Quality - 0.28mm Profile ≡ Q Search settings Intill Material Speed Print Speed 50.0 mm/s Infill Speed 50.0 Wall Speed 25.0 mm/s Outer Wall Speed 25.0 mm/s Inner Wall Speed 25.0 mm/s Top/Bottom Speed 25.0 mm/s Travel Speed 150.0 mm/s Initial Layer Speed 15 mm/s B Skirt/Brim Speed 15 mm/s 80 Enable Acceleration Control 80 Enable Jerk Control Recommended

Στο Ταχύτητα (SPEED) εισάγουμε:


Print Speed

Initial Layer Speed



3d-makers.gov.gr

B5.2vi Συγκόλληση στην Επιφάνεια Εκτύπωσης / BUILD PLATE ADHESION




Στο Συγκόλληση στην Επιφάνεια Εκτύπωσης (BUILD PLATE ADHESION) εισάγουμε:

Build Plate Adhesion Type Skirt



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β6.1 Προσομοίωση

3d-makers.gov.gr



Όταν ολοκληρώσουμε τη ρύθμιση των επιλογών, πατάμε την επιλογή

SLICE

(Προσοχή, αν είναι ενεργοποιημένο το autoslice τότε πηγαίνουμε στο Preferences>Configure Cura> General και προσέχουμε να μην είναι επιλεγμένο το Slice Automatically για διευκόλυνση της διαδικασίας).


Για εμφάνιση προεπισκόπησης της εκτύπωσης πατάμε το κουμπί

PREVIEW



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ B6.2 Αποθήκευση

3d-makers.gov.gr



Το λογισμικό μας ετοιμάζει το αρχείο για εκτύπωση, εμφανίζοντας:

Εκτιμώμενο Χρόνο Εκτύπωσης Απαιτούμενη Ποσότητα Υλικού

Στη συνέχεια επιλέγουμε:

Save to Removable Drive


ώστε να αποθηκεύσουμε το αρχείο στην κάρτα SD του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

και στη συνέχεια πρέπει να αντιγράψουμε το παραγόμενο αρχείο στην κάρτα.



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3d-makers.gov.gr



Πριν την εκκίνηση της εκτύπωσης προσέχουμε τα εξής:

- Καθαριότητα του χώρου εκτύπωσης
- Επιθεώρηση του υλικού (filament) για ατέλειες
- Καθαρισμός της κεφαλής και της επιφάνειας εκτύπωσης

Επιπλέον, στον τρισδιάστατο εκτυπωτή ελέγχουμε:

- Βαθμονόμηση (calibration) της επιφάνειας εκτύπωσης
- Προσθήκη κολλητικής ουσίας στην επιφάνεια εκτύπωσης: (κόλλα σε στικ, λακ μαλλιών, ταινία διπλής όψης κ.α.), εάν χρειάζεται.
 Πολλοί εκτυπωτές περιλαμβάνουν ειδική επιφάνεια εκτύπωσης και δεν χρειάζεται η επιπλέον κολλητική ουσία.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3d-makers.gov.gr



Με την εκκίνηση της διαδικασίας εκτύπωσης, ελέγχουμε τις γραμμές του skirt σε απόσταση περιμετρικά του αντικειμένου.

(Σε ορισμένα μοντέλα τρισδιάστατων εκτυπωτών ελέγχουμε και τις δοκιμαστικές γραμμές στην άκρη της επιφάνειας εκτύπωσης)

Σε περίπτωση που οι γραμμές ξεκολλήσουν από την επιφάνεια εκτύπωσης ενώ εκτυπώνονται, ακυρώνουμε τη διαδικασία και επαναλαμβάνουμε τη βαθμονόμηση της επιφάνειας εκτύπωσης.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3d-makers.gov.gr



Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης προσέχουμε τα εξής:

- Να μην ξεκολλήσουν οι πρώτες στρώσεις της εκτύπωσης
- Να υπάρχει επάρκεια υλικού
- Να μη συγκεντρωθεί υλικό στην κεφαλή

Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω ακυρώνουμε τη διαδικασία και επιστρέφουμε στο **Βήμα Γ: Προετοιμασία Εκτύπωσης.**



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3d-makers.gov.gr



Όταν τελειώσει η εκτύπωση:

- Περιμένουμε να κρυώσει το πλαστικό
- Αφαιρούμε το Βασικό Τμήμα Υποστήριξης της Ασπίδας Προσώπου προσεκτικά με χρήση της κατάλληλης σπάτουλας από την επιφάνεια εκτύπωσης.





POZTATEYOYME THN KOINGNIA