

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA

1. OBJETIVO

1. Establecer los lineamientos de seguridad para la realización de trabajos en altura, con el fin de prevenir caídas de personas y objetos, conforme a la Ley 19.587, Decreto 351/79 y normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), incluyendo la Resolución aplicable a trabajos en altura.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal propio y contratista que realice tareas a una altura superior a 2 metros respecto del nivel inferior, o en zonas con riesgo de caída.

3. RESPONSABILIDADES

Empleador / Empresa:

- Garantizar condiciones seguras de trabajo
- Proveer elementos de protección personal (EPP) certificados
- Capacitar al personal

Supervisor:

- Verificar condiciones antes del inicio de tareas
- Autorizar permisos de trabajo
- Controlar cumplimiento del procedimiento

Trabajador:

- Utilizar correctamente los EPP
- Informar condiciones inseguras
- Cumplir instrucciones de seguridad

4. REQUISITOS PREVIOS AL TRABAJO

FIRMA DEL RESP DE HYS	FIRMA DEL CAPATAZ	FIRMA DEL JEFE DE OBRA

Previo al inicio de tareas en altura se deberá verificar:

- Capacitación vigente del personal
- Aptitud médica vigente
- Inspección de equipos de protección
- Condiciones climáticas adecuadas
- Área delimitada y señalizada
- Autorización mediante permiso de trabajo
- Inspección de andamios (si aplica)

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorio el uso de:

- Arnés de cuerpo completo certificado
- Línea de vida o cabo de anclaje con absorbedor de energía
- Casco de seguridad con barboquejo
- Calzado de seguridad antideslizante
- Guantes según tarea
- Dispositivo anti trauma (≤ 6 metros)

6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Cuando sea técnicamente posible se deberá priorizar:

- Barandas de protección superiora 1 metro de altura, intermedia a 0,50 metros de altura y un zócalo de 0,15 metros.
- Redes de seguridad
- Plataformas de trabajo seguras de 60 cm como mínimo.
- Andamios certificados y correctamente montados

7. CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO

FIRMA DEL RESP DE HYS	FIRMA DEL CAPATAZ	FIRMA DEL JEFE DE OBRA

Queda prohibido realizar trabajos en altura cuando:

- Existan vientos fuertes o condiciones climáticas adversas
- No se cuente con sistema de anclaje seguro
- El personal no esté capacitado
- No se disponga de EPP adecuado

8. PERMISO DE TRABAJO

Todo trabajo en altura deberá contar con permiso escrito autorizado por el supervisor responsable antes del inicio de la tarea.

9. PLAN DE EMERGENCIA Y RESCATE

Se deberá contar con un plan específico que incluya:

- Procedimiento de rescate de persona suspendida
- Medios de comunicación disponibles
- Personal capacitado en rescate
- Equipos de respuesta inmediata

10. CAPACITACIÓN

Todo trabajador deberá recibir capacitación teórico-práctica sobre:

- Riesgos de trabajo en altura
- Uso correcto de EPP
- Procedimientos de emergencia
- Inspección de equipos

11. INSPECCIÓN Y CONTROL

- Inspección diaria de EPP
- Control periódico de sistemas anticaídas
- Registro documental de inspecciones

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA

12. DISPOSICIONES FINALES

El incumplimiento de este procedimiento podrá derivar en la suspensión inmediata de las tareas por razones de seguridad.

	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA	FUNCION
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA DEL RESP DE HYS

FIRMA DEL CAPATAZ

FIRMA DEL JEFE DE OBRA