Arquitectura de computadoras

Explicación Práctica 2


- Mecanismo mediante el cual se puede interrumpir el procesamiento normal de la CPU (ejecución secuencial de instrucciones de un programa).
- Según su origen se clasifican en:
 - ► Internas → Interrupciones por Software
 - ► Externas → Interrupciones por Hardware
- Según su importancia se clasifican en:
 - No enmascarables: no pueden ignorarse → Indican eventos peligrosos o de alta prioridad
 - **Enmascarables**: pueden ser ignoradas

- ▶ ¿Por qué utilizar interrupciones?
 - ▶ Resultado de una ejecución de una instrucción (ej: overflow, división por cero, etc)
 - ➤ Temporizador interno del procesador (ej: permite al SO realizar tareas de forma regular)
 - Operación de E/S (ej: finalización de impresión)
 - ▶ Por un fallo de hardware

- Cuando un dispositivo quiere interrumpir debe envíar la siguiente información:
 - Una señal de pedido de interrupción
 - Un identificador (para indicar el tipo de interrupción)
- ► Se usa un "Controlador de Interrupciones Programable" (PIC)
 - Permite configurar qué interrupciones estan habilitadas y dónde se encuentra la rutina que atiende cada interrupción

Una interrupción puede suceder en cualquier momento, por lo que antes de ir a la rutina de atención de la misma, se guarda automaticamente en la pila:


- ► Las banderas → Flags
- ► La dirección de retorno → IP



→ Memoria direccionable (32 kb)

Datos y programas


→ Memoria no direccionable (32 kb)
Sistema Operativo




- → ¿?
- → Memoria de datos

→ Memoria de instrucciones

→ (Pila)



→ Vector de interrupciones (0..255)



→ Cada lugar del vector tiene 32 bits, que permiten guardar la dirección de la rutina que atiende a la interrupción

- ► Interrupciones por software: utilizan posiciones del vector preasignadas. Por eso dichas posiciones no pueden ser utilizadas para definir otras rutinas de interrupción
 - \blacktriangleright INT $0 \rightarrow$ HLT
 - ► INT 3 → DEBUG (punto de parada para depuración)
 - ► INT 6 → LEER UN CARACTER DESDE TECLADO
 - **BX** debe tener la dirección donde se almacena el carácter
 - ► INT 7 → ESCRIBIR EN PANTALLA UNA CADENA DE CARACTERES
 - **BX** debe tener la dirección de inicio de la cadena de caracteres
 - ▶ AL debe tener la cantidad de caracteres a escribir

1) Implementar un programa que muestre en la pantalla un mensaje previamente almacenado en memoria de datos.

```
ORG 1000H
MSJ DB "ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS"
   DB "FACULTAD DE INFORMATICA"
   DB 55H
   DB 4EH
   DB 4CH
   DB 50H
FIN DB?
   ORG 2000H
   MOV BX, OFFSET MSJ
   MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MSJ
   INT 7
   INT 0
   END
```

4) Escribir un programa que solicite el ingreso de un número (de un dígito) por teclado e inmediatamente lo muestre en la pantalla.


```
ORG 1000H
MSJ DB "INGRESE UN NUMERO:"
FIN
     DB?
     ORG 1500H
NUM DB ?
      ORG 2000H
     MOV BX, OFFSET MSJ
MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MSJ
      INT 7
     MOV BX, OFFSET NUM
      INT 6
     MOV AL, 1
     INT 7
     MOV CL, NUM
      INT 0
      END
```

Los ejercicios 1 a 9 de la práctica utilizan sólo interrupciones por software

A partir del ejercicio 10 en adelante se incorporan las diferentes interrupciones por hardware


- Interrupciones por hardware
 - Conocidas como "interrupt request" (pedido de interrupción)
 - ► Son generadas por dispositivos de E/S
 - No están relacionadas con el proceso en ejecución en ese momento
 - ► El sistema de cómputo debe ser capaz de manejar estos eventos externos "no planeados" ó "asincrónicos"
 - → Por eso es que ante un pedido de interrupción se guarda los flags y el IP de retorno

Controlador de Interrupciones Programable (PIC)



- **EOI:** fin de int.
- IMR: máscara de int.
- IRR: peticiones de int.
- ISR: int. en servicio
- INTO...INT3: posición del vector en donde se encuentra la dir. de la rutina que atiende a cada int.
- □ INT4...INT7: existen pero no se utilizan.

Controlador de Interrupciones Programable (PIC)



Lineas asignadas por defecto a estos periféricos

- Controlador de Interrupciones Programable (PIC)
 - Dado que se trata de memoria de E/S, las direcciones del PIC son accedidas con operaciones de lectura y escritura en el espacio de E/S
 → IN y OUT
 - Mientras se esta configurando los registros del PIC, no se deben atender las interrupciones que pudiesen ocurrir. Para esto se cuenta con dos instrucciones específicas:
 - ► CLI → CLEAR INTERRUPS
 - ► **STI** → SET INTERRUPS

Interrupción por hardware: tecla F10

10) Escribir un programa que, mientras ejecuta un lazo infinito, cuente el nro de veces que se presiona la tecla F10 y acumule este valor en DX.

```
EQU 20H
PIC
EOI
      EQU 20H
N_F10
          EQU 10
          ORG 40
IP_F10
          DW RUT_F10
                                                       ORG 3000H
          ORG 2000H
                                            RUT F10: PUSH AX
          CLI
                                                      INC DX
          MOV AL, OFEH
                                                      MOV AL, EOI
          OUT PIC+1, AL; IMR
                                                      OUT EOI, AL ; EOI
          MOV AL, N_F10
                                                      POP AX
          OUT PIC+4, AL; INTO
                                                      IRET
          MOV DX, 0
          STI
                                                       END
LAZO: JMP LAZO
```

Timer

- Posee dos registros de 1 byte c/u:
 - ► CONT (10h): registro contador → se incrementa su valor cada un segundo
 - **COMP (11h):** registro de comparación

Cuando estos registros coinciden en su valor, se provoca una señal de interrupción de TIMER

Interrupción por hardware: TIMER

12) Implementar un reloj segundero que muestre en pantalla los segundos transcurridos (00-59 seg) desde el inicio de la ejecución.

```
TIMER EQU 10H
PIC
      EQU 20H
EOI
      EQU 20H
N CLK EQU 10
      ORG 40
IP CLK DW
          RUT CLK
      ORG 1000H
SEG
      DB
           30H
      DB
           30H
FIN
      DB
```

```
ORG 2000H
     CLI
     MOV AL, 0FDH
     OUT PIC+1, AL
                   ; PIC: IMR
     MOV AL, N_CLK
     OUT PIC+5, AL
                   : PIC: INT1
     MOV AL, 1
     OUT TIMER+1, AL ; TIMER: reg COMP
     MOV AL, 0
     OUT TIMER, AL ; TIMER: reg CONT
     MOV BX, OFFSET SEG
     MOV AL, OFFSET FIN-OFFSET SEG
     STI
LAZO: JMP LAZO
```

Interrupción por hardware: TIMER

12) Implementar un reloj segundero que muestre en pantalla los segundos transcurridos (00-59 seg) desde el inicio de la ejecución.

```
TIMER EQU 10H
PIC
      EQU 20H
      EQU 20H
EOI
N CLK EQU 10
      ORG 40
IP CLK DW
           RUT CLK
      ORG 1000H
SEG
      DB
           30H
      DB
           30H
FIN
      DB
```

ORG 3000H

RUT CLK: PUSH AX INC SEG+1 CMP SEG+1, 3AH JNZ RESET MOV SEG+1, 30H **INC SEG** CMP SEG, 36H JNZ RESET MOV SEG, 30H INT 7 RESET: MOV AL, 0 OUT TIMER, AL MOV AL, EOI OUT PIC, AL POP AX **IRET**