GELE2511 Chapitre 4 : Transformée de Fourier

Gabriel Cormier, Ph.D., ing.

Université de Moncton



Contenu

Contenu

- Définition de la transformée de Fourier
- Convergence de la transformée de Fourier
- Utilisation de la transformée de Laplace
- Application
- Théorème de Parseval





Introduction

- Au chapitre précédent, on a vu comment on pouvait représenter une fonction périodique par une somme de sinusoïdes.
- La transformée de Fourier permet de représenter en fréquence des signaux qui ne sont pas périodiques.





Introduction

- La transformée de Fourier est un cas spécial de la transformée de Laplace.
- En télécommunications, la transformée de Fourier est plus utile que la transformée de Laplace.





- On peut obtenir la transformée de Fourier à partir de la série de Fourier.
- À partir de la définition de la série de Fourier, on va prendre un signal, et rendre sa période infinie.
- Rappel (série de Fourier) :

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

οù

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$$





- On cherche une série de Fourier pour un signal apériodique.
- Si on fait tendre la période T vers l'infini $(T \to \infty)$, on passe d'un signal périodique à un signal apériodique.
- On regarde alors les effets sur la série de Fourier.






- ullet Si T augmente, la séparation entre les harmoniques devient de plus en plus petite.
- On passe donc d'un spectre qui est seulement définit à quelques points à un spectre qui est continu (infinité d'harmoniques).
- La différence entre deux points de la série de Fourier est :

$$\Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0$$






Exemple



Le pulse dure 0.2s. On augmente T pour voir l'impact sur la série de Fourier.



- La différence entre 2 harmoniques est tout simplement la fréquence fondamentale.
- Mais,

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

- Alors si $T \to \infty$, la séparation entre les fréquences devient de plus en plus petite, et devient $d\omega$.
- On passe d'un spectre discret à un spectre continu.



Au fur et à mesure que la période augmente,

$$n\omega_0 \to \omega$$

• Les coefficients de la série de Fourier deviendront de plus en plus faibles : $C_n \to 0$ lorsque $T \to \infty$.



• Cependant, le produit C_nT ne devient pas nul :

$$C_n T = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

Cette équation représente la transformée de Fourier.

Transformée de Fourier

$$F(\omega) = \mathfrak{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$



Transformée inverse

La transformée inverse de Fourier :

Transformée inverse de Fourier


$$f(t) = \mathfrak{F}^{-1}{F(\omega)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$





Exemple

Faire la transformée de Fourier du pulse suivant.



En appliquant directement l'équation :

$$V(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_m e^{-j\omega t} dt$$

$$= V_m \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

$$= \frac{V_m}{j\omega} \left(-2j \sin(\omega \tau/2) \right) = V_m \tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)$$



Convergence

- \bullet Pour que la transformée de Fourier existe, il faut que la fonction f(t) converge.
- Les pulses et exponentiels, très utilisés en génie électrique, sont des intégrales qui converges.
- Cependant, certains signaux intéressants, comme une constante ou une sinusoïde, n'ont pas d'intégrale qui converge.
- Dans ces cas, on fait un peu de gymnastique mathématique pour obtenir la transformée de Fourier de ces signaux.




Exemple: constante

Pour une constante A, son intégrale ne converge pas :

$$\int_{-\infty}^{\infty} A \ dt = \infty$$

On fait alors l'approximation suivante : $f(t) = Ae^{-|\epsilon|t}$. Si $\epsilon \to 0$, alors $f(t) \to A$.







Exemple: constante (2)

La transformée de Fourier de f(t) est :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{0} Ae^{\epsilon t} e^{-j\omega t} dt + \int_{0}^{\infty} Ae^{-\epsilon t} e^{-j\omega t} dt$$

ce qui donne,

$$F(\omega) = \frac{A}{\epsilon - j\omega} + \frac{A}{\epsilon + j\omega} = \frac{2\epsilon\omega}{\epsilon^2 + \omega^2}$$


Et puis, on applique $\epsilon \to 0$: ceci donne un pulse $\delta(\omega)$. L'amplitude du pulse est $2\pi A$. La transformée de Fourier d'une constante est :

$$\mathfrak{F}(A) = 2\pi A\delta(\omega)$$





Exemple: signum



$$\operatorname{sgn}(t) = u(t) - u(-t)$$

Pour obtenir la transformée de Fourier de $\mathrm{sgn}(t)$, il faut aussi faire une approximation.

$$\operatorname{sgn}(t) = \lim_{\epsilon \to 0} \left(e^{-\epsilon t} u(t) - e^{\epsilon t} u(-t) \right), \quad \epsilon > 0$$





Exemple: signum (2)

À partir de la définition de la série de Fourier,

$$F(\omega) = -\int_{-\infty}^{0} e^{\epsilon t} e^{-j\omega t} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-\epsilon t} e^{-j\omega t} dt$$
$$= -\frac{e^{(\epsilon - j\omega)t}}{\epsilon - j\omega} \bigg|_{-\infty}^{0} - \frac{e^{-(\epsilon + j\omega)t}}{\epsilon + j\omega} \bigg|_{0}^{\infty} = \frac{-2j\omega}{\omega^2 + \epsilon^2}$$

On prend maintenant la limite $\epsilon \to 0$:

$$\mathfrak{F}(\operatorname{sgn}(t)) = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{-2j\omega}{\omega^2 + \epsilon^2} = \frac{2}{j\omega}$$





Exemple: échelon

Pour faire la transformée de Fourier d'un échelon, il faut réécrire la définition :

$$u(t) = 0.5 + 0.5\operatorname{sgn}(t)$$

Alors,

$$\mathfrak{F}\{u(t)\} = \mathfrak{F}\{0.5\} + \mathfrak{F}\{0.5\operatorname{sgn}(t)\}$$
$$= \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$



Utilisation de la transformée de Laplace

On peut utiliser la transformée de Laplace pour calculer la transformée de Fourier, selon quelques règles de base :

- Les pôles de la transformée de Laplace doivent être ≤ 0 , et réels.
- Si f(t) = 0 pour t < 0, la transformée de Fourier est obtenue en remplaçant s par $j\omega$.
- Si f(t)=0 pour t>0, la transformée de Fourier est obtenue en faisant la transformée de Laplace de f(-t), puis en remplaçant s par $-j\omega$.
- Si la fonction est non nulle pour tout t, on calcule 2 transformées : une pour t>0, et une pour t<0.



Exemple

Calculer la transformée de Fourier de : $e^{-at}\cos(\omega_0 t)$ u(t)

La transformée de Laplace de cette fonction est :

$$F(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$

Les pôles de cette fonction sont négatifs et réels, et f(t)=0 pour t<0. On remplace alors $s=j\omega$:

$$F(\omega) = \frac{j\omega + a}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2}$$





Exemple

Calculer la transformée de Fourier de : $e^{at}\cos(\omega_0 t) u(-t)$

Puisque f(t) = 0 pour t > 0, on calcule f(-t):

$$f(-t) = e^{-at}\cos(\omega_0 t) u(t)$$

La transformée de Laplace de cette fonction est :

$$F(s) = \frac{s+a}{(s+a)^{2} + \omega_{0}^{2}}$$

Les pôles de cette fonction sont négatifs et réels. On remplace alors $s=-i\omega$:

$$F(\omega) = \frac{-j\omega + a}{(-j\omega + a)^2 + \omega_0^2}$$





Transformées opérationnelles

- Comme la transformée de Laplace, la transformée de Fourier possède elle aussi des transformées opérationnelles.
- Les transformées opérationnelles indiquent comment des opérations effectuées sur f(t) ou $F(\omega)$ vont affecter l'autre domaine.
- Ces transformées permettent de simplifier le calcul des transformées de Fourier.



Multiplication par une constante

Si la transformée de Fourier de f(t) est $F(\omega)$, alors,

$$\mathfrak{F}\{Kf(t)\} = KF(\omega)$$

On multiplie $F(\omega)$ par la même constante.





Addition (soustraction)

Si on a

$$\mathfrak{F}{f_1(t)} = F_1(\omega)$$

$$\mathfrak{F}{f_2(t)} = F_2(\omega)$$

$$\mathfrak{F}{f_3(t)} = F_3(\omega)$$

alors

$$\mathfrak{F}{f_1(t) + f_2(t) - f_3(t)} = F_1(\omega) + F_2(\omega) - F_3(\omega)$$





Dérivée

Pour une dérivée :

$$\mathfrak{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = j\omega F(\omega)$$

De façon générale,

$$\mathfrak{F}\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\} = (j\omega)^n F(\omega)$$





Intégrale

Pour une intégrale :

$$\mathfrak{F}\left\{\int_0^t f(t) \ dt\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega}$$





Translation

Dans le temps :

$$\mathfrak{F}{f(t-a)} = e^{-j\omega a}F(\omega), \quad a > 0$$

En fréquence :

$$\mathfrak{F}\{e^{-j\omega_0 t}f(t)\} = F(\omega - \omega_0)$$





Échelonnage

Si le temps est compressé ou étiré :

$$\mathfrak{F}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a > 0$$





Convolution

La convolution est simplifiée :

$$\mathfrak{F}\{h(t)*x(t)\}=H(\omega)X(\omega)$$





Modulation

La modulation en amplitude est le processus de faire varier l'amplitude d'un signal f(t) avec une sinusoïde $\cos(\omega_0 t)$.

$$\mathfrak{F}{f(t)\cos(\omega_0 t)} = 0.5F(\omega - \omega_0) + 0.5F(\omega + \omega_0)$$





Dualité

Si $F(\omega)$ est la transformée de Fourier de f(t), alors la transformée de Fourier de F(t) est $2\pi f(-\omega)$:

$$F(t) \stackrel{\mathfrak{F}}{\leftrightarrow} 2\pi f(-\omega) \text{ si } f(t) \stackrel{\mathfrak{F}}{\leftrightarrow} F(\omega)$$





Exemple

En télécommunications, il est très commun de multiplier deux sinusoïdes, tels que

$$g_1(t) = 2\cos(200t)$$
 $g_2(t) = 5\cos(3000t)$

pour obtenir un signal modulé

$$g_3(t) = g_1(t)g_2(t) = 10\cos(200t)\cos(3000t)$$

Calculer le spectre du signal modulé.

On va utiliser la propriété de modulation. On choisit $f(t) = 10\cos(200t)$.



Exemple (2)

On calcule la transformée de Fourier de f(t) :

$$\mathfrak{F}\{f(t)\} = 10\pi(\delta(\omega + 200) + \delta(\omega - 200))$$


Puis on applique la propriété de modulation :

$$\begin{split} F(\omega) &= 10(0.5)\pi(\delta(\omega + 200 - 3000) + \delta(\omega + 200 + 3000) \\ &+ \delta(\omega - 200 + 3000) + \delta(\omega - 200 - 3000)) \\ &= 5\pi\left(\delta(\omega - 3200) + \delta(\omega - 2800) + \delta(\omega + 2800) + \delta(\omega + 3200)\right) \end{split}$$



Exemple(3)

Le spectre :



Les composantes sont à $\pm (f_1 \pm f_2)$.



Théorème de Parseval

- Le théorème de Parseval permet de faire le lien entre l'énergie d'un signal dans le temps et l'énergie en fonction de la fréquence.
- Puisque la fréquence et le temps sont 2 domaines qui permettent de décrire complètement un signal, il faut que l'énergie totale soit la même dans les deux domaines.





Théorème de Parseval

Théorème de Parseval

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$





Hiver 2013

Exemple

Le courant dans une résistance de 40 Ω est $i(t)=20e^{-2t}\,\mathrm{u}(t)$ A. Quel pourcentage de l'énergie totale dissipée dans la résistance provient de la bande $0<\omega<2\sqrt{3}$ rad/s?

L'énergie totale dissipée est :

$$W = R \int_0^\infty i^2(t) dt = 40 \int_0^\infty 400e^{-4t} dt = 4000 \text{ J}$$

On peut le calculer par la série de Fourier.

$$F(\omega) = \frac{20}{2 + j\omega}$$





Exemple (2)

L'amplitude de la série de Fourier est :

$$|F(\omega)| = \frac{20}{\sqrt{4 + \omega^2}}$$

et l'énergie totale est :

$$W = \frac{40}{\pi} \int_0^\infty \frac{400}{4 + \omega^2} d\omega = \frac{16000}{\pi} \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\omega}{2} \right) \Big|_0^\infty = 4000 \text{ J}$$



Exemple

L'énergie dans la bande $0 < \omega < 2\sqrt{3} \text{ rad/s est}$:

$$W_x = \frac{40}{\pi} \int_0^{2\sqrt{3}} \frac{400}{4 + \omega^2} d\omega = \frac{16000}{\pi} \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\omega}{2} \right) \Big|_0^{2\sqrt{3}} = 2666.67 \text{ J}$$

Le pourcentage de l'énergie totale dans cette bande est :

$$\frac{2666.67}{4000} = 66.67\%$$





Densité spectrale d'énergie

- La densité spectrale d'énergie est une mesure de la distribution d'énergie d'un signal en fonction de la fréquence.
- On la calcule selon :

$$E_f = \frac{1}{\pi} |F(\omega)|^2 = \frac{1}{\pi} F(\omega) F(\omega)^*$$





Densité spectrale de puissance

- La densité spectrale de puissance est une mesure de la distribution de puissance d'un signal en fonction de la fréquence.
- S'applique aux signaux périodiques.
- On la calcule selon :

$$P_f(\omega) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} |F_T(\omega)|^2$$

où F_T est la transformée de Fourier d'une période du signal.





Puissance d'un signal

 La puissance d'un signal peut être calculée à partir de la transformée de Fourier :

$$P = \frac{1}{4\pi^2} |F(0)|^2 + \frac{1}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} |F(n\omega_0)|^2$$





- On peut faire la transformée de Fourier d'un signal périodique.
- Rappel : la série de Fourier d'une fonction périodique est :

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

οù

$$C_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$





 On applique la définition de la série de Fourier à la transformée de Fourier :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t} \right) e^{-j\omega t} dt$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \int_{-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt$$

• À l'aide de la propriété de linéarité, on obtient :

$$\mathfrak{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}\right\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0)$$





Hiver 2013

- Le spectre d'un signal périodique est une série d'impulsions qui se trouvent à des multiples de la fréquence fondamentale.
- L'amplitude de chaque impulsion est le coefficient de la série de Fourier multiplié par 2π .





 On peut réarranger l'expression de la transformée de Fourier d'un signal périodique sous une autre forme :


$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_0 G(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0)$$

où $G(\omega)$ est la transformée de Fourier d'une période du signal.



Exemple

Faire la transformée de Fourier du signal périodique suivant.



Le signal g(t) est une période de v(t):



La transformée de

Fourier de g(t) est :

$$G(\omega) = AT\operatorname{sinc}(T\omega/2)$$

La transformée de Fourier de v(t) est :


 $n=-\infty$

$$F(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} AT\omega_0 \operatorname{sinc}(n\omega_0 T/2) \delta(\omega - n\omega_0)$$



Exemple (2)

Le spectre (si A = 1, T = 0.5s, $T_0 = 8$ s) :







Conclusion

Les points clés de ce chapitre sont :

- Calcul de la transformée de Fourier.
- Utilisation des propriétés de la transformée de Fourier.
- Calcul de la transformée de Fourier de signaux périodiques.



