

TPU de Google





TABLA DE CONTENIDOS







TABLA DE CONTENIDOS



1. INTRODUCCIÓN





Ley de Moore:

- Niveles de caché
- 512-bit SIMD floating-point units
- Branch prediction
- Out-of-order execution
- Multithreading
- Multiprocessing
- Speculative prefetching






Coste energético en pico julios para un procesador de 90 nm para obtener instrucciones o acceder a caché de datos en comparación con el costo de las operaciones aritméticas



SOLUCION: DSA





2. UNIDADES DE PROCESAMIENTO TENSORIAL

- Unidad de procesamiento ASIC
- Circuitos integrados desarrollados para el aprendizaje de máquinas
- Mayor volumen de cálculo
- Adaptadas a la librería TensorFlow


PRINCIPALES USOS

TPU se centra en operaciones vectoriales y operaciones sobre matrices con números con baja precisión.




MATRICES DE CONVOLUCIÓN


Presentes en modelos que trabajan con imágenes (clasificación o detección); software de tratamiento de imágenes, ...





Queremos aplicar el siguiente filtro a una matriz de 6x6 de una imagen en blanco y negro traducida a 1's y 0's






PASO 1:

Matriz n

1	0	1
0	1	0
1	0	1

Matriz r



$$r_{(1,1)} = m_{(1,1)} * n_{(1,1)} + m_{(1,2)} * n_{(1,2)} + m_{(1,3)} * n_{(1,3)} + m_{(2,1)} * n_{(2,1)} + m_{(2,2)} * n_{(2,2)} + m_{(2,3)} * n_{(2,3)} + m_{(3,1)} * n_{(3,1)} + m_{(3,2)} * n_{(3,2)} + m_{(3,3)} * n_{(3,3)}$$

$$r_{(1,1)} = 0*1 + 1*0 + 0*1 + 0*0 + 0*1 + 1*0 + 0*1 + 1*0 + 0*1 = 1$$

PASO 2:

Matriz m

0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0

Matriz n

1	0	1
0	1	0
1	0	1

Matriz r

1	2	

1*0 + 0*1 + 0*0 +

1*1 + 0*0 + 0*1 = 2

PASO 3:

Matrız m

Š	0	1	0	0	1	0		ſ	1 0	1		1	2	2	
3	0	1	0	0	1	0			0 1	0					
2	0	1	0	0	1	0			1 0	1					
ĺ	0	1	1	1	1	0		Ī							
70	0	0	0	0	1	0									
	0	0	0	0	1	0									
9	r _{(3,}	1)	=		n	(2,3	3) *n _(1,1) 3) *n _(2,1) 3) *n _(3,1)	+	m _(3,4)	*n _(2,2)	+	m _{(2,}	₅₎ *n	(2,3)	+
i.	r _{(1,}	1)	=		1	*1	+ 0*0 + 0*1	+	0*1	+		(3,	5)	(3,3)	

1*1 + 0*0 + 0*1 = 2

Matrız n

Matrız r

RESULTADO:

Matriz m

0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0

Matriz n

1	0	1
0	1	0
1	0	1

Matriz r

1	2	2	1
2	3	3	2
1	2	3	1
1	2	3	2

3. TPU DE GOOGLE

ORIGEN




Primer TPU de Google



TPU implementado en un centro de datos de Google

ARQUITECTURA




TPU ISA


- READ HOST MEMORY
- READ WEIGHTS
- MatrixMultiply / Convolve
- ACTIVATE
- WRITE HOST MEMORY

SOFTWARE


DISEÑO



MEJORAS



4. GUÍA DE DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE DOMINIO



5 PRINCIPIOS

- Usar memorias dedicadas para minimizar distancias
- Invertir los recursos ahorrados en más unidades aritméticas o memorias más grandes
- Usar la forma más fácil de paralelismo que coincida con el dominio
- Reducir el tamaño y el tipo de datos al mínimo necesario para el dominio
- Usar un lenguaje de programación específico del dominio para portar el código al DSA


1. USAR MEMORIAS DEDICADAS PARA MINIMIZAR LA DISTANCIA SOBRE LA CUAL SE MUEVEN LOS DATOS

- Búfer unificado de 24 MiB
- ☐ 4 Acumuladores MiB
- Memoria DRAM
- ☐ Cola FIFO




2. INVERTIR LOS RECURSOS AHORRADOS AL COLOCAR OPTIMIZACIONES MICROARQUITECTÓNICAS AVANZADAS EN MÁS UNIDADES ARITMÉTICAS O MEMORIAS MÁS GRANDES

- 28 MiB de memoria dedicada
- □ 65.536 ALU's de 8 bits



3. USAR LA FORMA MÁS FÁCIL DE PARALELISMO QUE COINCIDA CON EL DOMINIO

Paralelismo SIMD bidimensional



4. REDUCIR EL TAMAÑO Y EL TIPO DE DATOS AL MÍNIMO NECESARIO PARA EL DOMINIO

☐ Cálculos en enteros de 8 bits



5. USAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICO DEL DOMINIO PARA PORTAR EL CÓDIGO AL DSA

TensorFlow



5. BIBLIOGRAFÍA

- https://www.paradigmadigital.com/dev/tpus-google-imparable-avance-hardware-ml/
- The Pixel 6's Tensor processor promises to put Google's machine learning smarts in your pocket The Verge
- https://www.muycomputer.com/2016/05/19/tpu-chip-maquinas-aprendan/