



MORTERO PARA BALDOSAS

Ficha de producto

Producto cementicio fabricado para asentar todo tipo de baldosas.

Ideal para baldosas, mosaicos graníticos y calcáreos.

Características técnicas

Modo de empleo

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y todo resto de material.

01. Preparar el pegamento con agua limpia, utilizar entre 5 y 6 litros de agua por cada bolsa de pegamento. Amasar manualmente, con trompo o amasadora continua hasta la eliminación de grumos.

02. Dejar reposar 5 minutos aprox. No aplicar temperaturas inferiores a los 10° C ni superiores a los 30° C. Humedecer en todas las colocaciones las piezas con una lechada de dos partes de agua y una de cemento.

03. En caso de altas temperaturas o superficies muy absorbentes humedecer previamente.

Rendimiento

Rendimiento 1 bolsa por metro cuadrado. Dejar de carga de material 2 cm.

Ficha de colocación:

1 - Preparación de la superficie

Sobre contrapiso común u hormigón.

Las placas pueden colocarse sobre contrapiso común, sobre hormigón o sobre superficie compactada. Dadas sus características NO requiere carpeta. Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

2 - Mortero de asiento o mezclas recomendadas

Utilice como mortero de asiento alguna de estas mezclas:

- Mezcla A: 3 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común
- Mezcla B: 4 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común + 1/2 Balde de Cemento de Albañilería.

3 - Colocación de la baldosa

a) Distribuya la mezcla en la superficie (2cm aprox. de espesor) y corte con la cuchara en los bordes,

para que no ascienda en las juntas (A).

b) Pinte la cara del revés de la placa con una lechada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 (una) parte de agua y coloque inmediatamente antes que seque la lechada. Utilice para ello una esponja de goma espuma o brocha (B).

c) Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con golpes de cabo de masa (D) o masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla. La resistencia de nuestros productos soporta los golpes sin inconvenientes.

4 - Tomado de juntas

a) Debe realizarse después de las 24 h y antes de las 48 h de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de pastina.

Rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m². Dosificación: 1,5 partes de pastina + 1 parte de agua. La pastina debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre fácilmente en toda la junta.

b) Utilice un recipiente con vertedor adecuado para concentrar el escurrimiento en la junta,

evitando en lo posible desparramar material en los costados. Asegúrese de que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.

c) Se recomienda espolvorear arena fina seca sobre la superficie y luego proceder a la limpieza con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina, que una vez seca serán difíciles de eliminar.

d) El curado es fundamental para un correcto endurecimiento de la pastina. Para conseguirlo sugerimos mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 h.

5 - Juntas de dilatación

Para absorber las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente es necesario dejar juntas de dilatación. El ancho de dichas juntas debe ser de 8 a 10 mm. Para la colocación de veredas realice juntas de dilatación en el sentido longitudinal cada 3m aprox. y en el otro sentido, la junta de dilatación debe dejarse entre el cordón y la verja, cerca o muro de edificación.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su

elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve

etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo

paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza.